CCI A3

Unidad de mando AUX ISOBUS

Manual de instrucciones



Contenido

So	obre este manual	
	Glosario	3
Ac	erca del CCI A3	4
1	Seguridad	7
	1.1 Señalización de indicaciones en el manual de instrucciones1.2 Uso conforme a lo previsto1.3 Indicaciones de seguridad	7 8 8
2	Puesta en marcha	10
	 2.1 Controlar el volumen de suministro 2.2 Montar 2.3 Colocar el Grid 2.4 Conectar 2.5 Conectar 2.6 Configuraciones 	10 11 12 13 13
3	Manejo	14
	 3.1 Cambiar el nivel de mando 3.2 Cambiar el Grid 3.3 Cambiar las configuraciones 3.4 Asignar teclas virtuales a funciones de la máquina 	14 15 16 18
4	Eliminación de problemas	19
	4.1 Problemas durante el funcionamiento	20
5	Eliminación	21

Sobre este manual

Grupo objetivo El manual de uso ha sido desarrollado para personas familiarizadas con el uso y el mantenimiento de la *unidad de mando AUX* CCI A3. Contiene todas las informaciones necesarias para un manejo seguro del software y de la *unidad de mando AUX*.

Todas las indicaciones hechas en el manual de uso se refieren a la siguiente configuración del aparato:

Versión de software	1.0
Versión de hardware	2.0

El manual de uso introduce al usuario cronológicamente en el manejo:

- Acerca del CCI A3
- Seguridad
- Puesta en marcha
- Manejo
- Solución de problemas
- Datos técnicos

Exoneración de responsabilidad A fin de asegurar un funcionamiento correcto del CCI A3, leer primero este manual de uso con cuidado. Guardar el manual de uso para poder revisar algún detalle en el futuro.

Leer y entender este manual de instrucciones antes del montaje y puesta en marcha del CCI A3 para evitar problemas en la aplicación. El fabricante no asume la responsabilidad por daños que surjan a partir del incumplimiento de este manual de uso.

En caso de
problemasEn caso de necesitar informaciones adicionales o si aparecen problemas que
no son tratados con suficiente detalle en este manual de uso, solicitar la infor-
mación necesaria al vendedor.

Glosario **Resistencia final** Si en el enchufe ISOBUS del CCI A3 no se encuentra conectado un participante ISOBUS (p.ej. una terminal ISOBUS), es necesario conectar una resistencia final en el final del cable. Este es parte del volumen de suministro del CCI A3. Unidad de mando AUX Unidades de mando AUX son p. ej. Joysticks o regletas de teclas. Una unidad de mando AUX permite un manejo confortable y eficiente de las funciones de máquina usadas a menudo. Asignación AUX Si el CCI A3 se encuentra conectada junto al terminal y a la máquina al ISOBUS, es posible controlar funciones de la máquina con el CCI A3. Para ello es necesario asignar funciones de la máquina a los elementos de mando del CCI A3. Este proceso es designado Asignación AUX. Pantalla de control La pantalla de mando gráfica visible del CCI A3 en la terminal ISOBUS. Aquí se puede comprobar la asignación AUX. Teclas virtuales visualizadas en el nivel de mando o en las configuraciones en la pantalla del CCI A3. CCI Competence Center ISOBUS e.V. Término de la normativa ISO 11783. Describe el enchufe de mon-In-cab taje ISOBUS de nueve polos en la cabina del tractor. ISOBUS ISO 11783 Norma internacional para la trasmisión de datos entre máquinas y aparatos agrícolas. Máguina Aparatos adicionales o de cultivo. Una máquina con la que se puede procesar un pedido. **Participante ISOBUS** Un equipo conectado al ISOBUS y que se comunica mediante este sistema. Acoplamiento Conexión enchufable hembra al final de un cable. Botón El elemento de mando en los 3 niveles de mando o las configuraciones del CCI A3 se activa pulsando en la pantalla táctil. Enchufe Conexión enchufable macho al final de un cable. Terminal Terminal ISOBUS Pantalla táctil Pantalla táctil del CCI A3, con el que se pueden controlar las funciones de la máquina y configurar la unidad de mando AUX. UT La Universal Terminal es la interfaz máguina humano del ISOBUS. Se trata de un aparato de visualización y de mando. Cada máquina, conectada a un ISOBUS, se registra con el UT y carga el Object Pool. Mediante las pantallas de mando del Object Pool se maneja la máquina.

Acerca del CCI A3

El CCI A3 es una *unidad de mando AUX ISOBUS* que funciona con componentes de diferentes fabricantes para el manejo de funciones la máquina.



- 1. Pantalla táctil
- 2. Sensor luminoso

3. Pulsador de niveles

Pantalla táctil	El manejo de la CCI A3 se realiza mediante la <i>pantalla táctil</i> . Es posible confi- gurar la iluminación de pantalla.
Respuesta mediante vibración	Al ejercer presión en una tecla virtual, el CCI A3 genera una respuesta medi- ante vibración. Es posible configurar la intensidad de la vibración.
Niveles de mando	El CCI A3 cuenta con tres niveles de mando y permite así el manejo de varias funciones de la máquina.
	En cada nivel de mando se puede asignar una <i>tecla virtual</i> con una función de la máquina.
	Las teclas virtuales en los niveles de mando están identificadas con F1, F2, F3, etc.

INDICACIÓN

Pictogramas propios de la máquina contra mal uso.

Algunas máquinas sustituyen la rotulación genérica de las teclas virtuales por el pictograma de la función de la máquina. La *máquina* carga automáticamente los pictogramas al CCI A3.

 $\rightarrow\,$ De esa manera se reduce la probabilidad de activar una función equivocada de la máquina.

Con el pulsador de niveles en el lado posterior de la carcasa se puede cambiar **Pulsador de** niveles

Los Grids se distinguen en el orden y en la cantidad de las teclas. Con los Grids se puede adaptar de óptima manera el CCI A3 al motivo de la *máquina* y del uso. Los bordes separan las teclas virtuales entre sí,.



Identificar el aparato a partir de informaciones en la placa indicadora del tipo. **Placa de ca-**La placa indicadora del tipo se encuentra en el cable. **Placa de ca-**



- 1. Fabricante
- 2. Número de serie
- 3. Número de artículo del fabricante
- Fecha de producción (semana / año)
- 5. Versión de hardware

INDICACIÓN

El diseño y el contenido de la placa de características en la *terminal* puede diferir de lo indicado en la imagen.

La placa de características es colocada por el fabricante.

Datos técnicos	Medidas (An x Al x Lar) [mm]	225 x 110 x 50
	Tipo de carcasa	Poliamida reforzada con fibra de vidrio
	Sujeción	M16 x 1
	Temperatura de servicio [°C]	-15 - +70
	Tensión de alimentación [V] Zona permitida [V]	12 VDC o 24VDC 7,5 VDC - 32VDC
	Pantalla [pulgadas]	3,5 TFT
	Temperatura de almacenamiento [°C]	-15 - +70
	Peso [gr]	740
	Clase de protección	IP65
	EMV	ISO 14982
	Protección ESD	ISO 10605:2008

Funciones AEF Con cada versión nueva, el CCI A3 pasa por la prueba de conformidad AEF, con lo que se lo certifica para las siguientes funciones ISOBUS AEF:

ſ	UT
l	
ſ	AUX-N

Universal Terminal

Para poder asignar los elementos de mando del CCI A3 con funciones de máquina, usando una terminal ISOBUS.

Auxiliary Control (nuevo)

Para el manejo de funciones de máquina usadas a menudo con el CCI A3.

La máquina y la terminal ISOBUS deben estar certificadas según AUX-N.

1 Seguridad

Este manual contiene indicaciones fundamentales que se tienen en cuenta durante la puesta en servicio, la configuración y el manejo. Por esto hay que leer este manual antes de la puesta en marcha, la configuración y el manejo.

No hay que tener en cuenta solo las indicaciones de seguridad generales detalladas en este capítulo, sino también las indicaciones de seguridad especiales añadidas en los otros capítulos.

1.1 Señalización de indicaciones en el manual de instrucciones

Las indicaciones de advertencia contenidas en este manual de instrucciones están señalizadas de manera especial:



ADVERTENCIA - PELIGROS GENERALES

El símbolo de advertencia señaliza indicaciones de advertencia generales cuya no observancia supone un peligro para la vida de las personas.

Prestar especial atención a las indicaciones de advertencia y actúe con mucho cuidado en esos casos.



iCUIDADO!

El símbolo de cuidado señaliza todas las indicaciones de advertencia que se refieren a prescripciones, directivas y procesos de trabajo que deben ser respetados obligatoriamente.

La no observancia puede provocar daños o la destrucción del CCI A3, así como provocar errores en las funciones.

Recomendaciones de uso constan en las "Indicaciones":



INDICACIÓN

El símbolo de indicación resalta informaciones importantes y útiles.

1.2 Uso conforme a lo previsto

El CCI A3 se debe usar únicamente en máquinas ISOBUS autorizadas para ello y aparatos de agricultura. Cualquier instalación o utilización del CCI A3 que difiera de esto no está en el ámbito de responsabilidad del fabricante.

El fabricante no se hace responsable de cualquier daño a personas o materiales resultantes de esto. Todos los riesgos de un uso no conforme a lo previsto corren únicamente a cargo del usuario.

Se considera también uso conforme a lo previsto el cumplimiento de las condiciones de manejo- y reparación prescritas por el fabricante.

Las disposiciones correspondientes de prevención de accidentes así como el resto de reglas reconocidas de seguridad técnica, industrial, médica y de tráfico también tendrán que ser cumplidas. Las modificaciones no autorizadas en el aparato están excluidas de la garantía del fabricante.

1.3 Indicaciones de seguridad



ADVERTENCIA - PELIGROS GENERALES

Cumplir con especial atención con las siguientes indicaciones de seguridad.

En caso de incumplimiento se corre peligro de un malfuncionamiento y, por lo tanto, peligros para personas en el alrededor.

- Desconectar el X-Sensor si
 - o la pantalla táctil no reacciona o
 - $\circ~$ Si el pulsador de niveles no funciona.
- Asegurarse que la *pantalla táctil* esté seca antes de trabajar con el CCI A3.
- ▶ No utilizar el CCI A3 con guantes.
- Asegurarse que el CCI A3 no presente averías externas.
- Usar un Grid antes de realizar la *asignación AUX*.
- No cambiar el Grid al manejar la *máquina* con el CCI A3.



INDICACIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD

Tener en cuneta las siguientes indicaciones de seguridad.

En caso de incumplimiento, el CCI A3 puede sufrir un daño.

- No abrir la carcasa del CCI A3. Abrir la carcasa puede reducir la vida útil del CCI A3, causando un malfuncionamiento. En caso de abrir la carcasa del CCI A3 se anula la garantía.
- Interrumpir el suministro de corriente al CCI A3
 - o durante trabajos de soldadura en el tractor o en un remolque,
 - o durante trabajos de mantenimiento en el tractor o en un remolque,
 - $_{\odot}~$ Al colocar un aparato de carga en la batería del tractor.
- Aprender a manejar correctamente el CCI A3.
- Mantener el CCI A3 y las piezas de repuesto en buen estado.
- Limpiar el CCI A3 solo con agua limpia y un paño suave empapado con limpiacristales.
- No usar la *pantalla táctil* con un objeto afilado o áspero.
- Tener en cuenta el sector de temperatura del CCI A3.
- Mantener limpio el sensor de luz.
- En caso de no estar montado el CCI A3 en la cabina, debe ser almacenado en un lugar seco y limpio. Tener en cuenta la gama de temperatura de almacenamiento.

2 Puesta en marcha

• Realizar la puesta en marcha del CCI A3 según la siguiente secuencia.

2.1 Controlar el volumen de suministro

Controlar el volumen de suministro del CCI A3 antes de iniciar con la puesta en servicio:

- Unidad de mando AUX
- 3 Grids
- Resistencia final
- Manual breve
- Lámina de protección de pantalla
- Set de montaje



INDICACIÓN

El aparato adquirido puede venir con accesorios adicionales.

El volumen de suministro lo define el fabricante. Los accesorios antes mencionados siempre deben constar.

En caso de que el volumen de suministro no esté completo, contacte a su vendedor.

2.2 Montar

El soporte del aparato es parte del volumen de suministro. Montar el CCI A3 de la siguiente manera:





INDICACIÓN

El CCI A3 debe estar correctamente montado.

- Montar el CCI A3 de tal manera que
 - esté legible y operable y que
 - $\circ~$ no impida el acceso a los elementos de mando del tractor.

2.3 Colocar el Grid



- 1. Colocar los dos pernos en el Grid en las ranuras en la carcasa del CCI A3.
- Girar el Grid hacia abajo.
 → El CCI A3 reconoce el Grid de manera automática y adapta la cantidad y el orden de las teclas virtuales.

2.4 Conectar

Mediante el cable fijo en el CCI A3 se conecta el aparato con el ISOBUS y se lo suministra con corriente:

- Colocar la *resistencia final* en el *enchufe In-cab* del cable.
- Conectar el acoplamiento In-cab del cable en el enchufe de montaje In-cab del tractor.
 - \rightarrow El CCI A3 es alimentado con corriente mediante el enchufe de montaje *In-cab* e inicia de manera automática.

Es posible conectar un *participante ISOBUS* adicional al *enchufe* del cable *In-cab*, p. e.j una terminal ISOBUS:

- 1. Retirar la *resistencia final* del *enchufe In-cab* del cable.
- 2. Conectar el *participante ISOBUS* al *enchufe In-cab* del cable.



INDICACIÓN

Asignar siempre el *enchufe In-cab* en el cable fijo.

Un *enchufe In-cab* abierto siempre puede causar que los demás *participantes ISOBUS* no puedan identificar el CCI A3.

Si no se conecta un *participante ISOBUS* adicional, conectar la *resistencia final* del volumen de suministro en el final del cable.

2.5 Conectar

El CCI A3 inicia automáticamente al recibir corriente. El CCI A3 no cuenta con un interruptor ON/OFF.

Antes de poder trabajar con el CCI A3, responder la consulta de seguridad. Con la consulta de seguridad el sistema comprueba si la *pantalla táctil* funciona correctamente.



- Pulsar las teclas "Pulsar aquí" en secuencia aleatoria.
 - \rightarrow En las teclas virtuales se visualizará un gancho verde.
 - → Después de haber pulsado las 3 teclas virtuales, se visualizará el nivel de mando 1.

2.6 Configuraciones

La respuesta de vibración y las confirmaciones acústicas vienen ajustadas desde fábrica en el valor máximo.

Adaptar el CCI A3 según sus preferencias.

1. Activar el pulsador de nivel y mantenerlo pulsado durante 3 segundos. \rightarrow Se visualiza la *pantalla de mando* "Ajustes".



2. Pulsar la *tecla virtual* "Reducir respuesta" hasta que se visualice el valor deseado.



- 3. Pulsar la *tecla virtual* "Reducir volumen" hasta que se visualice el valor deseado.
- Ċ
- 4. Finalizar el proceso con "Retorno".

3 Manejo

Se obtendrá informaciones acerca de

- Cómo cambiar entre los tres niveles de mando
- Cómo y cuándo se cambia el Grid y
- Cómo se modifican las configuraciones.

Se controla la máquina con las teclas virtuales en la pantalla táctil.

3.1 Cambiar el nivel de mando

En cada nivel de mando se puede asignar una *tecla virtual* con una función de la máquina. Con el pulsador de niveles en el lado posterior del aparato se puede cambiar al siguiente nivel de mando.

Se utiliza el pulsador de nivel para la *asignación AUX* y para el manejo de la máquina:

- \rightarrow Durante la *asignación AUX* se cambia de nivel de mando para poder asignar una *tecla virtual* con una función de máquina adicional.
- \rightarrow Al manejar la máquina se cambia al nivel de mando con las funciones de máquina deseadas.
- Activar el pulsador de nivel.
 - \rightarrow La barra azul en el borde inferior de la pantalla avanza una posición e indica el nivel actual.



3.2 Cambiar el Grid

En caso de querer modificar la cantidad y el orden de las teclas virtuales, usar el Grid adecuado.



ADVERTENCIA - PELIGROS GENERALES

No cambiar el Grid durante la marcha.

Al cambiar el Grid, el CCI A3 se desconecta del ISOBUS y se interrumpe la conexión con la *máquina*.

- \rightarrow Las teclas virtuales ya no estarán asignadas a funciones de la máquina.
- \rightarrow No será posible controlar la *máquina* con el CCI A3.
- Usar el Grid antes de conectar la *máquina*.



INDICACIÓN

Grids son independientes de la máquina.

Es posible combinar los Grids y las máquinas de manera aleatoria.



- 1. Levantar ligeramente el Grid en la punta derecha y retirarlo.
- 2. Elegir otro Grid.



- 3. Colocar los dos pernos en el Grid en las ranuras en la carcasa del CCI A3.
- 4. Girar el Grid hacia abajo. \rightarrow El CCI A3 se registra en el ISOBUS.

3.3 Cambiar las configuraciones

Activar el pulsador de nivel y mantenerlo pulsado durante 3 segundos.
 → Se visualiza la pantalla de mando "Ajustes".

Se visualiza el número de serie del aparato, así como los números de versiones del hardware y del software.

A la disposición están las siguientes posibilidades de ajuste:



Reducir el volumen de la confirmación acústica

- Pulsar la tecla virtual "Reducir volumen".
 - \rightarrow La confirmación acústica se reduce cada vez que se pulse la tecla virtual hasta dejar de sonar.



Incrementar el volumen de la confirmación acústica

- Pulsar la *tecla virtual* "Incrementar volumen".
 - → La confirmación acústica aumenta cada vez que se pulse la tecla virtual hasta alcanzar el valor máximo.



Reducir la confirmación vibratoria

- Pulsar la tecla virtual "Reducir vibración".
 - \rightarrow La vibración se reduce cada vez que se pulse la *tecla virtual* hasta dejar de vibrar.



Incrementar la vibración

- Pulsar la *tecla virtual* "Incrementar vibración".
 - \rightarrow La vibración aumenta cada vez que se pulse la tecla virtual hasta alcanzar el valor máximo.



Ajustar automáticamente la iluminación de pantalla

El sensor luminoso registra la luz de entorno y adapta la iluminación de la pantalla a la luz del entorno.

- Pulsar la *tecla virtual* "Iluminación automática de pantalla".
 - \rightarrow Con una fuerte luz de entorno, p. ej. radiación directa del sol, se aumenta la iluminación de la pantalla.
 - \rightarrow Con una tenue luz de entorno, p ej. trabajo nocturno, se reduce la iluminación de la pantalla.



Reducir la iluminación de pantalla

- Pulsar la *tecla virtual* "Reducir iluminación".
 - \rightarrow La pantalla oscurece cada vez más, conforme se pulse la tecla virtual hasta alcanzar el valor mínimo.



Incrementar la iluminación de pantalla

- Pulsar la tecla virtual "Incrementar iluminación".
 - \rightarrow La pantalla se aclara cada vez más, conforme se pulse la tecla virtual hasta alcanzar el valor máximo.



Salir del sector de configuración

- Finalizar el proceso con "Retorno".
 - \rightarrow El sistema asume las modificaciones.
 - \rightarrow Se visualizan las teclas virtuales del manejo de la máquina.

3.4 Asignar teclas virtuales a funciones de la máquina

Con el CCI A3 se pueden realizar 27 (Grid 1), 24 (Grid 2) o 30 (Grid 3) funciones de la máquina. La *asignación AUX* se activa en la terminal ISOBUS.

- 1. Colocar un Grid.
- 2. Asignar las teclas virtuales del CCI A3 a funciones de la máquina, tal como se lo describe en el manual de uso de la terminal.



INDICACIÓN

El cambio de un Grid requiere de una nueva asignación AUX.

Debido a que los Grids difieren entre sí por la cantidad de las teclas virtuales, es necesario realizar una *asignación AUX* para cada Grid.

 \rightarrow En caso de realizar la *asignación AUX* y cambiar el Grid, es necesario repetir la *asignación AUX*.



INDICACIÓN

Una unidad de mando AUX requiere de un UT con un número UT "1".

La *unidad de mando AUX* se conecta con el CCI.UT únicamente si éste se registró en el ISOBUS con el número UT "1".

Configurar en la terminal ISOBUS a conectar con el CCI A3 el número UT en "1".



INDICACIÓN

La máquina archiva la asignación AUX.

La asignación AUX necesita ser realizada una sola vez.

 \rightarrow La *asignación AUX* estará nuevamente disponible después de un reinicio de la *máquina* y del CCI A3.

No todas las máquinas pueden ser usadas para la *asignación AUX* para cada uno de los tres Grids.

 $\rightarrow\,$ En este caso es necesario realizar nuevamente una asignación AUX después de cambiar el Grid.

4 Eliminación de problemas



iCUIDADO!

En caso de averías técnicas, es necesario cancelar el proceso de trabajo.

La continuación del proceso de trabajo con falla técnica puede causar daños en el CCI A3 o en la *máquina*.

- 1. Interrumpir el proceso de trabajo.
- 2. Buscar una solución en este capítulo del manual de uso.
- 3. Contactar con el vendedor si el problema sigue presente.

En caso de un error puede suceder que el CCI A3 no reaccione a ingresos del **Desconexión** forzada

- 1. Desconectar el *acoplamiento In-cab* del cable del enchufe de montaje *In-cab* del tractor.
 - \rightarrow La alimentación de corriente se interrumpe y se desconecta el CCI A3.
- 2. Conectar el *acoplamiento In-cab* del cable nuevamente en el enchufe de montaje *In-cab* del tractor.
 - \rightarrow El CCI A3 inicia nuevamente.

4.1 Problemas durante el funcionamiento

En este capítulo se presentan problemas que pueden surgir durante el uso del CCI A3. Para cada problema se presenta una recomendación para su eliminación.

- ▶ Intentar eliminar el problema.
- Contactar al vendedor si no se puede eliminar el problema.

Problema	Causa / solución
El CCI A3 no se desconecta al desconectar	El tractor no desconecta el suministro de la unión enchu- fable In-cab.
	Desconectar el acoplamiento In-cab del cable del enchufe de montaje In-cab del tractor.
La <i>pantalla de mando</i> del CCI A3 no es visualizada	La terminal ISOBUS está activada y conectada al ISOBUS pero el UT de la terminal no está activado.
en la terminal ISOBUS.	 Conectar el UT de la terminal.
	La terminal ISOBUS no está conectada al sistema ISOBUS.
	 Conectar la terminal ISOBUS al ISOBUS.
	Configuración defectuosa del UT de la terminal ISOBUS.
	El UT de la terminal ISOBUS debe tener el número UT 1.
	El <i>enchufe In-cab</i> en el cable fijo está abierto.
	Conectar la resistencia final contenida en el volumen de suministro.
Los elementos de mando del CCI A3 no son visualiz- ados en la terminal ISOBUS; no es posible re- alizar la <i>asignación AUX</i> .	 La terminal ISOBUS y/o la máquina no están certificados según AUX-N. → En caso de que la máquina no apoye el AUX-N, no podrá ser controlada con el CCI A3. → En caso de que la terminal ISOBUS no apoya AUX-N, no es posible realizar la asignación AUX.
	Comprobar en la base de datos AEF si la combinación de la unidad de mando AUX, la terminal ISOBUS y la máquina es compatible.
La <i>asignación AUX</i> pudo realizarse pero el CCI A3 no visualiza pictogramas de las funciones de la máquina. Las teclas virtu- ales están identificadas con F1, F2, F3, etc.	 No todas las máquinas visualizan pictogramas de las funciones de la máquina en el CCI A3. → La máquina puede ser manejada con el CCI A3. → Las teclas virtuales activan la función de la máquina que se le ha sido asignada durante la asignación AUX.

5 Eliminación

Eliminar el CCI A3 defectuoso o fuera de servicio de una manera ecológica y bajo consideración de las indicaciones locales:

	Eliminar los plásticos mediante los desperdicios caseros normales.	Plásticos
Þ	Entregar metales al reciclaje de metales.	Metales
Þ	Entregar la pletina electrónica del CCI A3 a una empresa especializada en reciclaje.	Pletina electrónica

Copyright

©2019 Competence Center ISOBUS e.V. Albert-Einstein-Str. 1 D-49076 Osnabrück Número de documento: 20190930