# CCI A3

# Unitate de operare AUX ISOBUS

# Instrucțiuni de utilizare



# Cuprins

De	spre	aceste instrucțiuni	2
	Glos	ar	3
De	spre	CCI A3	4
1	Sig	uranța	7
	1.1 1.2 1.3	Marcarea indicațiilor în instrucțiunile de utilizare Utilizarea conform destinației Instrucțiuni de siguranță	7 8 8
2	Pur	nerea în funcțiune	10
	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Verificarea setului de livrare Montarea Introducerea gridului Conectare Pornire Setare	10 11 11 12 13 13
3	Operare		14
	3.1 3.2 3.3 3.4	Schimbarea nivelului de operare Schimbarea gridului Schimbarea setărilor Alocarea butoanelor cu funcții ale mașinii	14 15 16 18
4	Ren	nedierea problemelor	19
	4.1	Probleme în timpul operării	20
5	Elin	ninarea ecologică	21

#### Despre aceste instrucțiuni

Grupul-țintă

Instrucțiunile de utilizare sunt destinate persoanelor care au fost însărcinate cu utilizarea și întreținerea *unității de operare AUX* CCI A3. Acestea conțin toate informațiile care sunt necesare pentru o utilizare a software-ului și a *unității de operare AUX* în condiții de siguranță.

Toate datele indicate în instrucțiunile de utilizare se referă la următoarea configurație a echipamentului:

Versiunea software	1.0
Versiunea hardware	2.0

Instrucțiunile de utilizare vă ghidează prin operațiunile de utilizare în ordine cronologică:

- Despre CCI A3
- Siguranța
- Punerea în funcțiune
- Operare
- Remedierea problemei
- Date tehnice

Declinarea responsabili- tății	Pentru a asigura o funcționare ireproșabilă a echipamentului dvs. CCI A3, vă rugăm să parcurgeți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare. Păstrați in- strucțiunile de utilizare pentru consultarea ulterioară.
	Pentru a preveni problemele privind aplicația, aceste instrucțiuni de utilizare trebuie citite și înțelese înainte de a monta și a pune în funcțiune echipamen- tul CCI A3. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate din cauza nerespectării acestor instrucțiuni de utilizare!
În caz de probleme	Dacă aveți nevoie de informații suplimentare sau dacă apar probleme care nu sunt tratate suficient de detaliat în aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să solicitați informațiile necesare de la distribuitorul dvs.

#### Glosar

Rezistență termi- nală	Dacă laconectorul ISOBUS al echipamentului CCI A3 nu este conec- tat niciun participant ISOBUS (de exemplu, un terminal ISOBUS), pe capătul cablului trebuie conectată o rezistență terminală . Aceasta este cuprinsă în setul de livrare al echipamentului CCI A3.
Unitatea de ope- rare-AUX	Unități de operare AUX sunt, de exemplu, joystick-urile sau manetele cu clic.
	O <i>unitate de operare AUX</i> permite operarea confortabilă și eficientă a funcțiilor de mașină utilizate frecvent.
Alocare AUX	Dacă în afară de <i>terminal</i> și <i>mașină</i> , echipamentul CCI A3 este conectat la ISOBUS, funcțiile mașinii se pot executa cu CCI A3. Pentru aceasta, elementelor de operare ale echipamentului CCI A3 trebuie să li se aloce funcții ale mașinii. Acest proces poartă denumi- rea de <i>alocare AUX</i> .
Masca de operare	Interfața echipamentului CCI A3 cu utilizatorul, în format grafic, vi- zibil pe terminalul ISOBUS. Aici se poate verifica <i>alocarea AUX</i> . sau
	Butoanele care apar pe display-ul echipamentului CCI A3 la un nivel de operare sau în setări.
ССІ	Competence Center ISOBUS e.V.
In-cab	Termen din standardul ISO 11783. Descrie conectorul ISOBUS cu nouă pini din cabina tractorului.
ISOBUS	ISO 11783
	Standard internațional privind transferul de date între mașinile agricole și dispozitive.
Maşină	Agregat atașabil sau remorcă. O mașină cu care se poate executa o comandă de prelucrare.
Praticipant la ISOBUS	Un dispozitiv conectat la ISOBUS care comunică prin acest sistem.
Cuplă	Conexiune de tip mamă de la capătul unui cablu.
Buton	Element de operare din cele 3 niveluri de operare sau din setările echipamentului CCI A3, care se acționează prin apăsare pe <i>touchscreen</i> .
Ştecher	Conector de tip tată de la capătul unui cablu.
Terminal	Terminal ISOBUS
Touchscreen	Display sensibil la atingere al echipamentului CCI A3, prin interme- diul căruia, sunt posibile operarea funcțiilor mașinii și setarea <i>unității de operare AUX</i> .
UT	Universal Terminal este interfața om-mașină a ISOBUS. Este vorba de un aparat de afișaj și comandă. Fiecare <i>mașină</i> care este conectată la ISOBUS, comunică cu UT și încarcă Object Pool. Operați <i>mașina</i> prin măștile de operare ale Ob- ject Pool.

### **Despre CCI A3**

CCI A3 este o *unitate de operare AUX* utilizabilă pentru operarea funcțiilor mașinii, independent de producător.



TouchscreenOperarea echipamentului CCI A3 are loc prin intermediul unui touchscreen.<br/>Luminozitatea display-ului poate fi setată.Feedback<br/>prin vibrațiiLa apăsarea pe o tastă, echipamentul CCI A3 emite un feedback prin vibrații.<br/>Intensitatea vibrațiilor se poate seta.Niveluri de<br/>operareEchipamentul CCI A3 are trei niveluri de operare și în acest mod, permite<br/>operarea mai multor funcții ale mașinii.<br/>La fiecare nivel de operare, se poate aloca o anumită funcție a mașinii unui<br/>anumit buton.<br/>Butoanele de la nivelurile de operare sunt inscripționate cu F1, F2, F3 etc.

#### INDICAȚIE

#### Pictograme specifice mașinii care servesc la evitarea operării greșite.

La unele maşini, inscripționarea generică a butoanelor este înlocuită prin pictograme ale funcțiilor maşinii. *Maşina* încarcă automat pictogramele în CCI A3.

 $\rightarrow$  Probabilitatea de a accesa o funcție greșită a mașinii se reduce.

Cu butonul de nivel de pe verso-ul carcasei comutați pe următorul nivel de **Buton de** nivel

Gridurile diferă în ceea ce privește alocarea și numărul butoanelor. Cu gridurile, echipamentul CCI A3 se adaptează optim la *mașină* și la scopul utilizării. Există elemente de separare care separă butoanele în mod perceptibil, unele de altele.



Identificați echipamentul dvs. pe baza informațiilor de pe plăcuța de identificare. Plăcuța de identificare este aplicată pe cablu. Plăcuța de identificare



- 1. Producător
- 2. Număr de serie
- 3. Versiunea hardware
- 4. Cod articol de la producător
- 5. Data fabricaţiei (săptămână/an)

#### INDICAȚIE

# Configurația și conținutul plăcuței de identificare de la *terminalul* dvs. pot diferi de cele din imagine.

Plăcuța de identificare este aplicată de producător.

Date tehnice	Dimensiuni (Lăţ. x H x adânc.) [mm]	225 x 110 x 50
	Tip carcasă	Poliamidă ranforsată cu fibre de sticlă
	Fixare	M16 x 1
	Temperatură de regim [°C]	-15 - +70
	Tensiune de alimentare [V] Domeniu admisibil [V]	12 VDC sau 24VDC 7.5 VDC - 32VDC
	Display [inch]	3,5 TFT
	Temperatură de depozitare [°C]	-15 - +70
	Greutate [gr]	740
	Clasa de protecție	IP65
	СЕМ	ISO 14982
	Protecție ESD	ISO 10605:2008

Funcționalități AEF Echipamentul CCI A3 execută odată cu fiecare nouă versiune, testul de conformitate AEF și este certificat pentru următoarele funcționalități AEF ISOBUS:

$\left[ \right]$		UT
L		

#### **Universal Terminal**

Pentru a putea aloca elementele de operare ale echipamentului CCI A3 cu funcții ale mașinii, cu un terminal ISOBUS.



#### Auxiliary Control (new)

Pentru operarea funcțiilor mașinilor utilizate frecvent cu o unitate de operare CCI A3.

• *Maşina* şi terminalul ISOBUS trebuie certificate conform AUX-N.

## 1 Siguranța

Aceste instrucțiuni de utilizare conțin indicații fundamentale care trebuie respectate la punerea în funcțiune, configurare și operare. Din acest motiv, aceste instrucțiuni de utilizare trebuie citite obligatoriu înainte de punerea în funcțiune, configurarea și operarea echipamentului.

Pe lângă indicațiile generale de siguranță specificate în acest capitol, trebuie respectate și indicațiile de siguranță speciale, inserate în alte capitole.

#### 1.1 Marcarea indicațiilor în instrucțiunile de utilizare

Avertismentele incluse în aceste instrucțiuni de utilizare sunt marcate după cum urmează:



#### AVERTIZARE - PERICOLE GENERALE!

Simbolul de avertizare marchează indicații generale de siguranță care dacă sunt ignorate pun în pericol integritatea și viața persoanelor.

 Respectați avertismentele și procedați în aceste cazuri cu deosebită atenție.



#### PRECAUŢIE!

# Simbolul Precauție marchează toate avertismentele care trimit la norme, directive sau proceduri de lucru care trebuie respectate în mod obligatoriu.

Nerespectarea acestora poate duce la deteriorarea sau distrugerea echipamentului CCI A3, respectiv la disfuncționalități.

La "Indicații" se găsesc recomandări de utilizare:



#### INDICAȚIE

Simbolul Indicație evidențiază informații importante și utile.

#### 1.2 Utilizarea conform destinației

Echipamentul CCI A3 este destinat exclusiv pentru utilizarea cu maşini şi echipamente compatibile ISOBUS omologate pentru agricultură. Orice instalare sau utilizare a echipamentului CCI A3 în afara celor menționate este exclusă din domeniul de responsabilitate a producătorului.

Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru prejudiciile rezultate din această cauză asupra persoanelor sau bunurilor materiale. Toate riscurile privind utilizarea neconformă cu destinația vor fi suportate exclusiv de utiliza-tor.

Pentru a utiliza terminalul conform destinației, trebuie respectate inclusiv măsurile prevăzute de producător pentru operare întreținere.

Se vor respecta normele în vigoare privind prevenirea accidentelor, precum și alte reglementări general recunoscute privind protecția muncii, industria, medicina și circulația pe drumuri publice. Modificările neautorizate aduse dispozitivului exclud răspunderea producătorului.

#### 1.3 Instrucțiuni de siguranță



**AVERTIZARE - PERICOLE GENERALE!** 

Acordați o atenție deosebită respectării următoarelor indicații de siguranță.

Nerespectarea poate duce la funcționarea defectuoasă și, astfel, la pericol pentru persoanele din jur.

- Deconectați echipamentul CCI A3, dacă
  - o nu reacționează la comenzile tactile sau
  - dacă nu funcționează butonul de nivel.
- ▶ Înainte de a lucra cu CCI A3 asigurați-vă că toouchscreen-ul este uscat.
- Nu operați echipamentul CCI A3 cu mănuși.
- Asigurați-vă că echipamentul CCI A3 nu prezintă deteriorări exterioare.
- ▶ Introduceți un grid, înainte de a efectua *alocarea AUX*.
- Nu schimbați gridul în timp ce operați *mașina* mit cu echipamentul CCI A3.



#### INSTRUCȚIUNI FUNDAMENTALE DE SIGURANȚĂ

#### Vă rugăm să respectați și următoarele instrucțiuni de siguranță.

În caz de nerespectare, la echipamentul CCI A3 pot apărea defecțiuni.

- Nu deschideţi carcasa echipamentului CCI A3. O deschidere a carcasei poate avea ca efect o reducere a duratei de serviciu şi funcţionarea defectuoasă a CCI A3. În cazul deschiderii carcasei, se pierde garanţia.
- Întrerupeţi alimentarea electrică a echipamentului CCI A3,
  - o la lucrările de sudură efectuate la tractor sau la mașina atașată,
  - o la lucrările de întreținere efectuate la tractor sau la mașina atașată,
  - $\circ~$  la utilizarea unui încărcător la bateria tractorului.
- Învăţaţi să operaţi echipamentul CCI A3 conform prevederilor.
- Mențineți echipamentul CCI A3 și accesoriile în stare bună.
- Curăţaţi echipamentul CCI A3 doar cu o lavetă moale umezită cu apă curată sau cu puţin detergent pentru geamuri.
- Nu operați *touchscreen*-ul cu un obiect ascuțit sau aspru.
- Respectați domeniul de temperaturi pentru utilizarea echipamentului CCI A3.
- Mențineți senzorul de lumină curat.
- Dacă echipamentul CCI A3 nu este montat în cabină, trebuie depozitat într-un loc uscat și curat. Respectați domeniul de temperaturi pentru depozitare.

### 2 Punerea în funcțiune

Puneți echipamentul CCI A3 în funcțiune, în succesiunea indicată în prealabil.

#### 2.1 Verificarea setului de livrare

Înainte de a începe punerea în funcțiune, verificați setul de livrare al echipamentului dvs. CCI A3:

- unitatea de operare AUX
- 3 griduri
- Rezistență terminală
- Instrucțiuni pe scurt
- Folie de protecție display
- Kit de montare



#### INDICAȚIE

#### Echipamentului achiziționat de dvs. i se pot adăuga accesorii suplimentare.

Producătorul stabilește componența setului de livrare. În orice caz, accesoriile de livrare menționate mai sus trebuie să fie conținute.

Luați legătura cu dealerul dacă setul de livrare nu este complet.

#### 2.2 Montarea

Suportul pentru echipament face parte din setul de livrare. Montați echipamentul CCI A3 după cum urmează:





#### INDICAȚIE

#### Echipamentul CCI A3 trebuie montat conform prevederilor.

- Montați echipamentul CCI A3 astfel încât
  - o să poată fi operat și indicațiile sale să fie bine lizibile și
  - $\circ~$  să nu împiedice accesul la elementele de operare ale tractorului.

#### 2.3 Introducerea gridului



- Introduceţi ambii pivoţi la grid în canelurile din carcasa echipamentului CCI A3.
- 2. Rabataţi gridul în jos.
  - → Echipamentul CCI A3 recunoaşte gridul automat şi adaptează numărul şi ordinea butoanelor.

#### 2.4 Conectare

Prin cablul fix de la echipamentul CCI A3 conectați echipamentul CCI A3 cu ISOBUS și îl alimentați cu curent:

- Înșurubați *rezistența terminală* pe *conectorul In-cab* al cablului.
- Introduceți cupla In-cab a cablului în conectorul de tip tată In-cab al tractorului.
  - $\rightarrow$  Echipamentul CCI A3 este alimentat cu curent prin conectorul de tip tată In-cab și pornește automat.

La *conectorul* cablului *In-cab* puteți conecta un alt *participant ISOBUS*, de exemplu, un terminal ISOBUS:

- 1. Îndepărtați *rezistența terminală* de pe *conectorul In-cab* al cablului.
- 2. Conectați participantul ISOBUS la conectorul In-cab al cablului.



#### INDICAȚIE

#### Alocați întotdeauna conectorul In-cab cablului fix.

Un *conector In-cab* deschis poate cauza negăsirea echipamentului CCI A3 de alți *participanți ISOBUS*.

Cuplați rezistanța terminală din setul de livrare pe capătul cablului dacă nu conectați un alt participant ISOBUS.

#### 2.5 Pornire

Echipamentul CCI A3 pornește automat dacă este alimentat cu curent. Echipamentul CCI A3 nu are un comutator PORNIT/OPRIT.

Înainte de a putea lucra cu echipamentul CCI A3 trebuie să răspundeți la întrebarea de siguranță. Cu întrebarea de siguranță se verifică dacă *touchscreen*-ul funcționează impecabil.



- Apăsați în orice succesiune pe butoanle "Apăsați aici".
  - $\rightarrow$  Pe butoane se va afişa o bifă verde.
  - → După ce aţi apăsat pe toate cele 3 butoane, se afişează nivelul de operare 1.

#### 2.6 Setare

Feedbackul prin vibrații și sunetele emise la atingere sunt setate din fabrică la nivelul maxim.

Adaptați echipamentul CCI A3 la preferințele dvs.:

1. Apăsați butonul de nivel și mențineți-l apăsat pentru 3 secunde.  $\rightarrow$  Se afișează *masca de operare* "Setări".



 Apăsaţi pe butonul "Reducere feedback" în mod repetat până găsiţi valoarea dorită.



- Apăsaţi pe butonul "Reducere intensitate sonoră" în mod repetat până găsiţi valoarea dorită.
- 4. Încheiați procesul cu "Înapoi".

### 3 Operare

#### Aflați

- cum să comutați între cele trei niveluri de operare,
- cum și când să schimbați gridul și
- cum să schimbați setările.

Operați mașina cu butoanele de pe touchscreen.

#### 3.1 Schimbarea nivelului de operare

La fiecare nivel de operare, se poate aloca o anumită funcție a mașinii unui anumit *buton*. Cu butonul de nivel de pe verso-ul carcasei comutați pe următorul nivel de operare.

Utilizați butonul de nivel la alocarea AUX și la operarea mașinii:

- $\rightarrow$  În timpul *alocării AUX* schimbați nivelul de operare, pentru a putea aloca o altă funcție a mașinii unui anumit *buton*.
- $\rightarrow$  În timpul operării mașinii schimbați pe nivelul de operare cu funcția dorită a mașinii.
- Apăsaţi pe butonul de nivel.
  - $\rightarrow$  Bara albastră din marginea de jos a display-ului sare cu o poziție mai departe și indică nivelul pe care vă aflați.



#### 3.2 Schimbarea gridului

Dacă doriți să schimbați numărul și ordinea butoanelor, introduceți gridul adecvat.



#### AVERTIZARE - PERICOLE GENERALE!

#### Nu schimbați gridul în timpul funcționării.

La schimbarea gridului, echipamentul CCI A3 se dezactivează de la ISOBUS și se întrerupe conexiunea cu *mașina*.

- $\rightarrow$  Butoanele nu mai sunt alocate cu funcțiile mașinii.
- $\rightarrow$  Nu mai puteți comanda *mașina* cu echipamentul CCI A3.
- ▶ Introduceți gridul, înainte de a conecta *mașina*.



#### INDICAȚIE

#### Gridurile nu depind de maşină.

Gridurile și mașinile se pot combina după dorință.



- 1. Ridicați gridul din dreapta și scoateți-l.
- **2**. Alegeți un alt grid.



- Introduceţi ambii pivoţi la grid în canelurile din carcasa echipamentului CCI A3.
- Rabataţi gridul în jos.
   → CCI A3 se va activa din nou la ISO-BUS.

#### 3.3 Schimbarea setărilor

Apăsaţi butonul de nivel şi menţineţi-l apăsat pentru 3 secunde.
 → Se afişează masca de operare "Setări".

Se afişează numărul de serie al aparatului, numerele versiunilor de hardware și software.

Aveți următoarele posibilități de setare:

#### Reducerea intensității sonore a sunetului la atingere



- Apăsați pe *butonul* "Reducere intensitate sonoră".
  - $\rightarrow$  Intensitatea sunetului emis la atingere se diminuează la fiecare apăsare pe *buton* până când nu se mai aude niciun sunet la atingere.



#### Mărirea intensității sonore a sunetului la atingere

- Apăsați pe butonul "Mărire intensitate sonoră".
  - → Intensitatea sunetului emis la atingere creşte la fiecare apăsare pe buton până când se atinge valoarea maximă.



#### Reducerea intensității feedback-ului prin vibrații

- Apăsați pe *butonul* "Reducere intensitate feedback".
  - → Intensitatea feedback-ului prin vibraţii la atingere se diminuează la fiecare apăsare pe *buton* până când nu se mai emite nicio vibraţie la atingere.



#### Mărirea intensități feedback-ului prin vibrații

- Apăsaţi pe butonul "Mărire intensitate feedback".
  - $\rightarrow$  Intensitatea vibrației la atingere crește la fiecare apăsare pe buton până când se atinge valoarea maximă.



#### Reglarea automată a luminozității display-ului

Senzorul de lumină detectează lumina ambientală și adaptează luminozitatea ecranului la lumina ambientală.

- Apăsați pe *butonul* "Luminozitate automată display".
  - $\rightarrow$  În condiții de lumină ambiantă puternică, de ex. lumina directă a soarelui, luminozitatea ecranului se mărește.
  - $\rightarrow$  În condiții de lumină ambiantă slabă, de ex. operare pe timp de noapte, luminozitatea ecranului se reduce.



#### Reducerea luminozității display-ului

- Apăsați pe *butonul* "Reducere luminozitate".
  - $\rightarrow$  La fiecare apăsare pe buton, display-ul devine mai întunecat până când se atinge valoarea minimă.



#### Mărirea luminozității display-ului

Apăsați pe *butonul* "Mărire luminozitate".

 $\rightarrow$  La fiecare apăsare pe buton, display-ul devine mai luminos până când se atinge valoarea maximă.



#### Părăsirea zonei de setări

- ▶ Încheiați procesul cu "Înapoi".
  - $\rightarrow$  Modificările dvs. sunt preluate.
  - $\rightarrow$  Se afişează butoanele pentru operarea mașinii.

#### 3.4 Alocarea butoanelor cu funcții ale mașinii

Cu CCI A3 puteți executa funcțiile mașinii 27 (grid 1), 24 (grid 2) sau 30 (grid 3). Efectuați *alocarea AUX* la terminalul ISOBUS.

- 1. Introduceți un grid.
- 2. Alocați butoanele echipamentului CCI A3 cu funcțiile mașinii așa cum se descrie în instrucțiunile de utilizare a terminalului.



#### INDICAȚIE

#### Schimbarea gridului necesită o nouă alocare AUX.

Deoarece gridurile diferă în ceea ce privește numărul de butoane, pentru fiecare grid trebuie efectuată o *alocare AUX* proprie.

→ Dacă efectuați *alocarea AUX* și după aceea, schimbați gridul, trebuie să reluați *alocarea AUX*.



#### INDICAȚIE

#### O unitate de operare AUX are nevoie de un UT cu numărul UT "1".

*Unitatea de operare AUX* se conectează cu un UT dacă acesta este înregistrat la ISOBUS cu numărul UT "1".

Setați numărul UT pe "1" la terminalul ISOBUS cu care trebuie conectat echipamentul CCI A3.



#### INDICAȚIE

#### Mașina salvează alocarea AUX.

Alocarea AUX trebuie efectuată o singură dată.

 $\rightarrow$  Alocarea AUX este disponibilă din nou după o restartare a mașinii și a echipamentului CCI A3.

Nu toate mașinile pot salva *alocarea AUX* pentru fiecare din cele trei griduri.

 $\rightarrow$  În acest caz, după o schimbare a gridului trebuie să efectuați din nou *alo- carea AUX*.

### 4 Remedierea problemelor



#### PRECAUŢIE!

# În cazul apariției unei defecțiuni tehnice, trebuie să opriți procesul de lucru.

Continuarea lucrului în caz de defecțiuni tehnice poate duce la survenirea deteriorărilor la echipamentul CCI A3 sau la *mașină*.

- 1. Întrerupeți procesul de lucru.
- 2. Căutați o soluție în acest capitol al instrucțiunilor de utilizare.
- 3. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul dvs.

În caz de defecțiune este posibil ca CCI A3 să nu mai reacționeze la introducerea datelor de către utilizator.

- 1. Scoateți *cupla In-cab* a cablului fix din conectorul de tip tată *In-cab* al tractorului.
  - $\rightarrow$  Se întrerupe alimentarea cu curent și echipamentul CCI A3 se oprește.
- 2. Introduceți cupla In-cab în conectorul de tip tată In-cab al tractorului.
  - $\rightarrow$  CCI A3 pornește din nou.

#### 4.1 Probleme în timpul operării

În acest capitol sunt enumerate problemele care pot surveni la utilizarea echipamentului CCI A3. Pentru fiecare problemă se oferă o sugestie de remediere.

- Încercaţi să remediaţi problema.
- Adresați-vă dealerului dvs. dacă nu puteți remedia problema.

Problemă	Cauza / remedierea
Echipamentul CCI A3 nu se deconectează dacă se	Tractorul nu oprește alimentarea conectorului de tip tată In- cab.
de la tractor.	Scoateţi cupla In-cab a cablului fix din conectorul de tip tată In-cab al tractorului.
<i>Masca de operare</i> a echipamentului CCI A3 nu	Terminalul ISOBUS este cuplat și conectat la ISOBUS, dar UT al terminalului nu este activat.
ISOBUS.	<ul> <li>Activaţi UT al terminalului.</li> </ul>
	Terminalul ISOBUS nu este conectat la ISOBUS.
	<ul> <li>Conectați terminalul ISOBUS la ISOBUS.</li> </ul>
	Configurare incorectă a UT al terminalului ISOBUS.
	<ul> <li>UT al terminalului ISOBUS trebuie să aibă numărul UT 1.</li> </ul>
	Conectorul In-cab al cablului fix este deschis.
	Cuplați rezistența terminală din setul de livrare.
Elementele de operare ale echipamentului CCI A3 nu se afişează la terminalul ISOBUS; nu se poate efec- tua <i>alocarea AUX</i> .	<ul> <li>Terminalul ISOBUS şi/sau maşina nu sunt certificate conform AUX-N.</li> <li>→ Dacă maşina nu este compatibilă cu AUX-N, nu poate fi utilizată cu CCI A3.</li> <li>→ Dacă terminalul ISOBUS nu este compatibil cu AUX-N, nu se poate efectua alocarea AUX.</li> <li>Verificaţi în baza de date AEF dacă respectiva combinaţie dintre unitatea de operare AUX, terminalul ISOBUS şi masină este compatibilă</li> </ul>
Alocarea AUX a putut fi efectuată, dar echipamen- tul CCI A3 nu afişează pic- togramele funcțiilor mașinii. Butoanele sunt inscripționate cu F1, F2, F3 etc.	<ul> <li>Nu toate maşinile reprezintă pictogramele funcţiilor maşinii la echipamentul CCI A3.</li> <li>→ Maşina poate fi operată cu ajutorul unităţii de operare CCI A3.</li> <li>→ Butoanele declanşează acea funcţie a maşinii, pe care le- aţi atribuit-o în alocarea AUX.</li> </ul>

# 5 Eliminarea ecologică

Eliminați un echipament CCI A3 defect sau scos din funcțiune în mod ecologic și cu respectarea prevederilor locale:

Þ	Eliminați materialele plastice la deșeurile menajere obișnuite.	Materiale plastice
Þ	Predați metalul la unitățile de reciclare a metalelor.	Metal
Þ	Predați plăcuța electronică a echipamentului CCI A3 unui centru specializat în reciclare.	Plăcuța electronică

### Copyright

©2019 Competence Center ISOBUS e.V. Albert-Einstein-Str. 1 D-49076 Osnabrück Număr document: 20190930