

# Руководство по эксплуатации

# TRACK-Leader

Издание: V1.20111214



30302432-02-RU

Прочтите и соблюдайте руководство по эксплуатации

Сохраняйте руководство по эксплуатации для дальнейшего применения.

# выходные данные

Документ	Руководство по эксплуатации		
	Продукт: TRACK-Leader		
	Номер документа: 30302432-02-RU		
	Начиная с версии программы: 2.7.17		
	Исходный язык: немецкий		
Авторское право ©	Müller-Elektronik GmbH & Co.KG		
	Franz-Kleine-Straße 18		
	33154 Salzkotten		
	Германия		
	Тел.: ++49 (0) 5258 / 9834 - 0		
	Телефакс: ++49 (0) 5258 / 9834 - 90		
	E-Mail: info@mueller-elektronik.de		
	Интернет: http://www.mueller-elektronik.de		



# Оглавление

1	Для вашей безопасности	6
1.1	Основные указания по технике безопасности	6
1.2	Применение по назначению	6
1.3	Структура и значение предупреждений	6
1.4	Требования к пользователям	7
2	О данной инструкции по эксплуатации	8
2.1	Область применения	8
2.2	Целевая группа данного руководства по эксплуатации	8
2.3	Структура указаний по выполнению действий	8
2.4	Структура ссылок	8
3	Описание продукта	9
3.1	Описание технических характеристик	9
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 <b>4</b> 4.1	ТRACK-Leader II SECTION-Control TRACK-Leader TOP HEADLAND-Control VARIABLE RATE-Control Структура экрана Структура начального шаблона Структура рабочего шаблона Использование тестовых лицензий <b>Основы управления</b> Первичный ввод в эксплуатацию	9 9 10 11 11 11 11 12 14 <b>16</b> 16
4.2	Элементы управления	16
4.3	Ввод данных	20
4.4	Использование экрана функции Lightbar	21
4.4.1 4.4.2	Экран функции Lightbar в графическом режиме Экран функции Lightbar в текстовом модусе	22 22
5	Конфигурация	23
5.1	Конфигурация настроек "Общий"	23
5.2	Настройка конфигурации приложения TRACK-Leader II	26
5.3	Настройка конфигурации приложения SECTION-Control	27
5.3.1	Калибровка параметров "Задержка при вкл." и "Задержка при выкл." Этапы калибровки Подготовка процесса калибровки Первый проход Второй проход Разметка границ опрыскивания - для параметра "Задержка при выкл." Разметка границ опрыскивания - для параметра "Задержка при вкл."	30 31 31 31 32 33 34



	Расчет величины коррекции Изменение параметра "Запержка"	35 35
5.4	Настройка конфигурации приложения TRACK-Leader TOP	37
5.5	Профили машины	39
5.5.1 5.5.2 5.5.3	с осудание нового профиля машины Выбор существующего профиля машины Параметры машин	39 39 40
6	Порядок обслуживания	44
6.1	Если используется только TRACK-Leader II	44
6.2	Если используется приложение SECTION-Control	44
6.3	Если используется приложение TaskManager	45
7	Подготовка навигации	46
7.1	Выбор режима вождения	46
7.1.1	Режим вождения "Параллел."	46
7.1.2	Режим вождения "Сглаженный контур"	46
7.1.3	Режим вождения "Идентичный контур"	47
7.1.4	Режим вождения A Plus	47
1.Z	Настроика направляющих колеи	47
7.2.1	Настройка колеи управляющих колес	47
7.2.2 7.3	Пастройка интервала между направляющими колеями Настройка ширины зоны разворота	48
8	Стартовать навигацию	49
8.1	Запуск новой навигации	49
8.2	Продолжение запущенной навигации	49
8.3	Запуск записи проходов	49
8.4	Калибровка DGPS	50
8.4.1	GPS без сигнала корректировки	50
	Для чего нужна контрольная точка?	50
	Определение контрольной точки 1	51
010	Калибровка GPS-сигнала	53
0.4.Z 8.4.3	DGPS с синалом корректировки Проверка качества DGPS-сигнала	54 54
8.5		04
•••	Граница поля	55
851	Граница поля	55 55
8.5.1 8.5.2	Граница поля Определение границы поля Удаление границы поля	55 55 56
8.5.1 8.5.2 8.6	Граница поля Определение границы поля Удаление границы поля Создание направляющей колеи А-В	55 55 56 57
8.5.1 8.5.2 8.6 8.6.1	Граница поля Определение границы поля Удаление границы поля Создание направляющей колеи А-В Создание направляющей колеи А-В в режиме параллельного вождения и в контурном режиме	55 55 56 57 57
8.5.1 8.5.2 8.6 8.6.1 8.6.2	Граница поля Определение границы поля Удаление границы поля Создание направляющей колеи А-В Создание направляющей колеи А-В в режиме параллельного вождения и в контурном режиме Создание направляющей колеи А-В в режиме вождения А +	55 55 56 57 57 57
8.5.1 8.5.2 8.6 8.6.1 8.6.2 8.7	Граница поля Определение границы поля Удаление границы поля Создание направляющей колеи А-В Создание направляющей колеи А-В в режиме параллельного вождения и в контурном режиме Создание направляющей колеи А-В в режиме вождения А + Определение преград	55 55 56 57 57 57 57 58
8.5.1 8.5.2 8.6 8.6.1 8.6.2 8.7 8.8	Граница поля Определение границы поля Удаление границы поля Создание направляющей колеи А-В Создание направляющей колеи А-В в режиме параллельного вождения и в контурном режиме Создание направляющей колеи А-В в режиме вождения А + Определение преград Обслуживание во время работы	55 56 57 57 57 58 58 59
8.5.1 8.5.2 8.6 8.6.1 8.6.2 8.7 8.8 8.8.1	Граница поля Определение границы поля Удаление границы поля Создание направляющей колеи А-В Создание направляющей колеи А-В в режиме параллельного вождения и в контурном режиме Создание направляющей колеи А-В в режиме вождения А + Определение преград Обслуживание во время работы Изменение режима работы SECTION-Control	55 56 57 57 57 58 59 59
8.5.1 8.5.2 8.6 8.6.1 8.6.2 8.7 8.8 8.8.1 8.8.1	Граница поля Определение границы поля Удаление границы поля Создание направляющей колеи А-В Создание направляющей колеи А-В в режиме параллельного вождения и в контурном режиме Создание направляющей колеи А-В в режиме вождения А + Определение преград Обслуживание во время работы Изменение режима работы SECTION-Control Изменение вида отображения рабочего шаблона	55 56 57 57 57 58 59 59 59



8.8.4	Удаление направляющих колей	60
8.9	Обработка зоны разворота при помощи приложения HEADLAND-Control	60
9	Использование данных с USB-накопителя	64
9.1	Сохранение и загрузка параметров поля	64
9.1.1	Сохранение параметров поля	64
9.1.2	Загрузка параметров поля	64
9.1.3	Сброс параметров поля	65
9.2	Экспорт и импорт параметров поля в/из GIS	65
9.2.1	Экспорт параметров поля в GIS	65
9.2.2	Импорт параметров поля из GIS	65
9.3	Реорганизация данных	66
9.4	Просмотр задокументированных проходов	67
9.5	Удаление полей из USB-накопителя	67
9.6	Стереть обработанные площади	68
10	Обработка применяемых карт с помощью приложения VARIABLE-RATE Control	69
10.1	Основные процессы	69
10.2	Создание применяемой карты	69
10.3	Копирование применяемой карты на USB-накопитель	69
10.4	Импортирование применяемой карты	69
10.5	Формат применяемой карты	70
10.5.1	Создание нового формата применяемой карты	70
10.5.2	Выбор формата применяемой карты.	71
10.5.3	Удаление форматов применяемых карт	72
10.6	Коррекция применяемой карты с учетом актуальных потребностей.	72
11	Автоматическое руление TRACK-Leader TOP	74
11.1	Задачи водителя	74
11.2	Активирование и деактивирование системы автоматического руления	75
11.3	Движение параллельно направляющей колее	76
11.4	Разворачивание	76
12	Совместная работа с другими приложениями	78
12.1	Совместная работа с приложением TaskManager	78
12.2	Совместная работа с вычислителями	78
12.3	Совместная работа с приложением TRACK-Guide Desktop	78
13	Порядок действий при выводе сообщений об ошибках	80

Основные указания по технике безопасности



# 1 Для вашей безопасности

# 1.1 Основные указания по технике безопасности

Перед первым использованием продукта внимательно прочтите следующие указания по технике безопасности.

 Прочтите руководство по эксплуатации сельскохозяйственного агрегата, которым вы хотите управлять с помощью продукта.

# 1.2 Применение по назначению

Программное обеспечение можно использовать только в сочетании с сельскохозяйственным оборудованием и машинами. Программное обеспечение можно использовать только вне дорог общего пользования во время выполнения полевых работ.

# 1.3 Структура и значение предупреждений

Все указания по технике безопасности, содержащиеся в данной инструкции по эксплуатации, оформляются по следующему образцу:

ОСТОРОЖНО
Это сигнальное слово указывает на опасность средней степени тяжести, которая в случае ее непредотвращения может привести к смерти или серьезным травам.

<u>М</u> ВНИМАНИЕ
Это сигнальное слово указывает на опасность малой степени тяжести, которая в случае ее
непредотвращения может привести к легким или средним травмам или к материальному
ущербу.

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Это сигнальное слово указывает на действия, которые в случае их неправильного выполнения влекут за собой неполадки во время эксплуатации.

Эти действия необходимо выполнять точно и осторожно, чтобы добиться оптимальных результатов.

Есть действия, которые выполняются пошагово. Если во время выполнения одного из таких шагов существует какая-либо опасность, то непосредственно в указании по выполнению действия содержится указание по технике безопасности.

Указания по технике безопасности всегда приводятся непосредственно перед описанием опасного шага действия, они выделяются жирным шрифтом и сигнальным словом.

Пример

- 1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Это указание. Оно предупреждает об опасности, существующей при выполнении следующей операции.
- 2. Опасная операция.



# 1.4 Требования к пользователям

- Научитесь надлежащим образом обслуживать терминал. Запрещается обслуживать терминал, не прочитав предварительно данную инструкцию по эксплуатации.
- Прочтите и тщательно соблюдайте все указания по технике безопасности и предупреждения, содержащиеся в данной инструкции по эксплуатации и в инструкциях подключенных машин и устройств.



# 2 О данной инструкции по эксплуатации

# 2.1 Область применения

2

Данное руководство по эксплуатации подходит для всех модулей приложения TRACK-Leader фирмы Müller-Elektronik.

Версия программного обеспечения, начиная с которой действует данное руководство по эксплуатации, указана в выходных данных.

# 2.2 Целевая группа данного руководства по эксплуатации

Данное руководство по эксплуатации предназначено для операторов программного обеспечения TRACK-Leader и относящихся к нему дополнительных модулей.

# 2.3 Структура указаний по выполнению действий

Указания по выполнению действий шаг за шагом объясняют, как выполнять определенные работы с изделием.

В данной инструкции по эксплуатации для обозначения указаний по выполнению действий используются следующие символы:

Способ отображения	Значение			
1. 2.	Действия, которые необходимо выполнять одно за другим.			
¢	Результат действия. Это произойдет, если вы выполните соответствующее действие.			
⇔	Результат соблюдения указания по выполнению действия. Это произойдет, если вы выполните все шаги.			
	Условия. При наличии условий их необходимо выполнить прежде, чем выполнять соответствующее действие.			

# 2.4 Структура ссылок

Ссылки в данной инструкции по эксплуатации всегда оформляются следующим образом:

Пример ссылки: [→ 8]

Ссылки обозначаются квадратными скобками и стрелкой. Номер после стрелки показывает, на какой странице начинает глава, в которой содержится соответствующая информация.



# 3 Описание продукта

TRACK-Leader представляет собой современную систему, которая помогает водителю сельскохозяйственного транспортного средства двигаться по полю точно по параллельным колеям.

Система имеет модульную структуру, поэтому пользователь может расширять ее за счет дополнительных функций.

# 3.1 Описание технических характеристик

Доступные функции программного обеспечения зависят от того, для каких модулей активирована лицензия.

Существует два вида модулей:

- Базовый модуль: условие для дополнительных модулей.
  - TRACK-Leader II
- Дополнительные модули: можно компоновать в любых сочетаниях.
  - SECTION-Control
  - TRACK-Leader TOP
  - HEADLAND-Control
  - VARIABLE RATE-Control

# 3.1.1 TRACK-Leader II

Вид модуля: базовый модуль. Является условием для всех остальных модулей.

Для использования этого модуля необходимо выполнение следующих условий:

- Должен быть активирован плагин "TRACK-Leader".
- Должна быть активирована лицензия "TRACK-Leader II".

Чтобы узнать, как активировать плагины и лицензии, прочтите руководство по монтажу и эксплуатации терминала.

Функции

Условия

После активации вы получите следующие функции:

- Отображение параллельных колей в качестве поддержки водителя при параллельном движении.
- Определение находящихся на поле преград.
- Предупреждение об обнаруженных преградах.
- Предупреждение о достижении границы поля.
- Сохранение результатов в двух форматах.
- Вид "SECTION-View", который показывает, какие полосы захвата водитель должен включать и выключать вручную для работы без перекрытия.

# 3.1.2 SECTION-Control

Вид модуля: дополнительный модуль.

С помощью SECTION-Control можно задать вычислителю трактора, какие полосы захвата сельскохозяйственного оборудования он должен отключить, чтобы работать без перекрытий.



Это могут быть, например, полосы захвата полевого опрыскивателя. В данном руководстве мы всегда имеем в виду полосы захвата полевого опрыскивателя.

всегда имеем в виду полосы захвата полевого опрыскивателя. Условия Для использования этого модуля необходимо выполнение следующих условий: Должен быть активирован плагин "TRACK-Leader". Должна быть активирована лицензия "TRACK-Leader II". Должна быть активирована лицензия "SECTION-Control". Терминал должен быть подключен к вычислителю трактора ISOBUS, который поддерживается приложением SECTION-Control, или к SC-Box фирмы Müller-Elektronik. • Вычислитель тратора должен быть сконфигурирован. Функции После активации вы получите следующие функции: Все функции, которые можно получить при наличии лицензии "TRACK-Leader II". Управление полосами захвата подключенного сельскохозяйственного оборудования. Управление количеством вносимого удобрения через подключенный вычислитель. TRACK-Leader TOP 3.1.3 Вид модуля: дополнительный модуль. С помощью TRACK-Leader TOP можно задать вычислителю системы управления фирмы Reichhardt, как он должен управлять транспортным средством, чтобы оно следовало по направляющим колеям, проложенным TRACK-Leader II. Усповия Для использования этого модуля необходимо выполнение следующих условий: Должен быть активирован плагин "TRACK-Leader". Должна быть активирована лицензия "TRACK-Leader II". Должна быть активирована лицензия "TRACK-Leader TOP". Вычислитель системы управления должен быть смонтирован на тракторе, установлен и сконфигурирован. Приложение TRACK-Leader TOP работает только с вычислителями системы управления фирмы Reichhardt: Steering ECU PSR, начиная с версии программного обеспечения 02-112 Функции После активации вы получите следующие функции: Автоматическое управление перемещением транспортного средства вдоль созданных направляющих колей. 3.1.4 **HEADLAND-Control** Вид модуля: дополнительный модуль. Модуль HEADLAND-Control (также: система управления разворотом) позволяет обрабатывать зону разворота отдельно от остального поля. Условия Для использования этого модуля необходимо выполнение следующих условий:

- Должен быть активирован плагин "TRACK-Leader".
- Должна быть активирована лицензия "TRACK-Leader II".
- Должна быть активирована лицензия "HEADLAND-Control".

Функции

- После активации вы получите следующие функции:
  - Отображение параллельных колей в зоне разворота.
  - Если вы также используете SECTION-Control, программное обеспечение может одновременно обрабатывать зону разворота и внутреннюю часть поля.



# 3.1.5 VARIABLE RATE-Control

	Вид модуля: дополнительный модуль.
Условия	Для использования этого модуля необходимо выполнение следующих условий: <ul> <li>Должен быть активирован плагин "TRACK-Leader".</li> <li>Должна быть активирована лицензия "VARIABLE RATE-Cont".</li> </ul>
Функции	<ul> <li>С помощью "VARIABLE RATE-Control" можно выполнять следующие действия:</li> <li>Импортировать применяемые карты в формате shp.</li> <li>Переносить заданные значения из применяемых карт на вычислитель.</li> </ul>

# 3.2 Структура экрана

В зависимости от того, какие модули вы активировали, экран может выглядеть немного иначе.

# 3.2.1 Структура начального шаблона

Начальный шаблон появляется при запуске приложения.



Начальный шаблон приложения TRACK-Leader II

В начальном шаблоне можно:

- перейти к другим шаблонам.
- посмотреть состояние GPS-сигнала.

# Элементы управления

Символ функции	Функция		
Навигация	Перейти к шаблону Подготовка.		
Без машины	Навигация с SECTION-Control невозможна. В программном обеспечении отсутствует информация о подключенном сельскохозяйственном оборудовании. Узнайте больше в главе: Совместная работа с приложением TaskManager [→ 78]		
Память	Перейти к шаблону "Память".		



Символ функции	Функция	
Настройки	Перейти к шаблону "Настройки".	
Информация	Перейти к шаблону "Информация".	

# 3.2.2 Структура рабочего шаблона

Рабочий шаблон – это экран, который появляется, когда запущена навигация.

Иформация, которая появляется в рабочем шаблоне, отличается в зависимости от того, активировано ли только приложение TRACK-Leader II или дополнительно активировано приложение SECTION-Control.



Рабочий шаблон, если SECTION-Control деактивирован

1	Направляющие колеи	(5)	Граница поля
2	Позиция приемника GPS	6	Компас
3	Рабочая балка	7	Дважды пройденные и обработанные участки
4	Счетчик и информация о состоянии	8	Пройденные и обработанные участки
		9	Состояние соединения GPS



Изменения в рабочем шаблоне, если активирован SECTION-Control



Структура экрана 3

1	Режим работы SECTION-Control	3	Темным цветом обозначены только дважды обработанные участки.
2	Символ функции для изменения режима работы		

#### Направляющие колеи

Направляющие колеи – это вспомогательные линии, которые помогают двигаться параллельно.

Существует три вида направляющих колей:

- Направляющая колея А-В это направляющая колея, которая создается первой.
- Активная направляющая колея это направляющая колея, по которой в данный момент движется транспортное средство. Она выделена синим цветом.
- Неактивные направляющие колеи направляющие колеи, которые не активированы.

#### Позиция приемника GPS

Позиция приемника GPS обозначена на экране черной стрелкой.

#### Рабочая балка

Рабочая балка состоит из нескольких четырехугольников. Каждый четырехугольник отображает одну полосу захвата сельскохозяйственного оборудования.

См. также: Использование вида SECTION-View

#### Счетчик и информация о состоянии





#### Граница поля

Граница поля показывает программному обеспечению точное положение поля и является исходным параметром для расчета общей площади поля.

#### Компас

Показывает, где находится север.

#### Пройденные и обработанные участки

Участки позади символа машины выделяются зеленым цветом. При этом зеленый цвет в зависимости от конфигурации может иметь следующее значение:

- Пройденные участки
   Если используется только приложение TRACK-Leader II, выделяется пройденный участок.
   Он выделяется независимо от того, обрабатывала его машина во время движения или нет.
- Обработанные участки

Если используется приложение SECTION-Control, выделяются обработанные участки. Участки, по которым машина двигалась, но которые она не обрабатывала, напротив, не выделяются.

Если вы желаете, чтобы программное обеспечение выделяло зеленым цветом только обработанные участки, необходимо сделать следующее:

Активируйте приложение SECTION-Control

или

 установите и активируйте датчик рабочего положения.
 Датчик рабочего положения распознает, что сельскохозяйственное оборудование включено, и передает эту информацию в терминал.

#### Состояние соединения GPS

Отображает состояние соединения DGPS.

См. также: Проверка качества DGPS-сигнала [-> 54]

# 3.3 Использование тестовых лицензий

В состоянии поставки все дополнительные модули активированы с тестовой лицензией, рассчитанной на 50 часов.

Вы можете тестировать каждый модуль в течение 50 часов. Отсчет времени начинается только после активации модуля.

По истечении 50 часов деактивируются все функции, у которых истек срок действия тестовой лицензии.

Порядок действий Так можно проверить, как долго вы можете пользоваться тестовой лицензией:

- 1. Вызвать начальный шаблон приложения TRACK-Leader II.
- 2. Нажать кнопку "Информация":

Информация



- Использование тестовых лицензий
- ⇒ Появляется шаблон "Информация".
- 3. В таблице можно увидеть, сколько часов использования тестовой лицензии у вас осталось.



# 4 Основы управления

# 4.1 Первичный ввод в эксплуатацию

Порядок действий

4

- 1. 🔍 Включите терминал.
- 2. Подождите, пока загрузятся все приложения и вычислители.
- 3. С Вызовите приложение "Меню выбора".
- **4.** Выберите "TRACK-Leader".
  - 🖙 Появится начальный шаблон:

TRACK-Leader II		
Машина: Spritze Поле: 20111116		Навигация
		Память
DGPS		Настройки
	i	Информация

⇒ Вы запустили приложение TRACK-Leader II.

5. Сейчас прочтите, как сконфигурировать TRACK-Leader. [→ 23]

# 4.2 Элементы управления

В этой главе содержится обзор всех символов функций, которые встречаются в программном обеспечении, и их функции.

На каждом символе имеется наглядное изображение того, что произойдет, если нажать на символ.

В таблице имеются две колонки с символами функций:

- Символ функции показывает символ функции в текущем программном обеспечении, на новом терминале.
- Альтернативный символ функции показывает символ функции в предыдущей версии программного обеспечения и на старых терминалах.

Функция обоих символов одинакова.

Символ функции	Альтерна тивный символ функции	Глава с более подробной информацией	Последствия
·		Определение границы поля [→ 55]	На экране навигации вокруг поля проводится красная линия. Это

# Символы функций приложения TRACK-Leader II и SECTION-Control



Элементы управления

-	31

Символ функции	Альтерна тивный символ функции	Глава с более подробной информацией	Последствия
			граница поля.
·	· 💼	Удаление границы поля [→ 56]	Граница поля удаляется.
<u>.</u>	REC·	Запуск записи проходов [→ 49]	Символы функций появляются только в том случае, если приложение
	REC		стоп-Сопtrol деактивировано и отсутствует датчик рабочего положения.
15 23 ·	· <b>* *</b>	Изменение вида отображения рабочего шаблона [→ 59]	Отображается все поле.
. 22	<b>*</b>		Отображается окружение транспортного средства.
AUTO		Изменение режима работы SECTION- Control [→ 59]	Изменяется режим работы приложения SECTION-Control.
A	<b>F</b>	Создание направляющей колеи А-В [→ 57]	Определяется точка А направляющей колеи А-В.
		Удаление направляющих колей [→ 60]	Направляющие колеи удаляются.
	Ì.	Определение контрольной точки [→ 51]	Существует два возможных последствия:
			- Вызывается шаблон "Калибровка GPS".
			- Определяется контрольная точка.
	·>¥ُ ¢(	Калибровка GPS-сигнала [→ 53]	Существует два возможных последствия:
	) <b>ě</b> (·		- Вызывается шаблон "Калибровка GPS".
			- Выполняется калибровка сигнала GPS.

Элементы управления



Символ функции	Альтерна тивный символ функции	Глава с более подробной информацией	Последствия
		Смещение направляющих колей [→ 59]	Направляющие колеи смещаются в текущее положение транспортного средства.
· 3D	· 3D	Изменение вида отображения рабочего шаблона [ <del>→</del> 59]	Активируется трехмерный вид
• 2D	· 2D	Изменение вида отображения рабочего шаблона [ <del>→</del> 59]	Активируется двухмерный вид
000		Отображение других символов функций	
		Загрузка параметров поля [→ 64]	
• <b>2</b> 7		Сохранение параметров поля [→ 64]	
$\cdot \langle \pm \rangle$	$\cdot \leftrightarrow \rightarrow$	Просмотр задокументированных проходов [→ 67]	
·£	· •		
GIS		Импорт параметров поля из GIS [→ 65]	
GIS		Экспорт параметров поля в GIS [→ 65]	
× ·			

# **TRACK-Leader TOP**

Следующие символы функций появляются в рабочем шаблоне только в том случае, если деактивирована система автоматического руления "TRACK-Leader TOP". О том, какая информация отображается при активном приложении "TRACK-Leader TOP", можно узнать в главе: Автоматическое руление TRACK-Leader TOP [→ 74].



Символ функции	Альтерна тивный символ функции	Функция
AUTO	$\bigcirc$	Система автоматического руления TRACK-Leader TOP деактивирована или вообще не доступна.
<pre></pre>	<b>←</b> ·	Поворот транспортного средства влево. Функциональная клавиша не работает, если деактивировано приложение TRACK-Leader TOP.
	<b>→</b>	Поворот транспортного средства вправо. Функциональная клавиша не работает, если деактивировано приложение TRACK-Leader TOP.

# Преграды

Символ функции	Альтернативный символ функции	Глава с более подробной информацией	Последствия
· <u>A</u>	· 🚖	Определение преград [→ 58]	Появляется шаблон определения преград.
	$\overleftarrow{}$		Преграда смещается.
A.			Преграда устанавливается в выбранное положение.

# HEADLAND-Control

Символ функции	Альтернат ивный символ функции	Состояние, в котором находится программное обеспечение, когда появляется символ	Это произойдет, если нажать функциональную клавишу возле символа	
		Приложение HEADLAND-Control деактивировано и еще никогда	Невозможно нажать.	



Символ функции	Альтернат ивный символ функции	Состояние, в котором находится программное обеспечение, когда появляется символ	Это произойдет, если нажать функциональную клавишу возле символа
		не активировалось на этом поле. Граница поля еще не определялась.	
·		Приложение HEADLAND-Control не активировано. Появляется только в том случае, если определяется граница поля.	Отображается зона разворота.
		Сейчас можно обрабатывать внутреннюю часть поля. Приложение SECTION-Control обрабатывает только внутреннюю часть поля. Полосы захвата отключаются при переходе в зону разворота. Во внутренней части поля активировано параллельное вождение.	Активируется параллельное вождение в зоне разворота.
· 💽	·	Сейчас можно обрабатывать зону разворота.	Во внутренней части поля активируется параллельное вождение.

# 4.3 Ввод данных

При вводе имен полей или регистрационной информации необходимо вводить цифры и буквы.

Для этой цели служит шаблон ввода данных.

Сохранить как	
20111116	
	Aa
×	•

Шаблон ввода данных при сохранении

Элементы управления



	Символ функции	Функция
	<ul> <li>×</li> </ul>	Удаление символа
	Aa.	Переключение регистра
	• 🗙	Отмена ввода
	•	Подтверждение введенных данных
Порядок действий	1. Введите	необходимый символ.
	<ol> <li>2. ☐ — — — — — — — — — — — — — — — — — —</li></ol>	необходимый символ. мается. Курсор переходит на одну позицию дальше.
	3. Введите остальны	е символы.
	4 Tlocr	те ввода всех символов подтвердите введенные символы.

# 4.4 Использование экрана функции Lightbar

Экран функции Lightbar помогает водителю придерживаться направляющей колеи. Она показывает водителю, если машина покидает колею, и как он может снова вернуться на нее.

Имеются следующие виды экрана функции Lightbar:

- Экран функции Lightbar в графическом режиме
- Экран функции Lightbar в текстовом модусе
- Вид "SECTION-View"

В дополнение к экрану функции Lightbar на экране появляется стрелка направления, которая показывает правильное направление поворота.

Порядок действий

Порядок активирования экрана функции Lightbar:



. Нажимайте, пока в верхней области экрана не появится функция Lightbar.



# B.8 kn/h 13.63 ha ∠ 16.81 ha

# 4.4.1 Экран функции Lightbar в графическом режиме

Экран функции Lightbar – графический режим

Экран функции Lightbar состоит в графическом режиме из двух балок:

- Внизу отображается текущее отклонение от направляющей колеи.
- Вверху отображается отклонение на определенном удалении. См. параметр "Предварительный просмотр [→ 26]".

Каждый кружок обозначает определенное отклонение в сантиметрах. См. параметр "Чувствительность [→ 26]".

Так как угол движения может колебаться по техническим причинам, для индикации в балке предварительного просмотра используется двойное значение чувствительности.

Цель управления заключается в том, чтобы всегда горели только центральные четырехугольники.

# 4.4.2 Экран функции Lightbar в текстовом модусе

Экран функции Lightbar в текстовом модусе показывает, на сколько метров вы удалены от направляющей колеи. Она также показывает, в каком направлении необходимо повернуть, чтобы снова двигаться по колее. В текстовом модусе нет предварительного просмотра.



Экран функции Lightbar – текстовый модус



# 5 Конфигурация

В этой главе поясняются все настройки, которые необходимо сконфигурировать.

#### Это необходимо сконфигурировать

Модуль	Глава
TRACK-Leader II	Общие настройки
	Настройка конфигурации приложения TRACK-Leader II [→ 26]
SECTION-Control	Общие настройки
	Настройка конфигурации приложения TRACK-Leader II [→ 26]
	Настройка конфигурации приложения SECTION-Control [→ 27]
TRACK-Leader TOP	Общие настройки
	Настройка конфигурации приложения TRACK-Leader II [→ 26]
	Настройка конфигурации приложения TRACK-Leader TOP [→ 37]
HEADLAND-Control	Дополнительные настройки не требуются
VRC	Дополнительные настройки не требуются

Порядок действий

Так можно открыть шаблон для конфигурации:

1. Перейдите к шаблону "Настройки":



⇒ Появляется следующий шаблон:

Выбор	
Общий	
TRACK-Leader II	
TRACK-Leader TOP	
SECTION-Control	
Машинные данные	
	L

- 2. Щелкните по строке с необходимым приложением.
- ⇒ Появляется список параметров.

Параметры поясняются в следующих разделах.

# 5.1 Конфигурация настроек "Общий"

В этом меню можно настроить изображение на экране и активировать некоторые функции.



# **SECTION-Control**

От этого параметра зависит, активировано или деактивировано приложение SECTION-Control.

Возможные значения:

- "Да"

Приложение SECTION-Control активировано. Параметры машины, например, рабочая ширина, автоматически принимаются из подключенного вычислителя.

"Нет"

Приложение SECTION-Control деактивировано. Приложение TRACK-Leader II активировано. Вы должны самостоятельно ввести параметры машины. См.: Профили машины [→ 39]

# ТМ-Ссылка

От этого параметра зависит, осуществляется ли обмен данными с приложением "TaskManager".

Возможные значения:

• "Да"

Между приложением SECTION-Control и приложением TaskManager осуществляется обмен данными, такими как граница поля, линия А-В, контрольные точки. Приложение SECTION-Control работает только в том случае, если в диспетчере задач TaskManager запускается задача. Параметры поля сохраняются посредством приложения TaskManager в файле "Taskdata".

Необходимо выбрать "Да", если задачи обрабатываются посредством приложения TaskManager.

"Нет"

Обмен данными между приложением SECTION-Control и приложением TaskManager не осуществляется.

Необходимо выбрать "Нет", если приложение TaskManager работает в режиме "SC-Modus". В противном случае невозможно загружать и обрабатывать поля.

# Документация для GIS

Данный параметр определяет, должны ли сохраняться для GIS результаты работы, протоколируемые ISOBUS-совместимым вычислителем.

Во время работы результаты сохраняются, затем они могут быть экспортированы в формате \*.shp.

Сохраняются следующие результаты работы:

 данные о фактически внесенном или посеянном объеме, переданные вычислителем приложению SECTION-Control.

Возможные значения:

• "Да"

Результаты работы собираются в ходе работы для последующего экспортирования.

"Нет"

Результаты работы не собираются.



#### Звуковое предупреждение

От этого параметра зависит, раздается ли вблизи границ поля и обнаруженных преград звуковой сигнал.

Возможные значения:

- "Да"
- "Нет"

#### Прозрачность колеи

От этого параметра зависит, отображаются ли на экране перекрытия, а если да, то каким образом.

Возможные значения:

**.** "0"

Перекрытия не отображаются.

- "1" "6"
  - Интенсивность цвета, при помощи которого выделяются перекрытия.
- "3"

Значение по умолчанию

#### решётка

Включает решетку в шаблоне навигации.

Расстояние между линиями решетки соответствует введенной рабочей ширине. Линии решетки выравниваются по осям "север-юг" и "восток-запад".

#### Сгладить курс

Если GPS-приемник, установленный на крыше кабины трактора, сильно колеблется, отображаемые на экране колеи могут быть очень извилистыми.

Благодаря опции "Сгладить курс" отображаемые колеи сглаживаются.

Данные, содержащиеся в данном руководстве, действительны только при применении GPSантенны A100. При использовании других GPS-антенн правильными могут быть другие настройки.

Возможные значения:

• "Да"

Если используется приложение TRACK-Leader TOP и если GPS-антенна A100 подключена к вычислителю системы управления.

"Нет"

Если не используется приложение TRACK-Leader TOP и если GPS-антенна A100 подключена к терминалу.

#### Старт демонстрации

Запускает демонстрацию приложения.



# 5.2 Настройка конфигурации приложения TRACK-Leader II

# Экран функции Lightbar

Вид экрана функции Lightbar.

Возможные значения:

• "Отключен"

Деактивирует экран функции Lightbar.

- "Графически" Активирует экран функции Lightbar в графическом режиме
- "Текстовый модус"
   Активирует экран функции Lightbar в текстовом модусе
   Вид "SECTION View"
- Вид "SECTION-View" Активирует вид "SECTION-View"

# Номерация колей

От этого параметра зависит, каким образом нумеруются созданные направляющие колеи.

Возможные значения:

• "абсолютно"

Направляющие колеи имеют фиксированные номера. Направляющей колее А-В присваивается номер 0. Направляющие колеи, расположенные слева и справа от направляющей колеи А-В, нумеруются.

• "относительно"

Направляющие колеи каждый раз нумеруются заново, если машина активирует новую направляющую колею. Активированная направляющая колея всегда имеет номер 0.

# Чувствительность

Настройка чувствительности Lightbar.

При каком отклонении в сантиметрах должен загораться светодиод на Lightbar?

Значение по умолчанию: 30 см
 Это значение означает чувствительность 15 см влево и 15 см вправо.

# Предварительный просмотр

От этого параметра зависит, на каком расстоянии в метрах перед транспортным средством индикатор предварительного просмотра экрана функции Lightbar рассчитывает будущее положение транспортного средства.

• Значение по умолчанию: 8 м

См. также: Экран функции Lightbar в графическом режиме [-> 22]

# Угол поворота

Программа, начиная с определенного угла, предполагает, что транспортное средство будет поворачивать на направляющую колею. В этом случае направляющая колея выделяется синим цветом. Если транспортное средство движется с меньшим угловым отклонением



относительно направляющей колеи, она не распознается как новая текущая направляющая колея.

- Значение по умолчанию: 30 градусов.
- Значение для приложения TRACK-Leader TOP: 70 градусов

#### Интервал контурных точек

При записи "Направляющая колея А-В" в контурном режиме осуществляется непрерывное сохранение точек. Чем больше имеется точек, тем точнее начерченная "направляющая колея А-В" и другие направляющие колеи. Однако это замедляет работу терминала.

Этот параметр определяет, на каком расстоянии располагаются точки. Оптимальное значение может быть различным в зависимости от поля и машины.

• Значение по умолчанию: 500 см

# 5.3 Настройка конфигурации приложения SECTION-Control

#### Степень перекрытия

Степень перекрытия при обработке клинообразного участка.

На настроенную "степень перекрытия" для внешних полос захвата оказывает влияние параметр "Допуск перекрытия".







Степень перекрытия 0%

Степень перекрытия 50%

Степень перекрытия 100%

Возможные значения:

- 0% каждая полоса захвата при покидании обработанного участка включается только в том случае, если она полностью покидает участок. При движении по обработанному участку полоса захвата выключается только в том случае, если она на 1% находится над обработанным участком.
- 50% каждая полоса захвата при покидании обработанного участка включается только в том случае, если она покидает участок на 50%. При движении по обработанному участку полоса захвата выключается только в том случае, если она на 50% находится над обработанным участком. При степени перекрытия 50% "допуск перекрытия" не оказывает никакого действия.
- 100% каждая полоса захвата при покидании обработанного участка включается сразу же, если она покидает участок на 1%. При движении по обработанному участку полоса захвата выключается только в том случае, если она на 100% находится над обработанным участком.

Авторское право © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG



#### Допуски перекрытия

"Допуски перекрытия" обозначает допуск внешних полос захвата на перекрытиях, при параллельном рулении и на развороте при выходе за границу поля.

"Допуски перекрытия" относится только к внешней левой и правой полосам захвата. Все остальные полосы захвата этим параметром не затрагиваются.

Следующие рисунки показывают, каким образом действует параметр "Допуски перекрытия" при "Степень перекрытия" 0%. Настроенный допуск перекрытия виден под рисунками.



Допуски перекрытия при степени перекрытия 0% - В обоих случаях работы выполнялись с перекрытием 25 см.

1	Допуски перекрытия 0 см В этом случае полоса захвата сразу же	2	Допуски перекрытия 30 см В этом случае полоса захвата не
	выключается.		выключается, так как текущее перекрытие меньше 30 см.

Если параметру "Степень перекрытия" присвоено значение 100%, то параметр "Допуски перекрытия" играет важную роль при покидании уже обработанного участка. Например, при выполнении разворота в уже обработанной зоне разворота.



Допуски перекрытия при степени перекрытия 100% - В обоих случаях обработанный участок был покинут на 25 см.



Возможные значения:

 Рекомендация: Введите "Допуски перекрытия", равный 30 см, если используется GPSприёмник A100.



• Допуск 0 см

Внешняя полоса захвата включается или выключается при движении по пройденной полосе или при ее покидании.

· Другое значение

Внешняя полоса захвата выключается или выключается, если перекрытие превышает соответствующее значение.

Максимальное значение
 Половина ширины самой крайней полосы захвата.

# Задержка

Имеется два параметра:

- Задержка при вкл.
- Задержка при выкл.

В обоих параметрах необходимо ввести, сколько времени проходит, пока клапан полосы захвата среагирует на сигнал терминала. Таким образом, задержка – это время, которое проходит, пока рабочее давление сопла не нарастет (при включении) или не сбросится (при выключении).

Это значение требуется при автоматическом включении и выключении полос захвата. Оно зависит от типа клапанов полос захвата.

Пример Если в полевом опрыскивателе полоса захвата перемещается над уже обработанным участком, ее необходимо сразу же выключить. С этой целью программное обеспечение передает в клапан полосы захвата сигнал выключения. В результате этого в клапане полосы захвата сбрасывается давление. Давление сбрасывается до тех пор, пока из сопел не перестанет выходить жидкость. Это длится прибл. 400 миллисекунд.

Таким образом, полоса захвата в течение 400 миллисекунд выполняет опрыскивание с перекрытием уже обработанного участка.

Чтобы предотвратить это, параметру "Задержка при выкл." необходимо присвоить значение 400 мс. Теперь сигнал передается в клапан полосы захвата на 400 миллисекунд раньше. Благодаря этому опрыскивание можно завершить или начать точно в нужный момент.

На следующем рисунке представлено функционирование параметра "Задержка". На рисунке показывается реальное положение вещей, а не то, что отображается на экране.



Параметру "Задержка при выкл." присвоено значение 0. Если настроенное время задержки слишком низкое, то опрыскивание выполняется с перекрытием уже обработанного участка.

(1) В этом месте клапан полосы захвата

(2) В этом месте полевой опрыскиватель

Конфигурация

#### Настройка конфигурации приложения SECTION-Control



получил сигнал выключения.

прекратил опрыскивание.

Возможные значения:

• "Задержка при вкл."

Введите здесь задержку при включении полосы захвата. Например:

- Арматура с электромагнитным клапаном 400 мс
- Арматура с электрическим двигателем 1200 мс
- "Задержка при выкл."

Введите здесь задержку при выключении полосы захвата. Например:

- Арматура с электромагнитным клапаном 300 мс
- Арматура с электрическим двигателем 1200 мс

# Тип машины

От этого параметра зависит, насколько точно должно рассчитываться положение рабочей полосы и полос захвата.

Если этот параметр активирован, то программное обеспечение всегда пытается точно рассчитать положение каждой полосы захвата. На экране рабочая полос точно следует колее трактора. Благодаря этому отображение проходов на экране и работа SECTION-Control выполняется точнее, чем когда этот параметр деактивирован.

Возможные значения:

- "Самоход."
  - Настройка для самоходных сельскохозяйственных машин.
- "Прицепная"
  - Настройка для сельскохозяйственных машин, прицепляемых к трактору.
- "Отключен"

Моделирование машины не производится. Точный расчет положения полос захвата деактивирован. Рабочая полоса отображается в том месте, где находится GPS-приемник. Рассчитанные участки становятся неточными.

# 5.3.1 Калибровка параметров "Задержка при вкл." и "Задержка при выкл."

Эта глава предназначена для опытных пользователей.

Перед прочтением главы:

- Изучите обслуживание терминала.
- Изучите обслуживание приложения SECTION-Control.

Значения по умолчанию параметров "Задержка при вкл." и "Задержка при выкл." уже откалиброваны для работы с большинством полевых опрыскивателей.

#### Когда необходимо выполнять калибровку?

Выполняйте калибровку параметров в следующих случаях:

- Если вы используете другое сельскохозяйственное оборудование с приложением SECTION-Control.
- Если сельскохозяйственный агрегат при движении по уже обработанному участку выключается слишком поздно или слишком рано.



 Если сельскохозяйственный агрегат при выходе с уже обработанного участка выключается слишком поздно или слишком рано.

В следующих главах вы узнаете правила калибровки параметров.

Приведенные в главах примеры описывают полевой опрыскиватель. При работе с другим сельскохозяйственным оборудованием необходимо действовать аналогично.

#### Этапы калибровки

Процесс калибровки состоит из нескольких этапов:

- 1. Подготовка процесса калибровки
- 2. Первый проход по полю
- 3. Второй проход по полю
- 4. Выделение границ опрыскивания
- 5. Расчет величины коррекции
- 6. Исправление параметров "Задержка при вкл." и "Задержка при выкл."

Эти этапы более подробно описываются в следующих главах.

#### Подготовка процесса калибровки

Для выполнения калибровки потребуются следующие средства и помощники:

- два наблюдателя два человека, которые размечают обработанные участки колышками;
- Инструменты для разметки обработанных участков:
  - сигнальная заградительная лента длиной от 200 до 300 м
  - 8 колышков для выполнения разметки на поле
- полевой опрыскиватель с чистой водой в баке

#### Первый проход

На этом этапе калибровки необходимо проехать по полю по одной колее.

На следующем рисунке показано, какие точки необходимо разметить перед началом движения и после его завершения. Соответствующие инструкции приводятся под рисунком.



Результат первого прохода

(1)	Колышки	(3)	Колышки
	Перед началом движения разметьте	$\smile$	После завершения движения разметьте
	внешние концы полос захвата		внешние концы полос захвата
(2)	Сигнальная заградительная лента		
$\bigcirc$	между колышками		
	Размечает границы движения		

#### Порядок действий

Порядок обработки поля для калибровки задержки:

1. Запустите навигацию с приложением SECTION-Control.



- Установите полевой опрыскиватель в место начала движения. Транспортное средство не должно двигаться вблизи границы поля, чтобы имелось достаточно места для выполнения второго прохода.
- 3. Разложите штанги.
- 4. Колышками разметьте концы внешних полос захвата.
- 5. Проедьте 100 200 метров по прямой, разбрызгивая при этом чистую воду.
- 6. Проехав 100 200 метров, остановите и выключите полевой опрыскиватель.
- 7. Сохраните проход в приложении TRACK-Leader. Благодаря этому калибровку можно повторить.
- 8. Колышками разметьте концы внешних полос захвата.
- 9. Соедините колышки сигнальной заградительной лентой. Тем самым размечаются границы движения по полю.
- 10. Зафиксируйте сигнальную заградительную ленту на участке камнями или землей.
- 🗢 Вы выполнили первый проход и разметили границы опрыскивания.

## Второй проход

На этом этапе участок, по которому выполнялся первый проход, необходимо обработать под углом 90°.

<u>А</u> ВНИМАНИЕ
Травмирование движущимся полевым опрыскивателем Наблюдателей, которые помогают во время калибровки, могут задеть штанги.
<ul> <li>Четко проинструктируйте наблюдателей. Объясните им опасности.</li> </ul>
<ul> <li>Всегда следите за тем, чтобы наблюдатели держались на достаточном расстоянии от штанг опрыскивателя.</li> </ul>
<ul> <li>Незамедлительно остановите опрыскиватель, если один из наблюдателей находится слишком близко к опрыскивателю.</li> </ul>

На этом этапе вам требуется помощь одного или двух человек. Эти люди должны наблюдать за движением и поведением полевого опрыскивателя и размечать границы опрыскивания.

Четко проинструктируйте этих людей и предупредите их о потенциальных опасностях.

На следующем рисунке показано, где должны стоять наблюдатели и какой результат должен быть получен в конце.







Настройка конфигурации приложения SECTION-Control

1	Положение первого наблюдателя	3	Эта линия показывает место, где сопла начинают выполнять опрыскивание, когда опрыскиватель покидает обработанный участок.
2	Положение второго наблюдателя	4	Эта линия показывает место, где сопла прекращают выполнять опрыскивание, когда опрыскиватель заезжает на обработанный участок.

Порядок действий

☑ Бак заполнен чистой водой.

- ☑ Наблюдатели находятся на безопасном расстоянии от штанг полевого опрыскивателя.
- И Навигация запущена с данными первого прохода.
- ☑ Приложение SECTION-Control в автоматическом режиме.
- Установите полевой опрыскиватель под углом 90° к пройденному участку на расстоянии прибл. 100 м.
- **2.** Двигайтесь с постоянной скоростью (например: 8 км/ч) по уже обработанному участку. При этом разбрызгивайте воду.
- **3.** Наблюдатели должны стоять на предварительно размеченных границах движения на безопасном расстоянии от штанг.
- **4.** Наблюдатели должны смотреть, в каких местах полевой опрыскиватель перестает и начинает опрыскивать, когда он движется по уже пройденному участку.
- ⇒ Теперь вы знаете, как ведет себя полевой опрыскиватель при движении по уже обработанному участку.

Для получения еще более точных результатов эту процедуру можно повторить несколько раз.

## Разметка границ опрыскивания - для параметра "Задержка при выкл."

На этом этапе необходимо разметить, где полевой опрыскиватель прекращает опрыскивать, когда заезжает на обработанный участок. Также необходимо определить, где должно прекращаться опрыскивание.

Это позволит узнать, выключается ли полевой опрыскиватель слишком поздно или слишком рано.

На следующих рисунках показано, какие линии необходимо разметить на поле, чтобы рассчитать параметр "Задержка при выкл.".



Линии для параметра "Задержка при выкл.". Налево: полевой опрыскиватель выключается слишком поздно. Направо: полевой опрыскиватель выключается слишком рано.

Настройка конфигурации приложения SECTION-Control



Ρ	Расстояние между необходимой линией опрыскивания Z и фактической линией опрыскивания X	Х	Фактическая линия опрыскивания Здесь полевой опрыскиватель прекращает опрыскивание.
		Z	Необходимая линия опрыскивания Здесь полевой опрыскиватель должен прекратить опрыскивание. При этом необходимо предусмотреть небольшое перекрытие шириной 10 см, так как сброс давления занимает определенное время.

В обоих случаях (слева и справа) параметр "Задержка при выкл." настроен неправильно:

- Налево: полевой опрыскиватель выключается слишком поздно. Задержку необходимо увеличить.
- Направо: полевой опрыскиватель выключается слишком рано. Задержку необходимо уменьшить.

Порядок действий

- 1. Сравните разметку на поле с чертежами.
- ⇒ Теперь вы знаете, выключается ли полевой опрыскиватель слишком поздно или слишком рано.

## Разметка границ опрыскивания - для параметра "Задержка при вкл."

На этом этапе необходимо разметить, где полевой опрыскиватель начинает опрыскивать, когда покидает обрабатываемый участок. Также необходимо определить, где должно начинаться опрыскивание.

Это позволит узнать, включается ли полевой опрыскиватель слишком поздно или слишком рано.

На следующих рисунках показано, какие линии необходимо разметить на поле, чтобы рассчитать параметр "Задержка при вкл.".



Линии для параметра "Задержка при вкл.". Налево: полевой опрыскиватель включается слишком поздно. Направо: полевой опрыскиватель включается слишком рано.



Настройка конфигурации приложения SECTION-Control

P	Расстояние между необходимой линией опрыскивания Z и фактической линией опрыскивания X	Х	Фактическая линия опрыскивания Здесь полевой опрыскиватель начинает выполнять опрыскивание.
		Ζ	Необходимая линия опрыскивания Здесь полевой опрыскиватель должен начинать опрыскивание. При этом необходимо предусмотреть небольшое перекрытие шириной 10 см, так как нарастание давления занимает определенное время.

В обоих случаях (слева и справа) параметр "Задержка при вкл." настроен неправильно:

- Налево: полевой опрыскиватель включается слишком поздно. Задержку необходимо увеличить.
- Направо: полевой опрыскиватель включается слишком рано. Задержку необходимо уменьшить.

Порядок действий

- 1. Сравните разметку на поле с чертежами.
- Теперь вы знаете, включается ли полевой опрыскиватель слишком поздно или слишком рано.

#### Расчет величины коррекции

На последнем этапе было определено:

- какой параметр необходимо изменить.
- необходимо ли увеличить или уменьшить текущую задержку.

Теперь необходимо рассчитать, на сколько миллисекунд необходимо изменить неправильно настроенный параметр.

Для этого необходимо рассчитать так называемую величину коррекции.

Для расчета величины коррекции необходимо знать, с какой скоростью двигался полевой опрыскиватель. Скорость должна быть указана в см/мс.

В следующей таблице содержится несколько значений скорости и их пересчет в см/мс:

Скорость в км/ч	Скорость в см/мс
6 км/ч	0,16 см/мс
8 км/ч	0,22 см/мс
10 км/ч	0,28 см/мс

Порядок действий

Порядок расчета величины коррекции:

- 1. [расстояние Р] : [скорость полевого опрыскивателя] = величина коррекции
- На эту величину необходимо изменить текущий настроенный параметр "Задержка при вкл." или "Задержка при выкл.".

#### Изменение параметра "Задержка"

Теперь параметры "Задержка при вкл." и "Задержка при выкл." необходимо изменить.

Настройка конфигурации приложения SECTION-Control



Порядок действий	<ol> <li>Изменяйте параметр по простой формуле:         <ul> <li>Если полевой опрыскиватель включается/выключается слишком поздно, ему требуется больше времени. Задержку необходимо увеличить.</li> <li>Если полевой опрыскиватель включается/выключается слишком рано, ему требуется меньше времени. Задержку необходимо уменьшить.</li> </ul> </li> </ol>				
	<ol> <li>Рассчитайте новое значение для параметра "Задержка".</li> <li>Выполните такой расчет отдельно для параметра "Задержка при вкл." или для параметра "Задержка при выкл."</li> <li>Если полевой опрыскиватель включается или выключается слишком поздно Увеличьте текущее время задержки на величину коррекции</li> <li>Если полевой опрыскиватель включается или выключается слишком рано: Уменьшите текущее время задержки на величину коррекции</li> </ol>				
Пример	Полевой опрыскиватель двигался со скоростью 8 км/ч. Это соответствует 0,22 см/мс.				
	После второго прохода было измерено расстояние Р. Оно составляло 80 см.				
	Текущий настроенный параметр "Задержка при выкл." составляет 450 мс.				
	Полевой опрыскиватель при движении по обработанному участку был выключен слишком поздно. Точка Z находилась по направлению движения перед точкой X. Линии были размечены, как показано на следующем рисунке:				
	<ul> <li>При овижении по оораоотанному участку полевои опрыскиватель выключился слишком позоно</li> <li>1. Расчет величины коррекции: [расстояние Р] : [скорость полевого опрыскивателя] = величина коррекции 0,22 = 364</li> </ul>				
	<ol> <li>Рассчитайте новое значение для параметра "Задержка". Так как полевой опрыскиватель выключается слишком поздно, параметр "Задержка при выкл." необходимо увеличить на величину коррекции: 364 (величина коррекции) + 450 (настроенный параметр "Задержка при выкл.") = 814 (новое значение параметра "Задержка при выкл.")</li> </ol>				
	3. Введите значение 814 для параметра "Задержка при выкл.".				
Пример	Полевой опрыскиватель двигался со скоростью 8 км/ч. Это соответствует 0,22 см/мс.				
	После второго прохода было измерено расстояние Р. Оно составляло 80 см.				
	Текущий настроенный параметр "Задержка при выкл." составляет 450 мс.				
	Полевой опрыскиватель при движении по обработанному участку выключился слишком рано. Точка Z находилась по направлению движения после точки X. Линии были размечены, как показано на следующем рисунке:				




При движении по обработанному участку полевой опрыскиватель выключился спишком рано.

- Расчет величины коррекции: [расстояние Р]: [скорость полевого опрыскивателя] = величина коррекции 0,22 = 364
- Рассчитайте новое значение для параметра "Задержка". Так как полевой опрыскиватель включается или выключается слишком рано, параметр "Задержка при выкл." необходимо уменьшить на величину коррекции: 450 (настроенный параметр "Задержка при выкл.") - 364 (величина коррекции) = 36 (новое значение параметра "Задержка при выкл.")
- 3. Введите значение 36 для параметра "Задержка при выкл.".

# 5.4 Настройка конфигурации приложения TRACK-Leader TOP

Необходимо настроить следующие параметры, чтобы использовать приложение TRACK-Leader TOP:

#### Высота GPS-антенны

Расстояние от приемника GPS до земли.

Требуется для: TRACK-Leader TOP

#### Смещение машины

Смещение машины необходимо вводить в том случае, если сельскохозяйственная машина работает на одной стороне с боковым смещением, как показано на рисунке. Без данного параметра некоторые участки будут обработаны дважды, а другие будут пропущены.





Работа со смещенной машиной без настроенного параметра "Смещение машины"

1	Первый проход	4	Дважды обработанный участок
2	Второй проход	(5)	Необработанный участок
(3)	Третий проход		

Принцип действия	<ul> <li>При вводе значения этого параметра, отличного от 0, происходит следующее:</li> <li>в рабочем шаблоне появляется красная направляющая колея. Приложение TRACK-Leader TOP будет следовать красной направляющей колее.</li> <li>Символ машины и символ штанг смещаются на введенное значение.</li> </ul>
	<ul> <li>Возможные значения:</li> <li>Введите положительное значение. Например: 90 см Если прицепное орудие смещено вправо.</li> <li>Введите отрицательное значение. Например: -90 см Если прицепное орудие смещено влево.</li> <li>Введите "0" Если подключен вычислитель, в который внесены все геометрические характеристики прицепного орудия. Например, вычислитель опрыскивателя компании Müller-Elektronik.</li> </ul>
Порядок действий	Порядок определения правильного значения параметра:
	1. Убедитесь в том, что параметру присвоено значение "0".
	2. Запустите новую навигацию с приложением TRACK-Leader.
	<ol> <li>Проедьте на тракторе три колеи вдоль направляющих колей, как показано на рисунке сверху.</li> </ol>
	4. Измерьте ширину необработанного участка между вторым и третьим проходом.
	5. В качестве значения параметра введите половину измеренной ширины.
	6. При помощи кнопки "Плюс" и "Минус" определите, в каком направлении будет смещена

сельскохозяйственная машина.



#### Быстрота реакции

Быстрота реакции и агрессивность автоматического руления. Чем выше значение, тем сильнее управляющие движения.

# 5.5 Профили машины

Каждая машина, на которой используется программное обеспечение, может иметь разные параметры. Чтобы не настраивать их каждый раз перед началом работы, можно создать настройки машин в виде профилей машин.

В области "Машинные данные" можно ввести параметры подключенного сельскохозяйственного агрегата и сохранить в виде профиля.

Параметры машины необходимы в следующих случаях:

- Приложение SECTION-Control деактивировано.
- Терминал не подключен к вычислителю.

#### 5.5.1 Создание нового профиля машины

Машиной здесь называется комбинация трактора и сельскохозяйственного агрегата.

Пример

Если в вашем парке транспортных средств имеется два трактора и два агрегата, вам необходимо создать четыре профиля машин:

- Трактор А и опрыскиватель
- Трактор В и опрыскиватель
- Трактор А и разбрасыватель удобрений
- Трактор В и разбрасыватель удобрений

Всегда создавайте все используемые комбинации в виде профилей машин. Вы можете создать до 20 профилей машин.

Порядок действий

1. Вызовите следующий шаблон: "Настройки":



Машинные данные

---

2

4.

- <sup>к</sup> Щелкните по кнопке "Ввод машинных данных".
- ⇒ Появляется шаблон ввода данных.
- 3. Введите название нового профиля машины.

- Подтвердите и сохраните введенное название. ⇒ Появляется шаблон "Машинные данные".

5. Настройте параметры машины.

#### 5.5.2 Выбор существующего профиля машины

Перед началом работы всегда следует определить, на какой машине из вашего транспортного парка вы хотите работать. Для этого нужно выбрать профиль машины.

Профили машины



#### Порядок действий

1. Вызовите следующий шаблон: "Выбор машины":

Настройки



#### Машинные данные | Выбор машины

- ⇒ Появляется шаблон "Выбор машины". В этом шаблоне перечислены все сохраненные профили машин.
- Щелкните по необходимому профилю машины.
   ⇒ Появляется шаблон "Машинные данные".
- 3. Проверьте параметры машины.



4

- Выйдите из шаблона, если параметры актуальны.
   ⇒ Выбранный профиль машины активируется.
- ⇒ Имя активированного профиля машины появляется в начальном шаблоне в строке "Машина".

#### 5.5.3 Параметры машин

Параметры машины необходимы в следующих случаях:

- Если вы хотите создать профиль новой машины
- Если вы хотите изменить профиль машины

На следующих страницах содержатся пояснения ко всем параметрам машин.

#### Раб. Ширина

Этот параметр отображает установленную рабочую ширину агрегата.

#### Кол-во полос захвата

Введите количество полос захвата.

Каждая полоса захвата появляется в рабочем шаблоне в виде части рабочей балки.

#### Полосы захвата

Открывается шаблон, в котором можно ввести ширину отдельных полос захвата.

#### Степень перекрытия

Степень перекрытия при обработке клинообразного участка.

На настроенную "степень перекрытия" для внешних полос захвата оказывает влияние параметр "Допуск перекрытия".

#### Конфигурация



5







Степень перекрытия 0%

Степень перекрытия 50%

Степень перекрытия 100%

Возможные значения:

- 0% каждая полоса захвата при покидании обработанного участка включается только в том случае, если она полностью покидает участок. При движении по обработанному участку полоса захвата выключается только в том случае, если она на 1% находится над обработанным участком.
- 50% каждая полоса захвата при покидании обработанного участка включается только в том случае, если она покидает участок на 50%. При движении по обработанному участку полоса захвата выключается только в том случае, если она на 50% находится над обработанным участком. При степени перекрытия 50% "допуск перекрытия" не оказывает никакого действия.
- 100% каждая полоса захвата при покидании обработанного участка включается сразу же, если она покидает участок на 1%. При движении по обработанному участку полоса захвата выключается только в том случае, если она на 100% находится над обработанным участком.

#### GPS-антенна влево/вправо

Если GPS-приёмник не расположен на продольной оси транспортного средства, это смещение необходимо настроить здесь.



Продольная ось транспортного средства и GPS-приёмник



Возможные значения:

• Введите отрицательное значение. Например: - 0,20 м



Если GPS-приёмник находится слева от продольной оси.

• Введите положительное значение. Например: **0,20 м** Если GPS-приёмник находится справа от продольной оси.

#### GPS-антенна влево/вправо в асимметричных машинах

Если используется асимметричная сельскохозяйственная машина, то середина рабочей ширины находится в ином положении, чем у симметричных машин.

Для компенсации этого различия предварительно необходимо изменить настроенный параметр "GPS-антенна влево/вправо".



Асимметричная машина



# **Порядок действий** Порядок изменения значения параметра "GPS-антенна влево/вправо" для асимметричных машин:

- 1. Измерьте общую рабочую ширину.
- 2. Определите точную середину рабочей ширины.
- 3. Измерьте расстояние между серединой рабочей ширины и продольной осью трактора.
- 4. Измените значение параметра:
  - Если середина рабочей ширины смещается вправо, прибавьте измеренное расстояние к значению параметра.

 Если середина рабочей ширины смещается влево, отнимите измеренное расстояние от значения параметра.



#### GPS-антена вперёд/назад

Расстояние от GPS-приемника до точки обработки. Точкой обработки являются, например, штанги полевого опрыскивателя.

Возможные значения:

- Введите отрицательное значение. Например: 4,00 м
   Если GPS-приемник находится позади точки обработки, введите отрицательное значение.
- Введите положительное значение. Например: 4,00 м
   Если CPS присмики изходится позод толкой обработки, введите оприцательное значение.

Если GPS-приемник находится перед точкой обработки, введите положительное значение.

#### Датчик раб. положения

Установлен ли на машине датчик рабочего положения?

Датчик рабочего положения распознает, что сельскохозяйственное оборудование включено, и передает эту информацию в терминал. Датчик имеется на многих тракторах и доступен через сигнальный штепсельный разъем.

Возможные значения:

- "Да"
- "Нет"

#### Обратная логика датчика

Инвертирована ли логика датчика рабочего положения?

- "Да" Запись обработки начинается тогда, когда датчик рабочего положения не занят. Она завершается, когда рабочий датчик становится занятым.
- "Нет" Запись обработки начинается тогда, когда датчик рабочего положения занят. Она завершается, когда рабочий датчик перестает быть занятым.

#### Тип машины

От этого параметра зависит, насколько точно должно рассчитываться положение рабочей полосы и полос захвата.

Если этот параметр активирован, то программное обеспечение всегда пытается точно рассчитать положение каждой полосы захвата. На экране рабочая полос точно следует колее трактора. Благодаря этому отображение проходов на экране и работа SECTION-Control выполняется точнее, чем когда этот параметр деактивирован.

Возможные значения:

• "Самоход."

Настройка для самоходных сельскохозяйственных машин.

• "Прицепная"

Настройка для сельскохозяйственных машин, прицепляемых к трактору.

• "Отключен"

Моделирование машины не производится. Точный расчет положения полос захвата деактивирован. Рабочая полоса отображается в том месте, где находится GPS-приемник. Рассчитанные участки становятся неточными.

Порядок обслуживания

6

Если используется только TRACK-Leader II



# 6 Порядок обслуживания

# 6.1 Если используется только TRACK-Leader II

- 1. Двигайтесь к полю.
- 2. Загрузка параметров поля.
- 3. Подготовить навигацию.
  - Выбор профиля машины (опция).
  - Выбор режима вождения.
  - Настройка колеи управл. колес.
  - Настройка интервала между направляющими колеями.
- 4. Выполнение подготовленных работ.
  - Определение контрольной точки.
  - Определение границы поля (опция).
  - Создание направляющей колеи А-В.
  - Обработка зоны разворота при помощи приложения HEADLAND-Control (опция).
- 5. Работы.
  - Определение преград (опция).
  - Обработка поля (опция).
- 6. Завершение работы.
  - Сохранение параметров поля в стандартном формате.
  - Экспорт параметров поля в формате GIS.
  - Сброс параметров поля.

# 6.2 Если используется приложение SECTION-Control

- 1. Двигайтесь к полю.
- 2. Загрузка параметров поля.
- 3. Подготовить навигацию.
  - Выбор режима вождения.
  - Настройка колеи управл. колес.
  - Настройка интервала между направляющими колеями.
- 4. Выполнение подготовленных работ.
  - Продолжение навигации.
  - Калибровка GPS-сигнала
  - Обработка зоны разворота при помощи приложения HEADLAND-Control (опция).
- 5. Работы.

- Если используется приложение TaskManager
- Определение преград (опция).
- Обработка поля (опция).
- 6. Завершение работы.
  - Сохранение параметров поля в стандартном формате.
  - Экспорт параметров поля в формате GIS.
  - Сброс параметров поля.

# 6.3 Если используется приложение TaskManager

Если вы хотите спланировать полевые работы на ПК, а затем обработать с помощью терминала, используйте приложение TaskManager.

	Начало работы		
Порядок действий	Порядок начала работы при использовании TaskManager:		
	<ol> <li>Запустите задачу при помощи TaskManager.</li> <li>⇒ На экране отображается приложение TRACK-Leader.</li> <li>⇒ Если вы запускаете задачу при помощи приложения TaskManager, то параметры поля для нее автоматически загружаются приложением TRACK-Leader II.</li> </ol>		
	2. Используйте TRACK-Leader или SECTION-Control.		
	Завершение работы		
Порядок действий	Порядок завершения работы при использовании TaskManager:		
	1. Вызовите приложение "TaskManager".		
	2. Завершите задачу.		
	<b>3.</b> или - Сохраните данные на USB-накопителе или загрузите на портал FarmPilot.		

⇒ Все параметры поля, которые создаются во время работы с помощью TRACK-Leader, сохраняются в файле "Taskdata.xml".



# 7 Подготовка навигации

# 7.1 Выбор режима вождения

От режима вождения зависит, каким образом создаются направляющие колеи.

Режим вождения выбирается в шаблоне "Подготовка".

Имеются следующие режимы вождения:

- Режим вождения "Параллел."
- Режим вождения "Сглаженный контур"
- Режим вождения "Идентичный контур"
- Режим вождения A Plus [0.0000°]

#### Порядок действий

 Перейдите к шаблону Подготовка: Навигация
 Навигация
 Щелкните по строке "Режим".
 Выберите необходимый режим вождения.
 Подтвердите введенный режим.

#### 7.1.1 Режим вождения "Параллел."

Режим вождения "Параллел." также называется режимом А-В.

Используйте этот режим в том случае, если вы желаете обрабатывать поле, двигаясь по параллельным, прямым колеям.

#### 7.1.2 Режим вождения "Сглаженный контур"

Цель режима: извилистые направляющие колеи, без перекрытия.

В режиме вождения "Сглаженный контур" кривизна кривых изменяется при движении по каждой направляющей колее. Направляющие колеи на одной стороне более заостренные, а на другой - более закругленные

Это позволяет избежать перекрытия. Недостаток данного режима вождения заключается в том, что колеи, которые находятся на большом удалении от направляющей колеи А-В в конечном итоге станут очень острыми.

Если вы обнаружите, что направляющая колея становится слишком острой, удалите направляющие колеи и создайте новую направляющую колею А-В. Направляющие колеи рассчитываются заново.

Пример



Совет: Создайте направляющую колею А-В так, чтобы ее внутренняя часть располагалась максимально близко к границе поля.



#### 7.1.3 Режим вождения "Идентичный контур"

Цель режима: извилистые направляющие колеи, при равномерной кривизне

В режиме вождения "Идентичный контур" кривизна не изменяется. Используйте этот режим только для плавных кривых.

Недостаток данного режима вождения заключается в том, что расстояние между направляющими колеями в конечном итоге станет слишком большим. В этом случае невозможно будет обрабатывать поле точно колея к колее.

Если расстояние между направляющими колеями становится слишком большим, удалите направляющие колеи и создайте новую направляющую колею A-B.

Пример



#### 7.1.4 Режим вождения A Plus

В этом режиме вручную можно вводить, в каком географическом направлении необходимо создавать направляющие колеи. При этом необходимо вводить только направление в градусах (0° - 360°), направляющие колеи создаются автоматически и параллельно друг другу.

- 0° север
- 180° юг
- 90° восток
- 270° запад

Этот режим очень удобен, прежде всего, в том случае, если вы знаете точное направление, в котором необходимо обрабатывать соответствующее поле.

В этом режиме одновременно может работать несколько машин, двигаясь точно по параллельным колеям.

# 7.2 Настройка направляющих колей

В этой главе вы научитесь работать с направляющими колеями.

Направляющие колеи - это отображаемые на экране линии, которые помогают вам двигаться точно по необходимой колее.

#### 7.2.1 Настройка колеи управляющих колес

Колея управляющих колес – это расстояние между двумя направляющими колеями.

Предварительно настроенная ширина колеи управляющих колес – это рабочая ширина, ее можно изменить для выполнения какой-либо задачи.

Пример Рабочая ширина полевого опрыскивателя = 18 м

Вы хотите быть уверены в том, что во время обработки ничего не будет упущено.

Настройте ширину колеи управляющих колес, равную, например, 17,80 м. Обработка выполняется с перекрытием 20 см.

Подготовка навигации

Настройка ширины зоны разворота



#### 1. Перейдите к шаблону "Подготовка": Порядок действий



#### 7.2.2 Настройка интервала между направляющими колеями

Интервал между направляющими колеями можно настроить в шаблоне подготовка.

Благодаря этому можно настроить, с каким интервалом направляющие колеи будут выделяться жирным шрифтом.

Это упростит движение по каждой второй или каждой третьей колее.

Пример При вводе цифры "2" каждая вторая направляющая колея выделяется жирным шрифтом, при вводе цифры "3" жирным шрифтом выделяется каждая третья направляющая колея и т. д.

Порядок действий

1. Перейдите к шаблону подготовка:



- Щелкните по строке "Грядки".
- Настройте необходимый интервал между направляющими колеями.
- Подтвердите введенное значение.

#### 7.3 Настройка ширины зоны разворота

2.

Ширина зоны разворота настраивается путем умножения значений рабочей ширины.

За основу для расчета ширины зоны разворота всегда берется общая рабочая ширина машины. Даже в том случае, если в вычислителе машины были деактивированы внешние полосы захвата. Учитывайте это во время настройки ширины зоны разворота.

Порядок действий

1. Перейдите к шаблону Подготовка:



- 2. Щелкните по параметру "Колеи разворота".
- 3. Настройте количество направляющих колей, из которых будет состоять зона разворота.
- ⇒ Ширина зоны разворота настроена.

7



# 8 Стартовать навигацию

При запуске навигации имеются две возможности:

- Запуск новой навигации
- Продолжение запущенной навигации

# 8.1 Запуск новой навигации

Новую навигацию можно запускать в следующих случаях:

- при обработке поля впервые.
- при загрузке параметров известного поля. В этом случае все прежние проходы удаляются.
   Однако можно продолжать использовать границы поля, направляющие колеи и преграды.

Порядок действий

1. Перейдите к шаблону Подготовка:



2. Настройте все отображаемые параметры.



⇒ Появится рабочий шаблон.

# 8.2 Продолжение запущенной навигации

В следующих случаях навигацию можно продолжить:

- в случае прерывания обработки поля.
- в случае выхода из приложения.
- в случае загрузки параметров поля.

Порядок действий

1. Перейдите к шаблону Подготовка:



2. Настройте все отображаемые параметры.

Нажмите.



⇒ Появится рабочий шаблон.

# 8.3 Запуск записи проходов

В следующих случаях данную главу можно не читать:

- Активировано приложение SECTION-Control.
- Имеется датчик рабочего положения.

Если приложение SECTION-Control не используется или если не установлен датчик рабочего положения, программному обеспечению не известно, когда оборудование (например, опрыскиватель) работает, а когда нет. Поэтому программному обеспечению необходимо сообщить, когда начинается выполнение работы.

Благодаря записи проходов на экране можно видеть, какие участки поля уже были пройдены.

Калибровка DGPS



#### Порядок действий

8

☑ Вы запустили навигацию.



- Включите запись проходов.

⇒ Символ функции становится красным:

⇒ за символом трактора тянется зеленая колея. Она выделяет пройденные участки.

# 8.4 Калибровка DGPS

DGPS - это дифференциальная глобальная система позиционирования.

Эта система, которая служит для определения положения вашего транспортного средства.

Описание проблемы В течение дня земля вращается, и спутники изменяют свое положение в небе. В результате этого смещается рассчитанное положение точки. В результате такого смещения через определенное время положение перестает быть актуальным.

Этот феномен называется смещением, и его можно уменьшить.

Для вас это означает, что все границы поля и направляющие колеи, созданные вами в течение дня, уже через несколько часов немного смещаются.

Решение проблемы Имеется два способа компенсации смещения:

- Посредством контрольной точки 1 Посредством определения контрольной точки 1 и калибровки GPS-сигнала перед каждым началом работы. Бесплатная возможность при использовании GPS-антенны A100, точность в пределах +/- 30 см.
- Посредством использования сигнала корректировки. Платная услуга GPS-провайдеров.
   Только в сочетании с очень точной GPS-антенной. GPS-сигнал регулярно и автоматически калибруется заново. Благодаря этому достигается точность менее пяти сантиметров.

#### 8.4.1 GPS без сигнала корректировки

Если вы используете GPS без сигнала корректировки, то GPS-сигнал необходимо калибровать перед каждым началом работы.

Чем точнее вы это сделаете, тем точнее будет работать ваша система. И наоборот, чем менее точно выполнена калибровка GPS-сигнала, тем менее точно система будет определять положение транспортного средства.

#### Для чего нужна контрольная точка?

При помощи контрольной точки можно сопоставить фактические координаты GPS с сохраненными координатами GPS и скомпенсировать возможное смещение.

Для калибровки GPS-сигнала необходима фиксированная точка на земле. Так называемая контрольная точка 1. При калибровке GPS-сигнала сохраненные координаты контрольной точки сопоставляются и согласуются с текущими координатами.





Слева - поле с откалиброванным GPS-сигналом; справа - поле без откалиброванного GPS-сигнала

Если вы не определяете контрольную точку и не калибруете GPS-сигнал каждый раз перед работой, происходит следующее:

- Сохраненные координаты GPS границы поля, направляющих колей и т. д. отличаются от реальных.
- В результате этого невозможно обработать некоторые части поля, так как они согласно GPS находятся за пределами границы поля.

Поэтому для обеспечения максимальной точности необходимо:

- во время первой обработки определять контрольную точку для каждого поля.
- перед каждой обработкой калибровать GPS-сигнал

#### Определение контрольной точки 1

Контрольная точка 1 – точка вблизи поля. Она служит для сопоставления сохраненного и реального положения поля.

При определении контрольной точки решающее значение имеют координаты GPS-антенны.

Когда определять контрольную точку?

Правильное определение контрольной точки Определяйте "контрольную точку1" в следующих случаях:

• при обработке поля впервые.

При определении контрольной точки требуется фиксированная точка, положение которое не изменяется с течением времени. Например, дерево, межевой камень или решетка стока ливневой канализации.

Вам необходима эта точка, чтобы во время калибровки GPS-сигнала в будущем поставить трактор точно в том же самом месте.

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Потеря данных при отсутствии контрольной точки

Если в будущем вам не удастся найти соответствующую контрольную точку, то записанные данные становятся непригодными к использованию.

• Всегда запоминайте точное положение контрольной точки для каждого поля!

На следующем рисунке показана возможность установки трактора при определении контрольной точки:

Калибровка DGPS

8





Трактор при определении контрольной точки

•	GPS-антенна на крыше кабины трактора	×	Положение контрольной точки
1	Расстояние между GPS-антенной и точкой на обочине дороги на оси Y	2	Расстояние между GPS-антенной и точкой на обочине дороги на оси Х
	Линия от фиксированной точки через		
	дорогу		

#### Порядок действий

☑ Вы обрабатываете поле впервые.

- **1.** Найдите фиксированную точку в зоне въезда на поле. Например, дерево, межевой камень или решетка стока ливневой канализации.
- 2. Начертите линию от выбранной фиксированной точки через дорогу.
- 3. Установите трактор обоими передними колесами на линии.
- **4.** Запишите расстояние между точкой и трактором. При калибровке GPS в будущем это расстояние должно быть одинаковым.
- 5. Запустите новую навигацию.



7. Нажмите.



- → Нажмите.
   ⇒ Программа в течение 15 секунд определяет положение в данный момент и сохраняет его в качестве "контрольной точки 1". Контрольная точка определяется точно в том месте, где находится GPS-антенна.
- ⇒ При этом отменяются уже имеющиеся контрольные точки и калибровка сигнала.
- ⇒ В рабочем шаблоне под символом машины появляется символ контрольной точки:
- ⇒ Вы определили "контрольную точку 1".



#### Калибровка GPS-сигнала





Положение GPS-антенны относительно контрольной точки при калибровке GPS-сигнала

×	Положение контрольной точки
•	GPS-антенна на крыше кабины трактора

Когда необходимо выполнять калибровку? GPS-сигнал необходимо калибровать в следующих случаях:

- перед каждым началом работы
  - если возле символа функции



 если вы обнаружите, что хотя и двигаетесь по одной колее, но на экране отображается отклонение.

#### Порядок действий

- 1. На въезде на поле подъедьте к "контрольной точке 1".
- 2. Установите трактор обоими передними колесами на линии. Трактор должен стоять под тем же углом, что и во время определения контрольной точки. Расстояние от фиксированной точки на обочине дороги должно быть таким же, как и при определении контрольной точки.
- 3. \_\_\_\_\_ Нажмите.



Программа в течение 15 секунд определяет положение в настоящий момент. При повторной калибровке контрольной точки данные старой калибровки перезаписываются.



⇒ Появляется следующий шаблон:

Калибр	овка GPS		
Калибровк Отклонени	а GPS произведена е: 0.670 m		- <b>(</b> )-
возраст: о готово	.00 n		⊳≱⊲
			₽
		ĺ	S
4			

\_\_\_\_\_- возврат

В шаблоне "Калибровка GPS" теперь появляются следующие параметры:

• Смещение

6.

Показывает смещение контрольной точки с момента ее определения. На это значение смещаются все параметры поля. Смещение определяется заново при калибровке GPS-сигнала.

• Возраст

Сколько часов назад GPS-сигнал калибровался последний раз. После точки показываются сотые части часа. Например: 0,25 ч = четверть часа = 15 минут

#### 8.4.2 DGPS с сигналом корректировки

Если вы используете сигнал корректировки RTK, не нужно ни определять контрольную точку, ни калибровать GPS-сигнал. Положение трактора непрерывно корректируется станцией RTK посредством сигнала коррекции.

#### 8.4.3 Проверка качества DGPS-сигнала

В зависимости от географического положения качество GPS-сигнала может сильно колебаться.

Качество GPS-сигнала можно посмотреть в следующих местах:

- в начальном шаблоне
- в рабочем шаблоне



На индикаторе соединения DGPS содержится следующая информация:

- Столбцовая диаграмма
  - Показывает качество соединения. Чем больше синих столбцов, тем лучше соединение.
- Количество спутников, с которыми установлено соединение
- Статус сигнала корректировки
   Для обеспечения достаточной точности статус должен быть не ниже "DGPS". В системах с RTK здесь отображается либо "RTK Fix", либо "RKT Float".

В следующих случаях приложение SECTION-Control переключается в ручной режим:

Статус DGPS сигнала снижается до "GPS" или еще ниже.

8



- Количество спутников уменьшается менее чем до 4.
- Столбцовая диаграмма ничего не показывает

На экране это показывается при помощи аварийного сообщения.

Необходимо вручную активировать автоматический режим, как только качество соединения GPS улучшится.

# 8.5 Граница поля

#### 8.5.1 Определение границы поля

Для каждого нового поля необходимо определять его границу.

Границу поля можно определить, обрабатывая зону разворота.

В зависимости от того, работаете ли вы с сигналом корректировки RTK, или без него имеются следующие возможности:

Возможность 1:

Применима в обоих случаях.

- Объедьте поле вокруг.
- Рассчитайте границу поля вдоль колей, которые образовались во время объезда.
- Обработайте внутреннюю часть поля.
- Возможность 2:

Рекомендуется только при использовании сигнала корректировки RTK.

- Обработайте внутреннюю часть поля.
- Объедьте поле вокруг.
- Рассчитайте границу поля вдоль колей, которые образовались во время объезда.

Этот способ применим также и без сигнала корректировки RTK, однако необходимо выполнить калибровку GPS-сигнала перед обработкой и перед расчетом границы поля. Это связано со смещением положения GPS в период между началом работы и расчетом границы поля.

Порядок действий 1 Так можно определить границу поля, если вы сначала желаете объехать поле вокруг:

- ☑ Вы определили и откалибровали "контрольную точку 1" (если вы работаете без сигнала корректировки RTK)
- 1. Запустите новую навигацию.
- 2. Включите прицепное или навесное орудие.



 Нажмите, если в рабочем шаблоне появляется этот символ функции.
 Эта функциональная клавиша нужна, чтобы сообщить программному обеспечению, что вы начали работать. Если приложение SECTION-Control активировано, или установлен датчик рабочего положения, то этот символ функции не появляется.

- 4. Начните объезд поля.
  - ⇒ Проехав несколько первых сантиметров, вы увидите, что на экране позади символа орудия тянется зеленая колея. Колея помечает обработанный участок.



- ⇒ Если зеленая колея не появляется, то это может быть вызвано следующим:
  - a) Вы не включили навесное орудие (SECTION-Control)

b) Вы не нажали функциональную клавишу

(TRACK-Leader II).

- 5. Полностью объедьте все поле вокруг.
- 6. Завершите объезд поля в исходной точке. Траектория объезда должна быть замкнута.



7.

- Нажмите, как только снова прибудете в исходную точку.
- ⇒ На экране навигации вокруг поля проводится красная линия. Это граница поля.

Порядок действий 2

- Так можно определить границу поля, если вы сначала обрабатываете поле:
  - Имеется сигнал корректировки RTK.
  - 1. Запустите новую навигацию.
  - 2. Включите прицепное или навесное орудие.



- Нажмите, если в рабочем шаблоне появляется этот символ функции. Если приложение SECTION-Control активировано, или установлен датчик рабочего положения, то вам не нужно нажимать эту функциональную клавишу. Она нужна, чтобы сообщить программному обеспечению, что вы начали работать.
- 4. Приступите к обработке поля.
  - Проехав несколько первых сантиметров, вы увидите, что на экране позади символа орудия тянется зеленая колея. Колея помечает обработанный участок.
  - ⇒ Если зеленая колея не появляется, то это может быть вызвано следующим: а) Вы не включили навесное орудие (SECTION-Control)
    - b) Вы не нажали функциональную клавишу
- 5. Обработайте поле.
- 6. По завершении обработки объедьте поле вокруг.



- Нажмите, как только снова прибудете в исходную точку.
- ⇒ На экране навигации вокруг поля проводится красная линия. Это граница поля.

#### 8.5.2 Удаление границы поля

Порядок действий

#### Удаление границы поля:



1

充 - Долго удерживайте в нажатом положении.

⇒ Обозначенная красной линией граница поля была удалена.

8

(TRACK-Leader II).



# 8.6 Создание направляющей колеи А-В

Направляющая колея А-В - это первая направляющая колея, которую вы создаете. Все остальные направляющие колеи рассчитываются и проводятся, исходя из направляющей колеи А-В.

Направляющую колею А-В необходимо создавать в каждом режиме вождения.

Когда создавать? Направляющую колею А-В можно создать в любое время, после того как будет определена контрольная точка. Например, во время первого объезда поля.

# 8.6.1 Создание направляющей колеи А-В в режиме параллельного вождения и в контурном режиме

Порядок действий

1. Подведите трактор к начальной точке необходимой направляющей колеи А-В.

2.

4.

или \_\_\_\_\_ - определите точку А.

⇒ Определяется точка А.

- ⇒ На символе функции флажок А становится зеленым.
- 3. Доедьте до конца поля.



\_\_\_ или 進

⇒ Определяется точка В.

⇒ На символе функции флажок В становится зеленым:

определите точку В.



- Точки А и В соединяются линией. Эта линия называется "направляющей колеей А-В" и обозначается на экране двумя небольшими символами А и В.
   В режиме параллельного вождения направляющая колея А-В является прямой.
   В контурных режимах направляющая колея А-В изогнутая.
- ⇒ Направляющие колеи проецируются в обоих направлениях, отображаются и нумеруются на основании текущей ширины колеи управляющих колес и выбранного режима вождения.

#### 8.6.2 Создание направляющей колеи А-В в режиме вождения А +

#### Порядок действий

1. Подведите трактор к начальной точке необходимой направляющей колеи А-В.



2.

\_\_\_\_\_- - Нажмите.

⇒ Появляется шаблон ввода данных.

- 3. В шаблоне ввода данных вы увидите текущее направление трактора (в градусах).
- 4. Введите необходимое направление направляющей колеи А-В в градусах.
  - ⇒ Направляющая колея А-В создается в указанном направлении.



# 8.7 Определение преград

Если на поле имеются преграды, можно определить их положение. Благодаря этому вы всегда сможете получать предупреждение, чтобы избежать столкновения.

Преграды можно определять во время обработки поля.

Вы получаете предупреждения о преграде в следующих случаях:

- Если до достижения преграды осталось 20 секунд или меньше.
- Если расстояние между преградой и транспортным средством меньше рабочей ширины сельскохозяйственного оборудования.

Предупреждение всегда состоит из двух элементов:

- графическое предупреждение в верхнем левом углу рабочего шаблона
  - "Граница поля"

Вы запустили навигацию.

- "Преграда"
- Звуковой сигнал

#### Порядок действий

- 1. \_\_\_\_\_\_- Нажмите.
- 2. Нажмите.

⇒ Появляется следующий шаблон:



На экране показывается схематическое изображение машины с водителем, преграда и расстояние от препятствия до GPS-приемника.

 При помощи стрелок определите расстояние от преграды до трактора. Так как приложению TRACK-Leader II известно положение трактора, оно может рассчитать положение преграды на поле.



- Сохраните положение преграды на поле.

⇒ Теперь преграда отображается в рабочем шаблоне.



# 8.8 Обслуживание во время работы

#### 8.8.1 Изменение режима работы SECTION-Control

Если активировано приложение SECTION-Control, то можно работать в двух режимах:

- Автоматический режим
- Ручной режим

#### Элементы управления



Переключение между ручным и автоматическим режимами

#### Автоматический режим

Автоматический режим обладает следующими свойствами:

• автоматическое переключение полос захвата при перекрытии

#### Ручной режим

Ручной режим обладает следующими свойствами:

 Орудие (например, опрыскиватель) необходимо переключать вручную. Результаты записываются.

#### 8.8.2 Изменение вида отображения рабочего шаблона

Существует несколько возможностей изменить вид отображения рабочего шаблона.

Элементы управления

Элемент управления	Функция
	Увеличение и уменьшение.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Отображение всего поля.
	Отображение окружения транспортного средства.
· 3D	Активирование 3-мерного вида.
· 2D	Активирование 2-мерного вида.

#### 8.8.3 Смещение направляющих колей

Используйте эту функцию, если вы находитесь на необходимой колее, но на терминале показывается, что трактор располагается возле колеи.

Стартовать навигацию

Обработка зоны разворота при помощи приложения HEADLAND-Control



Направляющие колеи можно смещать в параллельном режиме и в контурном режиме.

Порядок действий

Вы запустили навигацию



- **3.** Удерживайте нажатой в течение 3 секунд, чтобы сместить направляющие колеи в текущее положение.
- ⇒ Направляющая колея смещается.

#### 8.8.4 Удаление направляющих колей

Направляющие колеи в любое время можно удалять и создавать новые.

#### Порядок действий



⇒ Направляющие колеи удаляются.

# 8.9 Обработка зоны разворота при помощи приложения HEADLAND-Control

Модуль HEADLAND-Control (также: система управления разворотом) позволяет обрабатывать зону разворота отдельно от остального поля.

Преимущества

Система управления разворотом дает следующие преимущества:

- Зону разворота можно обрабатывать после внутренней части поля. Благодаря этому после обработки зоны разворота на машине не остаются остатки средства для опрыскивания.
- Приложение SECTION-Control отключает полосы захвата, которые во время обработки поля находятся в зоне разворота.
- Во время работы в зоне разворота здесь отображаются направляющие колеи для параллельного движения.

Ограничения Система управления разворотом имеет следующие ограничения:

- Во время обработки зоны разворота нельзя использовать автоматическое руление TRACK-Leader TOP. Водитель должен всегда управлять машиной вручную.
- Система управления разворотом всегда исходит из общей рабочей ширины. Если вы выключили полосы захвата в вычислителе опрыскивателя, то, несмотря на это, за основу берется общая рабочая ширина.

# **Элементы управления** В рабочем шаблоне имеется символ функции, который при нажатии изменяет свой внешний вид. В следующие таблице можно посмотреть, какие формы может иметь символ, что они означают и что произойдет, если щелкнуть по символу.

8



Обработка зоны разворота при помощи приложения HEADLAND-Control

Символ функции	Альтернат ивный символ функции	Состояние, в котором находится программное обеспечение, когда появляется символ	Это произойдет, если нажать функциональную клавишу возле символа
		Приложение HEADLAND-Control деактивировано и еще никогда не активировалось на этом поле. Граница поля еще не определялась.	Невозможно нажать.
·		Приложение HEADLAND-Control не активировано. Появляется только в том случае, если определяется граница поля.	Отображается зона разворота.
•	. <b>X</b>	Сейчас можно обрабатывать внутреннюю часть поля. Приложение SECTION-Control обрабатывает только внутреннюю часть поля. Полосы захвата отключаются при переходе в зону разворота. Во внутренней части поля активировано параллельное вождение.	Активируется параллельное вождение в зоне разворота.
· 💽		Сейчас можно обрабатывать зону разворота.	Во внутренней части поля активируется параллельное вождение.

#### Порядок действий

Порядок обработки зоны разворота при повторной обработке поля:

- 1. Загрузите параметры поля, которое необходимо обработать. [-> 64]
- 2. Настройте ширину зоны разворота. [-> 48]
- 3. Запустите новую навигацию.
  - ⇒ Отображается поле с границами и невыделенной зоной разворота.





4.

6.

Нажмите, чтобы показать зону разворота на экране.

- ⇒ Появляется символ функции
- ⇒ В рабочем шаблоне зона разворота выделяется оранжевым цветом.



- 5. Обработайте внутреннюю часть поля. При этом используйте направляющие колеи.
  - ⇒ После обработки внутренняя часть поля должна быть зеленой, а наружная часть оранжевой:



**7.** Установите машину в той точке поля, из которой после обработки поле можно будет покинуть.

⇒ В рабочем шаблоне зона разв



8. Обработайте зону разворота.



9. После обработки зоны разворота покиньте поле и сохраните параметры поля.

Сохранение и загрузка параметров поля



9

9

# Использование данных с USB-накопителя

Для каждого поля, которое вы обрабатываете, можно сохранить параметры поля.

Параметры поля состоят из следующих сведений:

- границы поля
- контрольная точка 1
- направляющие колеи
- проходы
- определенные преграды

Все параметры поля сохраняются на USB-накопителе.

# 9.1 Сохранение и загрузка параметров поля

Если вы сохраняете параметры поля, записанные во время работы, на USB-накопителе, их можно использовать с другими приложениями ME.

Например, с:

- TaskManager
- FIELD-Nav

### 9.1.1 Сохранение параметров поля

Порядок действий



⇒ Появляется шаблон ввода данных.

- 3. Введите имя, под которым необходимо сохранить параметры поля.
- ⇒ Параметры сохраняются на USB-накопителе в папке "ngstore".

#### 9.1.2 Загрузка параметров поля

Всегда загружайте параметры поля, прежде чем обрабатывать уже обработанное поле.

#### Порядок действий 1. Перейте к шаблону "Память".



- 3. \_\_\_\_\_- Щелкните по необходимому полю.
- ⇒ В шаблоне "Память" появляется обзор поля.



#### 9.1.3 Сброс параметров поля

При сбросе параметров поля из временной памяти терминала удаляется вся информация.

Параметры поля после его обработки необходимо сбрасывать, чтобы можно было обрабатывать новое поле. Если этого не сделать, программное обеспечение исходит из того, что вы желаете обрабатывать дальше первое поле.

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Потеря данных

Сбрасываемые параметры поля невозможно восстановить.

• Сохраните все важные параметры поля прежде, чем сбросить их.

Порядок действий

1. Перейдите к шаблону "Память":



⇒ Параметры текущего загруженного поля сбрасываются.

# 9.2 Экспорт и импорт параметров поля в/из GIS

Если вы документируете свою работу в формате GIS, то параметры поля можно открывать и редактировать в программе GIS на вашем ПК.

#### 9.2.1 Экспорт параметров поля в GIS

Порядок действий

1. Перейте к шаблону "Память".



⇒ Появляется шаблон ввода данных.

- 3. Введите имя, под которым необходимо экспортировать параметры поля.
- ⇒ Параметры сохраняются на USB-накопителе в папке "NavGuideExport".

## 9.2.2 Импорт параметров поля из GIS

Виды параметров поля GIS	<ul><li>Участки заднего плана</li><li>Линии преград</li><li>Точки преград</li></ul>
Порядок действий	☑ Вы создали в USB-накопителе папку "NavGuideGisImport".
	Все данные, которые вы желаете импортировать, находятся на USB-накопителе в папке "NavGuideGisImport". Папка не должна содержать подпапок.



- ☑ Импортируемые данные имеют формат WGS84.
- 1. Перейте к шаблону "Память".



⇒ Появляется следующий шаблон:

Данные задн	его плана		
Тип	актуально		
Участки заднего пл	I		
Линии преград	-		
Точки преград	-		
Применяемые карт	ы -		
		Q	L
			$\diamond$
			J

- 3. Щелкните по необходимому виду параметров поля GIS.
  - ⇒ Появляется следующий шаблон:

Выбрать файл		
Field 1.shp	Участки	

В левом столбце вы увидите обозначение файла с параметрами поля. В правом столбце - вид параметров поля GIS. Как именуются файлы, зависит от вас и от используемой системы GIS.

4. Выделите строки с необходимыми параметрами.



⇒ Загружаются данные заднего плана.

# 9.3 Реорганизация данных

Цель реорганизации данных заключается в том, чтобы ускорить работу терминала.

Данные, сохраненные на USB-накопителе, сортируются таким образом, чтобы терминал имел более быстрый доступ к ним.

Порядок действий 1. Перейте к шаблону "Память".



Просмотр задокументированных проходов

9

2.	- Нажмите. ⇒ Появляется шаблон "Загрузить зарисовку".
3.	- Нажмите. ⇒ Появляется шаблон "Обслуживание данных".
4.	- Щелкните по строке "Переорганизация данных".
5.	Появляется следующее сообщение: "готово".

- Подтвердите.

# 9.4 Просмотр задокументированных проходов

6.

Вы можете посмотреть проходы и проверить, не упустили ли вы что-либо.

Элементы управления

Символ функции	Значение
	Смещение выбора влево и вправо
	Смещение выбора вверх и вниз
	Масштабирование

Порядок действий

- 1. Перейте к шаблону "Память".
- 2. Загрузите необходимое поле.



- Выполните масштабирование.
- 4. Удерживайте нажатой функциональную клавишу



5. Направления - Поверните поворотную ручку.
 ⇒ Выбор смещается.

# 9.5 Удаление полей из USB-накопителя

Из USB-накопителя можно удалять целые поля со всеми относящимися к ним данными.

Порядок действий

1. Перейдите к шаблону "Память".



Удаление поля:

⇒ Появляется шаблон "Загрузить зарисовку".





- 5. Подтвердите.
- ⇒ Имя файла с параметрами поля исчезает из таблицы.

#### Стереть обработанные площади 9.6

2.

3.

6.

Можно удалить обработанные площади всех сохраненных полей. Другие параметры поля [→ 64] не удаляются.

Это можно выполнить, например, в конце сезона.

Порядок действий

- 1. Перейти к шаблону "Память".
  - Нажмите.

⇒ Появляется шаблон "Загрузить зарисовку".



- Выделите необходимое поле.
- 4. - Нажмите.
- 5. Появляется шаблон "Обслуживание данных".



- Щелкните по строке "Стереть обработанные площади".

⇒ Появляется следующее сообщение: "Все обработанные площади будут стёрты. Продолжить?"





# 10 Обработка применяемых карт с помощью приложения VARIABLE-RATE Control

Применяемая карта представляет собой подробную карту поля. На этой карте поле разделено на участки. Применяемая карта содержит информацию о том, насколько интенсивными должны быть работы на каждом участке.

Принцип действия После загрузки применяемой карты программное обеспечение на основании GPS-координат транспортного средства проверяет, какое количество удобрения необходимо внести согласно применяемой карте, и передает эту информацию вычислителю ISOBUS.

# 10.1 Основные процессы

Для работы с применяемыми картами в формате \*.shp необходимо:

- 1. Создать применяемую карту на ПК.
- 2. Скопировать применяемую карту на USB-накопитель.
- 3. Импортировать подходящую применяемую карту при помощи приложения TRACK-Leader.
- 4. Выбрать формат применяемой карты.
- 5. Скорректировать применяемую карту с учетом актуальных потребностей.

Как выполнить эти действия, вы узнаете в следующих главах.

# 10.2 Создание применяемой карты

Применяемую карту можно создать с помощью карточки обработки пашни или других программ ПК.

Каждая применяемая карта должна состоять из следующих файлов:

- Shp
- Dbf
- Shx

# 10.3 Копирование применяемой карты на USB-накопитель

Скопируйте все применяемые карты в папку "applicationmaps" на USB-накопитель.

## 10.4 Импортирование применяемой карты

Вы можете импортировать созданную на ПК применяемую карту на USB-накопитель.

Импортируйте применяемую карту до начала работ.

- Порядок действий 🛛 Вы создали в USB-накопителе папку "applicationmaps".
  - Все данные, которые вы желаете импортировать, находятся на USB-накопителе в папке "applicationmaps".
  - Перейдите к шаблону "Память": Память

10 Формат применяемой карты



- Нажмите.

2.

⇒ Появляется шаблон "Данные заднего плана".

Щелкните по строке "Применяемые карты".
 ⇒ Появляется шаблон "Применяемые карты".

4. — Нажмите.

⇒ Появляется шаблон "Выбрать применяемую карту".

- 5. Щелкните по строке с именем применяемой карты, которую вы желаете импортировать.
  - ⇒ Приложение TRACK-Leader проверяет, известен ли формат файла.
  - ⇒ Если формат неизвестен, вы должны создать новый формат. Для этого прочтите следующую главу: Создание нового формата применяемой карты [→ 70]
  - ⇒ Если формат известен, сразу появляется шаблон: "Выбрать формат".
  - ⇒ Выбранный программным обеспечением формат появляется в строке "Формат".
- 6. Для загрузки применяемой карты с этим форматом нажмите "ОК".
- 7. Для загрузки применяемой карты с новым форматом нажмите "Новый".

# 10.5 Формат применяемой карты

Каждая применяемая карта построена в виде таблицы.

Функция "Формат" сообщает программному обеспечению TRACK-Leader, в какой колонке применяемой карты находятся значения, которые затем будут использоваться для работы в качестве "Доза".

#### 10.5.1 Создание нового формата применяемой карты

Создание нового формата необходимо, если вы импортируете применяемую карту, строение которой неизвестно программному обеспечению.

Форматы сохраняются непосредственно во внутренней памяти терминала. Их необходимо отдельно создавать на каждом терминале.

	новый формат								
2-	►	Столбец:	id		<			(4)	
(3)-		id	attrvalue	objekt	wert	einheit	•		
$\bigcirc$		1.00	0.00	0.00	156.00	0.00		(5)	
	Налево	2.00	0.00	0.00	172.00	0.00	Направо	$\bigcirc$	
	$ \longrightarrow $	3.00	0.00	0.00	191.00	0.00			
	•	4.00	0.00	0.00	200.00	0.00	ок 🤄		
	$ \longrightarrow$	5.00	0.00	0.00	188.00	0.00			
	,	6.00	0.00	0.00	167.00	0.00	5.		
		7.00	0.00	0.00	178.00	0.00 🔻			

Шаблон "Новый формат"



Формат применяемой карты

1	Название шаблона	4	Название выбранной колонки
2	Поле для выбора колонки	5	Данные в таблице Данные взяты из файла shp
3	Заголовки таблицы Заголовки таблицы определяются при создании применяемой карты с помощью программного обеспечения ПК.		
	программного обеспечения ПК.		

#### Элементы управления

Элемент управления	Функция
	Выбор названия колонки
Влево	Прокручивание влево, если размер таблицы больше экрана.
Вправо	Прокручивание вправо, если размер таблицы больше экрана.
ОК	Подтверждение выбора

#### Порядок действий

Действия для создания нового формата применяемой карты:

- 🗹 Вы выбрали применяемую карту.
- 🗹 Вызван шаблон "Выбрать формат".
- 1. Нажмите "Новый".

Появляется следующий шаблон: "Новый формат"

- 2. В строке "Солбец" выберите название колонки, которая содержит нужные значения.
- Подтвердите выбор, нажав "ОК".

   Появляется следующий шаблон: "Имя формата"
- 4. Введите имя нового формата.

   ⇒ Появляется следующий шаблон: "Элемент"
- 5. Выберите единицу измерения, в которой определены значения на применяемой карте.
- 6. Нажмите "ОК".
  - ⇒ Появляется следующий шаблон: "Выбрать формат".
  - ⇒ Имя нового формата появляется в строке "Формат".
- 7. Нажмите "ОК".
  - ⇒ Выполняется загрузка применяемой карты. Этот процесс может занять больше времени, если применяемая карта большая.
- ⇒ Появляется следующий шаблон: "Применяемые карты"

#### 10.5.2 Выбор формата применяемой карты.

Порядок действий Порядок действий для выбора существующего формата применяемой карты:

- 🗹 Вы выбрали применяемую карту.
- 🗹 Вызван шаблон "Выбрать формат".
- 1. Нажмите "Формат".

Коррекция применяемой карты с учетом актуальных потребностей.



⇒ Строка "Формат" выделяется синим цветом.

- Выберите необходимый формат.
- 3. Подтвердите выбор, нажав "ОК".
   ⇒ Выполняется загрузка применяемой карты.
- ⇒ Появляется шаблон "Применяемые карты".

#### 10.5.3 Удаление форматов применяемых карт

Порядок действий

10

#### Удаление формата:

- 🗹 Вызван шаблон "Применяемые карты".
- Нажмите "Формат".
   ⇒ Появляется шаблон "Форматы".
- 2. Нажмите "Формат".

⇒ Строка с именем формата выделяется синим цветом.

3. 📰 🚺 - Выберите формат, который вы хотите удалить.



Подтвердите выбор.



⇒ Формат удаляется.

# 10.6 Коррекция применяемой карты с учетом актуальных потребностей.

После импорта применяемой карты в нее можно вносить следующие изменения:

- изменить все значения на определенное количество процентов;
- изменить выбранные значения на абсолютное число.

Порядок действий
 Одновременное изменение всех значений:
 ☑ Вы выбрали применяемую карту.
 ☑ Вызван шаблон "Применяемые карты".
 ☑ В шаблоне вы видите применяемую карту.
 1. Нажмите "Все %", чтобы изменить все значения.
 ⇔ Появляется шаблон ввода данных.

- 2. Введите, на сколько процентов необходимо изменить все значения.
- Подтвердите ввод, нажав "ОК".
   ⇒ Появляется шаблон "Применяемые карты".
- ⇒ В колонке "Доза" все значения были изменены на указанное количество процентов.

Порядок действий Изменение одного выбранного значения:


Коррекция применяемой карты с учетом актуальных потребностей.

- 🗹 Вы выбрали применяемую карту.
- 🗹 Вызван шаблон "Применяемые карты".
- ☑ В шаблоне вы видите применяемую карту.



 Поверните поворотную ручку. ⇒ В колонке "Доза" появляется синяя рамка, которая выделяет ячейку.

- Выделите величину, которую нужно изменить. 2.
- 3. Нажмите "Доза+-". ⇒ Появляется шаблон ввода данных.
- 4. Введите новое значение.
- 5. Подтвердите ввод, нажав "ОК". ⇒ Появляется шаблон "Применяемые карты".
- ⇒ В измененной ячейке появляется новое значение.





## 11 Автоматическое руление TRACK-Leader TOP

🛆 ОСТОРОЖНО
<ul> <li>Перед вводом в эксплуатацию прочтите прилагаемое руководство по обслуживанию "Ultra Guidance PSR ISO". Прежде всего обратите внимание на сведения, содержащиеся в главе "Безопасность".</li> </ul>
<ul> <li>При использовании системы автоматического руления будьте очень внимательны!</li> </ul>
<ul> <li>Деактивируйте систему автоматического руления, если во время работы к машине кто- либо приближается ближе чем на 50 м.</li> </ul>

#### Элементы управления

Все символы функций, которые необходимы для обслуживания системы автоматического руления, появляются непосредственно в рабочем шаблоне.

Символ функции	Альтерна тивный символ функции	Описание
AUTO	$\bigcirc$	Система автоматического руления TRACK-Leader TOP деактивирована или вообще не доступна.
AUTO	<b>*</b>	Вычислитель системы управления установлен и настроен, но произошла ошибка. Прочтите сообщение об ошибке в приложении Вычислитель системы управления.
AUTO	<b>e</b>	Активируйте систему автоматического руления. Систему автоматического руления можно активировать, но она не активна.
MAN		Деактивируйте систему автоматического руления. Система автоматического руления активна.
ý	<b>←</b> ·	Поворот транспортного средства влево. Функциональная клавиша не работает, если деактивировано приложение TRACK-Leader TOP.
	<b>→</b>	Поворот транспортного средства вправо. Функциональная клавиша не работает, если деактивировано приложение TRACK-Leader TOP.

## 11.1 Задачи водителя

Задачи водителя:



- Водитель должен следить за безопасностью. Система автоматического руления "слепа".
   Она не в состоянии определить, что кто-либо приближается к машине. Она не может ни остановить машину, ни выполнить маневр уклонения.
- Водитель должен тормозить и увеличивать скорость.
- Водитель должен выполнять повороты.

## 11.2 Активирование и деактивирование системы автоматического руления

	🕂 ОСТОРОЖНО
	Риск ДТП При включенной системе автоматического руления транспортное средство может съехать с проезжей части и стать причиной ДТП. При этом могут пострадать или даже погибнуть люди.
	<ul> <li>Перед началом движения по дороге общего пользования деактивируйте систему автоматического руления.</li> </ul>
	<ul> <li>Уберите двигатель рулевого управления от рулевого колеса.</li> </ul>
Порядок действий	Порядок активирования системы автоматического руления:
	Вы настроили конфигурацию вычислителя системы управления и приложение TRACK- Leader TOP.
	Вы создали направляющую колею А-В.
	🗹 Вы поставили транспортное средство на колею, а направляющая колея активирована.
	В рабочем шаблоне появляется символ функции
	1. Подведите двигатель рулевого управления с фрикционным диском к рулевому колесу.
	2. Нажмите.
	⇔ Символ функции заменяется следующим символом функции:
	⇔ Система автоматического руления активирована.
	<ol> <li>Когда вы едете на транспортном средстве, двигатель рулевого управления управляет транспортным средством так, что оно движется по активированной направляющей колее.</li> </ol>
Порядок действий	Имеется несколько возможностей деактивировать систему автоматического руления:
	1. Поверните рулевое колесо. или: - Нажмите.
	⇔ Система автоматического руления деактивируется.
	⇒ Символ функции заменяется следующим символом функции:



## 11.3 Движение параллельно направляющей колее

Система автоматического руления ведет транспортное средство вдоль активированной направляющей колеи.

У вас есть возможность вести транспортное средство параллельно активированной направляющей колее.

**Порядок действий** Порядок вождения транспортного средства параллельно активированной направляющей колее:



В рабочем шаблоне появляется символ функции



- или Нажмите, чтобы вести транспортное средство параллельно активированной направляющей колее.
  - ⇒ Возле символа функции появляются сведения о том, насколько и в каком направлении смещается колея:



- ⇒ Двигатель рулевого управления поворачивает рулевое колесо.
- **2.** Транспортное средство движется параллельно направляющей колее до тех пор, пока не будет активирована другая направляющая колея.

### 11.4 Разворачивание

При выполнении разворота водитель должен взять на себя управление и самостоятельно управлять транспортным средством.

Порядок действий По

Порядок выполнения разворота при активированной системе автоматического руления:

MANU

заменяется следующим символом функции:

В рабочем шаблоне появляется символ функции: руления активирована.

водитель поворачивает рулевое колесо.

- . Система автоматического
- Возьмитесь за рулевое колесо и выполняйте разворот самостоятельно.
   ⇒ Система автоматического руления автоматически деактивируется, как только
  - ⇒ Символ функции



- 2. Выполните разворот.
  - ⇒ Следующая направляющая колея активируется только в том случае, если угол между ней и транспортным средством становится меньше, чем настроенный параметр "Угол поворота".





3.

- Активируйте систему рулевого управления, как только будет активирована следующая направляющая колея.

12

Совместная работа с другими приложениями

Совместная работа с приложением TaskManager



## 12 Совместная работа с другими приложениями

## 12.1 Совместная работа с приложением TaskManager

TRACK-Leader можно использовать вместе с приложением TaskManager.

#### Преимущества

- Вам не нужно загружать или импортировать параметры поля с помощью TRACK-Leader.
   Если вы запустили задачу в приложении TaskManager, все параметры поля переносятся непосредственно на TRACK-Leader.
- Вы можете работать, используя применяемые карты, которые интегрированы в задачу.

Важно

#### Для использования обеих программ примите во внимание следующее:

- 1. Активируйте параметр "ТМ-Ссылка".
- 2. Всегда запускайте задачу в приложении TaskManager, когда работаете с TRACK-Leader.

#### Деактивация приложения TaskManager

Если вы не хотите использовать TaskManager:

1. Установите в приложении TaskManager режим "SC-Modus". Деактивируйте параметр "TM-Ссылка".

### 12.2 Совместная работа с вычислителями

Если к терминалу подключен вычислитель ISOBUS, вы можете использовать все приложения TRACK-Leader.

При этом TRACK-Leader сохраняет все параметры подключенного сельскохозяйственного оборудования из вычислителя ISOBUS.

#### Например:

- Раб. Ширина
- Кол-во полос захвата
- Геометрия сельскохозяйственного агрегата

Вычислитель получает от TRACK-Leader следующую информацию:

- Команды включения и выключения полос захвата (SECTION-Control)
- Нормы расхода жидкости (VRC)

## 12.3 Совместная работа с приложением TRACK-Guide Desktop

TRACK-Guide Desktop - это бесплатная программа для ПК.

С ее помощью можно:

- просматривать результаты работы
- выводить на печать отчеты для ваших клиентов



12

Совместная работа с приложением TRACK-Guide Desktop



Отчет

Приложение TRACK-Guide Desktop можно найти в разделе "Download" (загрузки) на следующем веб-сайте: www.lacos.de



# 13 Порядок действий при выводе сообщений об ошибках

Текст сообщения об ошибке	Возможная причина	Способ устранения проблемы
Внимание! Память могла быть не инициализирована. Если проблема не исчезнет после перезагрузки, свяжитесь с сервисной службой.	На USB-накопителе не удалось создать базу данных.	Перезагрузите терминал.
Нельзя стереть активный профиль!	Была предпринята попытка удалить выбранный в настоящее время профиль машины.	Выберите другой профиль машины и затем удалите необходимый профиль машины.
Ошибка при переорганизации памяти!	Во время реорганизации был извлечен USB-накопитель.	Снова вставьте USB-накопитель и повторите реорганизацию.
	USB-накопитель заполнен.	Удалите ненужные данные из USB- накопителя и попробуйте снова.
	USB-накопитель неисправен.	Запросите у производителя новый USB- накопитель.
Конфигурация DGPS не найдена!	Внутренний файл с настройками DGPS не удалось найти.	Свяжитесь с сервисной службой, чтобы заново установить программное обеспечение.
Пробный период истек. Проинформируйте вашего дилера.	Пробный период истек.	Запросите лицензию. Активируйте программное обеспечение.
USB-накопитель не подключен!		Вставьте USB-накопитель.
Экспорт не удался!	USB-накопитель был извлечен перед экспортом или во время него.	Снова вставьте USB-накопитель и повторите экспорт.
	Запись на USB-накопитель невозможна.	Отключите защиту USB-накопителя от записи.
	USB-накопитель заполнен.	Удалите ненужные данные из USB- накопителя и попробуйте снова.
Ошибка!		Свяжитесь с отделом обслуживания клиентов.
Отказ GPS!	Прервано последовательное соединение с GPS-антенной. Определение положения невозможно.	Проверьте кабельные соединения с GPS-антенной и соедините заново.
Плохое качество сигнала GPS!	Качество сигнала GPS слишком низкое, зачастую это вызвано затенением.	Проверьте установку GPS-приемника и текущее положение. Между приемником и небом не должно быть преград.



Текст сообщения об ошибке	Возможная причина	Способ устранения проблемы
Система DGPS недоступна!	Система DGPS недоступна из-за затенения сигнала.	Проверьте установку GPS-приемника и текущее положение. Между приемником и небом не должно быть преград.
	Система DGPS недоступна из-за отказа службы данных коррекции, например, EGNOS.	Проверьте общую доступность службы. Проверьте и настройте правильный спутник для EGNOS.
Не найден подходящий формат для данной применяемой карты. Создайте новый формат.	На основании содержания применяемой карты не удалось найти подходящий формат. Соответствующий формат не создан.	Важные форматы входят в комплект поставки. Другие форматы могут быть запрограммированы пользователем самостоятельно.
Профили отсутствуют!	Профили машины отсутствуют.	Создайте новый профиль машины.
Конфигурацию DGPS GPS-антенны считать не удалось!	Прервано последовательное соединение с GPS-антенной.	Проверьте кабельные соединения с GPS-антенной и соедините заново.
Конфигурацию e-Dif GPS-антенны считать не удалось!	Прервано последовательное соединение с GPS-антенной.	Проверьте кабельные соединения с GPS-антенной и соедините заново.
Не удалось считать настройки из модуля наклона (Tilt-Modul)!	Было прервано последовательное соединение с датчиком наклона GPS TILT.	Проверьте кабельные соединения и соедините заново.
Сохранить не удалось!	USB-накопитель был извлечен перед сохранением или во время него.	Снова вставьте USB-накопитель и повторите сохранение.
	Запись на USB-накопитель невозможна.	Отключите защиту USB-накопителя от записи.
	USB-накопитель заполнен.	Удалите ненужные данные из USB- накопителя и попробуйте снова.
Статус недействителен!		Свяжитесь с отделом обслуживания клиентов.