

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ





Преди пускане в експлоатация прочетете внимателно!

Съхранявайте за бъдеща употреба!

Ръководството за експлоатация и монтаж е част от машината. Доставчиците на нови и употребявани машини са здължени да документират в писмен вид, че ръководството за експлоатация и монтаж е включено в окомплектовката на доставката н машината и е предадено на клиента.

S D M D S **NURSONA**

Оригинална инструкция за експлоатация

5901178-**C**-bg-1214

Предисловие

Уважаеми клиенти,

Със закупуването на блока за управление QUANTRON-А за разпръсквачката на тор AXIS и MDS Вие показахте доверие към нашия продукт. Благодарим Ви много! Ние искаме да оправдаем това доверие. Вие закупихте мощен и надежден блок за управление. Ако срещнете неочаквани проблеми: Нашата служба за обслужване на клиенти е винаги на Ваше разположение.



Моля, прочетете внимателно тази инструкция за експлоатация и инструкцията за експлоатация на разпръсквачката на тор преди пускането в експлоатация и следвайте указанията. Инструкцията за експлоатация разяснява подробно управлението и дава ценни указания за боравенето, техническото обслужване и поддържането.

В тази инструкция може да са описани оборудване и опции, които не са включени в оборудването на Вашия блок за управление.

Вие сте наясно, че за повреди, причинени от грешки в управлението или неправилно използване, не могат да бъдат признати гаранционни искове.

ВНИМАНИЕ

Обърнете внимание на серийния номер на блока за управление и машината.

Блокът за управление QUANTRON-A е фабрично калибриран за разпръсквачката на тор, с която е доставен. Той не може да бъде свързан без допълнително ново калибриране към друга разпръсквачка на тор.

При поръчка на резервни части, допълнително специално оборудване или при рекламации моля винаги посочвайте тези данни.

Тип

Сериен номер

Година на производство

Технически подобрения

Ние се стремим да подобряваме непрекъснато нашите продукти. Затова си запазваме правото да въвеждаме без предварително предупреждение всякакви подобрения и изменения, които счетем за необходими за нашите уреди, без задължение за въвеждане на тези подобрения или изменения на вече продадени машини.

Ще отговорим с удоволствие на Вашите допълнителни въпроси.

С уважение,

RAUCH

Landmaschinenfabrik GmbH

Предисловие

1	Указания за потребителя 1			
	1.1	Към тази Инструкция за експлоатация1		
	1.2	Указания за представянето. 1 1.2.1 Значение на предупрежденията 1 1.2.2 Насоки и инструкции 3 1.2.3 Изброявания 3		
		1.2.4 Препратки		
2	Уст	ройство и функция 5		
	2.1	Преглед на поддържаните AXIS и MDS-версии		
	2.2	Устройство на блока за управление – Преглед		
	2.3	Елементи за управление7		
	2.4	Дисплей		
	2.5	Библиотека на използваните символи		
	2.6	Структурен преглед на меню Режим Easy15		
	2.7	Структурен преглед на меню Режим Expert16		
3	Зак	срепване и монтаж 17		
	3.1	Изисквания към трактора17		
	3.2	Връзки, щепселни гнезда 17 3.2.1 Захранване 17 3.2.2 Щепселно съединение 7-контактно 18		
	3.3	Свързване на блока за управление		
3.4 Подготовка на дозиращия шибър				

4	Упр	Управление QUANTRON-A			
	4.1	Включване на блока за управление 2	25		
	4.2	Навигация в менютата	27		
	4.3	Везна – дневен брояч на пробега 2 4.3.1 Дневен брояч 2 4.3.2 Показване на оставащото количество 3 4.3.3 Тариране на везната (само AXIS s датчици за тегло) 3	28 29 30 32		
	4.4	Главно меню	33		
	4.5	Настройки за тора в режим Easy З	34		
	4.6	Настройки за тора в режим Expert 3 4.6.1 Количество използван тор 3 4.6.2 Работна ширина 3 4.6.3 Коефициент изтичане 3 4.6.4 Точка на подаване 4 4.6.5 Количество за TELIMAT 4 4.6.6 Калибриране 4 4.6.7 Изчисление на OptiPoint 4 4.6.8 Информация за управление чрез GPS 4 4.6.10 Изчисляване на VariSpread (само AXIS) 5	36 39 39 39 41 41 42 45 48 49 51		
	4.7	Настройки на машината	53 54 57 58 59		
	4.8	Бързо изпразване	30		
	4.9	Файл участъци 6 4.9.1 Избор на файл участъци 6 4.9.2 Стартиране на приемането 6 4.9.3 Спиране на записа 6 4.9.4 Импортиране, съотв. експортиране на Файл участъци 6 4.9.5 Изтриване на Файлове участъци 6	52 53 53 54 55 56		
	4.10	Система / Тест	57 59 70 71 72 74 75 75		
	4.11	Инфо	75		
	4.12	Покривало (само AXIS, специално оборудване)	76		
	4.13	Специални функции	78 78 30		

5	Pe	Режим на разпръскване с блока за управление			
	QU	QUANTRON-A			
	5.1	TELIMAT	.81		
	5.2	Разпръскване в режим на работа AUTO km/h	. 82		
	5.3	Разпръскване в режим на работа MAN km/h	.83		
	5.4	Разпръскване в режим на работа МАN Скала	.84		
	5.5	GPS Control.	.85		
6	Ав	арийни съобщения и възможни причини	91		
	6.1	Значение на аварийните съобщения	.91		
	6.2	Отстраняване на повредата/алармата	. 94 . 94		
7	Сп	ециално оборудване	95		
	Сп	исък на ключовите думи	Α		
	Гар	анционни условия			

1 Указания за потребителя

1.1 Към тази Инструкция за експлоатация

Тази Инструкция за експлоатация е **неделима част** от блока за управление **QUANTRON-A**.

Инструкцията за експлоатация съдържа важни указания за безопасна, целесъобразна и икономична експлоатация и техническо обслужване на блока за управление. Нейното спазване помага за предотвратяване на опасности, намаляване на разходите за ремонт и времето за принудителни престои и повишаване на надеждността и експлоатационния живот на машината.

Инструкцията за експлоатация е част от машината. Цялата документация трябва да се съхранява под ръка на мястото на използване на блока за управление (напр. в трактора).

Инструкцията за експлоатация не отменя вашата **лична отговорност** като потребител и оператор на блока за управление QUANTRON-A.

Кратка инструкция е доставена заедно с блока за управление QUANTRON-А. Ако тя не е включена в обхвата на доставката, моля обърнете се към нас.

1.2 Указания за представянето

1.2.1 Значение на предупрежденията

В настоящето ръководство за експлоатация предупрежденията са систематизирани в съответствие със степент на опасност и вероятността на нейното настъпване.

Знаците за опасности насочват вниманието към остатъчни рискове при работа с машината, които не могат да бъат избегнати конструктивно. Предупрежденията, които трябва да бъдат спазвани, имат следната структура:

	Сигнална дума
Символ	Пояснение

Пример



Степени на опасност при предупрежденията

Степента на опасност се обозначава със сигналната дума. Степените на опасност се класифицират, както следва:

ОПАСНОСТ



Това указание предупреждава за непосредствена опасност за здравето и живота на хората.

Неспазването на тези предупреждения води до тежки наранявания и дори смърт.

Спазвайте задължително описаните мерки, за да предотвратите съответната опасност.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Вид и източник на опасността

Вид и източник на опасността

Това указание предупреждава за възможна опасна ситуация за здравето на хората.

Неспазването на тези указания може да доведе до тежки наранявания.

Спазвайте задължително описаните мерки, за да предотвратите съответната опасност.

А БЛАГОРАЗУМ



Вид и източник на опасността

Това указание предупреждава за възможна опасна ситуация за здравето на хората или за материални щети и вредни последици за околната среда.

Неспазването на тези указания ще предизвика щети на машината или ще доведе до вредни последици за околната среда.

Спазвайте задължително описаните мерки, за да предотвратите съответната опасност.

Указани

Общите указания съдържат съвети за начина на използване и полезна информация, но не са предупреждения за оасности.

1.2.2 Насоки и инструкции

Работните стъпки, които трябва да извършва операторът, са изброени в номериран списък.

- 1. Работна стъпка 1
- 2. Работна стъпка 2

Инструкции, които съдържат само една единствена работна стъпка, не са номерирани. Същото важи и за работни тъпки, при които няма задължителна последователност на изпълнението.

Пред тези инструкции има посочена точка:

• Указание за действия

1.2.3 Изброявания

Изброявания без задължителна последователност са представени като списък с точки с изброявания (ниво 1) и огледални тирета (ниво 2):

- Характеристика А
 - Точка А
 - Точка В
- Характеристика В

1.2.4 Препратки

Препратките към други места в текста на документа са представени с номер на абзац, заглавен текст и страница:

• Обърнете внимание на глава <u>3: Безопасност, страница 5</u>.

Препратките към други документи са представени като указание или инструкция без конкретни данни за глава ли страница.

• Спазвайте инструкциите в ръководството за експлоатация на производителя на карданния вал.

1.2.5 Йерархия на менютата, бутони и навигация

Менютата са елементите, които са изброени в прозореца Гл.меню.

В менютата са изброени **подменюта съотв. елементи от менюта**, в които можете да извършвате настройки (списъци за избор, въвеждане на текст или числа, стартиране на функция).

Различните менюта и бутони на блока за управление са показани с удебелен шрифт:

• Маркираното подменю се извиква чрез натискане на клавиша Enter.

Йерархията и пътят до желания елемент от меню са обозначени с > (стрелка) между менюто, елемента от менюто съотв. елементите от менюто:

- Система / Тест > Тест / Диагностика > Напрежение означава, че до елемента от менюто Напрежение можете да стигнете чрез меню Система / Тест и елемента от менюто Тест / Диагностика.
 - Стрелката > съответства на потвърждение чрез клавиша Enter.

2 Устройство и функция

2.1 Преглед на поддържаните AXIS и MDS-версии

Функция/Опции	AXIS	MDS
Скорост на движение при разпръскване	• AXIS-M 20.1 Q	• MDS 10.1 Q
	• AXIS-M 30.1 Q	• MDS 11.1 Q
	• AXIS-M 40.1 Q	• MDS 12.1 Q
		• MDS 17.1 Q
		 MDS 19.1 Q
4 нива на частични ширини (VariSpread4)	• AXIS-M 20.1 Q	
	• AXIS-M 30.1 Q	
	• AXIS-M 20.1 Q	
	• AXIS-M 30.1 W	
	• AXIS-M 20.1 W	
8 нива на частични ширини (VariSpread8)	• AXIS-M 50.1 W	

2.2 Устройство на блока за управление – Преглед



Фиг. 2.1: Блок за управление QUANTRON-А

N⁰	Обозначение	Функция
1	Панел за упра- вление	Състои се от сензорни клавиши за управление на уреда и дисплей за индикация на работните екра- ни.
2	Щепселно съеди- нение за кабела на машината	39-полюсно щепселно съединение за свързване на кабела на машината към сензорите и цилиндъра на изпълнителния механизъм.
3	USB порт с капач- ка	За обмен на данни и за актуализация на компютъ- ра. Капачката предпазва срещу замърсяване.
4	Извод за данни V24	Сериен интерфейс (RS232) с LH 5000 и ASD прото- кол, предназначен за присъединяване на Y-RS232 кабел за свързване към външен терминал. Щепселно съединение (DIN 9684-1/ISO 11786) за свързване на 7-полюсния към 8-полюсния кабел за сензора за скорост.
5	Държач на уреда	Закрепване на блока за управление към трактора.
6	Захранване	3-полюсно щепселно съединение съгласно DIN 9680 / ISO 12369 за свързване на захранването.

2.3 Елементи за управление

Управлението на се извършва чрез **17 сензорни клавиши** (13 постоянно дефинирани и 4 свободно избираеми сензорни клавиша).



Фиг. 2.2: Панел за управление върху предната страна на уреда

Указани

Инструкцията за експлоатация описва функциите на блока за управление QUANTRON-A от версия на софтуера 2.00.00.

N⁰	Обозначение	Функция
1	ВКЛ/ИЗКЛ	Включване/Изключване на уреда
2	Дисплей	Показване на работните екрани
3	Клавиш Т (TELIMAT)	Клавиш за индикация на настройката на TELIMAT
4	Старт/Стоп	Пускане, съотв. спиране на работата на раз- пръсквачката.

N⁰	Обозначение	Функция	
5	Изтриване/Нулира- не	 Изтриване на въведената стойност в дадено поле за въвеждане, 	
		 Нулиране на допълнителното количество на 100 %, 	
		• Потвърждение на аварийни съобщения.	
6	Избор на настрой-	Бутон за превключване между 4 състояния.	
	ка на частична ши- рина	 Предварителен избор на частични ширини за промяна на количеството. Страница 70 	
		- Л яво	
		- Дясно или	
		- Ляво + Д ясно	
		• Само AXIS : Управление на частичните ши- рини (функция VariSpread) <u>Страница 12</u>	
7	Меню	Превключване между работния екран и главно- то меню.	
8	ESC	Прекъсване на въвеждането и/или едновремен- но връщане в предишното меню.	
9	Поле за навигация	4 Клавиши със стрелки и клавиш Enter за на- вигация в менютата и полетата за въвеждане.	
		 Клавиши със стрелки за преместване на кур- сора по дисплея или за маркиране на поле за въвеждане. 	
		 Клавиш Enter за потвърждение на дадено въвеждане. 	
10	Функционални кла- виши F1 до F4	Избор на показаните на дисплея функции чрез функционалния клавиш.	
11	Везна/дневен бро- яч на пробега	 Индикация на оставащото количество тор, което все още се намира в контейнера. 	
		• Дневен брояч пробег	
		• кг остатък	
		• Брояч на метри	

2.4 Дисплей

Дисплеят показва информация за текущото състояние, възможностите за избор и въвеждане на блока за управление.

Основната информация за работата на разпръсквачката на минерален тор се показва на **Работния екран**.

2.4.1 Описание на работния екран

•9.5

8

7

Указани Точният вид представяне на работния екран зависи от текущо избраните настройки, вижте глава <u>4.10.2</u>: Избор на индикация, страница 70.

9.5

5

6



kg∕ha•

FF 🔸

kg Reste

kg Trip.



150

2603

1.00

R,

0

Фиг. 2.4: Дисплей на блока за управление (пример работен екран MDS)

Nº	Символ / Инди- кация	Значение (в представения пример)		
1	Дозиращ шибър Отвор на скалата, ляво	Моментна настройка на отвора на дозиращия ши- бър отляво.		
2	Режим на работа	Показва текущия режим на работа.		
		 AUTO km/h използва сигнал от радар или от колелата за определяне на скоростта на дви- жение. 		
3	Символ TELIMAT	При AXIS този символ се показва вдясно, при MDS този символ се показва вляво, когато са вградени TELIMAT сензори и е активирана функ- цията TELIMAT (фабрична настройка) или се ак- тивира Клавишът Т .		
4	Промяна на коли-	Промяна на количеството (+/-) в проценти.		
	чеството отдясно	• Индикация на промените на количеството.		
		 Възможен е диапазон на стойностите +/- 199 %. 		
5	Количество из- ползван тор	Предварително зададено количество използван тор.		
6	Полета за индика- ция	Индивидуално програмируеми полета за индика- ция (тук: скорост на движение, коефициент на из- тичане, kg пробег).		
		 Възможно задаване: вижте глава <u>4.10.2: Избор на индикация, страница 70</u>. 		
7	Полета със сим- воли	Полетата съдържат символи в зависимост от менюто.		
		 Избор на функцията чрез намиращите се от- долу функционални бутони. 		
8	Частична ширина отляво	Индикация за състоянието на частичната ширина отляво. Вижте <u>2.4.2: Индикация за състоянието</u> на дозиращия шибър, страница <u>11</u> .		
9	Точка на подаване	Текущо положение на точката на подаване.		
10	Промяна на коли-	Промяна на количеството (+/-) в проценти.		
	чеството отляво	• Индикация на промените на количеството.		
		 Възможен е диапазон на стойностите +/- 199 %. 		

Символите и индикациите на примерния екран имат следното значение:



2.4.2 Индикация за състоянието на дозиращия шибър

Фиг. 2.5: Индикация за състоянието на дозиращия шибър AXIS



Фиг. 2.6: Индикация за състоянието на дозиращия шибър MDS

- [А] Режим на разпръскване неактивен (СТОП)
- [1] Частичната ширина е деактивирана
- [2] Частичната ширина е активирана
- [В] Машината е в режим на разпръскване (СТАРТ)
- [3] Частичната ширина е деактивирана
- [4] Частичната ширина е активирана





Фиг. 2.7: Индикация за състоянието на частичните ширини (пример с VariSpread 8)

[1] Активирани частични ширини с 4 възможни нива на ширината на разпръскване

[2] Лявата частична ширина е намалена с 2 нива на частичната ширина

2.5 Библиотека на използваните символи

Блокът за управление на уреда QUANTRON-А показва символи за функциите на екрана.

Символ	Значение		
+10%	Промяна на количеството + (плюс)		
-10%	Промяна на количеството - (минус)		
+10%	Промяна на количеството отляво + (плюс)		
-10%	Промяна на количеството отляво - (минус)		
+10%	Промяна на количеството отдясно + (плюс)		
-10%	Промяна на количеството отдясно - (минус)		
MAN +	Ръчна промяна на положението на дозиращия шибър + (плюс)		
MAN -	Ръчна промяна на положението на дозиращия шибър – (ми- нус)		
	Страна на разпръскване отляво активна		
	Страна на разпръскване отляво неактивна		
	Страна на разпръскване отдясно активна		
2	Страна на разпръскване отдясно неактивна		

Символ	Значение
	Намаляване на частичната ширина отдясно (минус)
*	Увеличаване на частичната ширина отдясно (плюс)
	Намаляване на частичната ширина отляво (минус)
Частично увеличение на ширината отляво (плюс)	

2.6 Структурен преглед на меню Режим Easy



Настройката на режима е описана в раздел 4.10.3: Режим, страница 71.

2.7 Структурен преглед на меню Режим Expert



Настройката на режима е описана в раздел 4.10.3: Режим, страница 71.

3 Закрепване и монтаж

3.1 Изисквания към трактора

Преди да закрепите блока за управление, проверете дали тракторът изпълнява следните изисквания:

- Минимално напрежение **11 V;** трябва **да е постоянно** гарантирано, дори и когато няколко консуматора са едновременно свързани (напр. климатична система, светлини).
- Оборотите на силоотводния вал могат да се настроят на 540 об/мин и трябва да се поддържат при това ниво (основно задължително условие за правилна работна ширина).

Указани

При трактори без предавателна кутия, която се превключва при натоварване, чрез правилно подбиране на предавателното отношение изберете скоростта на движение така, че тя да отговаря на ниво на оборотите на силоотводния вал 540 об/мин.

Едно 7-контактно щепселно гнездо (DIN 9684-1/ISO 11786). Чрез това щепселно гнездо блокът за управление получава импулси за текущата скорост на движение.

Указани

7-контактното щепселно гнездо за трактора и сензора за скорост на движение се получават като комплект за дооборудване (опция), вижте Глава "Допълнително оборудване".

3.2 Връзки, щепселни гнезда

3.2.1 Захранване

Чрез 3-контактното захранващо щепселно гнездо (DIN 9680/ISO 12369) блокът за управление получава захранване от трактора.



[2] ИЗВОД 2: (15/30): +12 V

[3] ИЗВОД 3: (31): Маса

Фиг. 3.1: Разположение на изводите на захранващото щепселно гнездо

3.2.2 Щепселно съединение 7-контактно

Чрез 7-контактното щепселно съединение (DIN 9684-1/ISO 11786) блокът за управление получава импулсите за текущата скорост на движение. За целта към щепселното съединение се свързва 7-контактен към 8-контактен кабел (принадлежност) до сензора за скорост на движение.



- [1] ИЗВОД 1: действителна скорост на движение (радар)
- [2] ИЗВОД 2: теоретична скорост на движение (напр. предавателна кутия, сензор на колелата).
- Фиг. 3.2: Разположение на изводите на 7-контактното щепселно съединение

3.3 Свързване на блока за управление

Указани

След включването на блока за управление QUANTRON-А на дисплея за кратко се показва номерът на машината.

Указани

Обърнете внимание на номера на машината

Блокът за управление QUANTRON-A е фабрично калибриран за разпръсквачката на тор, с която е доставен.

Свързвайте блока за управление само към принадлежащата му разпръсквачка на минерален тор.

В зависимост от оборудването можете да свържете блока за управление към разпръсквачката на минерален тор по различен начин. Ще намерите схематични прегледи на връзките:

- за стандартно свързване на <u>Страница 20</u>,
- за свързване със сензора на колелата на Страница 21,
- за свързване със сензора на колелата и кабела на машината на <u>Страница 22</u>.

Изпълнете работните стъпки в следната последователност.

- Изберете подходящо място в кабината на трактора (в полезрението на водача), където да закрепите блока за управление.
- Закрепете блока за управление с държача на уреда в кабината на трактора.
- Свържете блока за управление към 7-полюсното щепселно гнездо или към сензора за скорост на движение (в зависимост от оборудването, вижте <u>Фиг. 3.3</u> до <u>Фиг. 3.5</u>).
- Свържете блока за управление с 39-полюсния кабел на машината към актуаторите на машината.
- Свържете блока за управление с 3-полюсното щепселно съединение към захранването на трактора.



Схематичен изглед на свързването – стандартен:



- [1] Сериен интерфейс RS232, 8-полюсно щепселно съединение
- [2] 39-полюсен контактор на машината
- [3] Актуатор на дозиращия шибър ляво/дясно
- [4] Опции (сензор за оповестяване на празно състояние ляво/дясно)
- [5] Опция (сензор TELIMAT горе/долу)
- [6] Акумулатор
- [7] 3-полюсно щепселно съединение съгласно DIN 9680 / ISO 12369
 [8] Опция: Y-образен кабел (V24 RS232 интерфейс за запаметяващо устройство)
- [9] 7-полюсно щепселно съединение съгласно DIN 9684
- [10] Опция: GPS-кабел и приемник



Схематичен изглед на свързването, сензор на колелата:

- Фиг. 3.4: Схематичен изглед на свързването QUANTRON-А (сензор на колелата)
- [1] Сериен интерфейс RS232, 8-полюсно щепселно съединение
- [2] 39-полюсен контактор на машината
- [3] Актуатор на дозиращия шибър ляво/дясно
- [4] Опции (сензор за оповестяване на празно състояние ляво/дясно)
- [5] Опция (сензор TELIMAT горе/долу)
- [6] Акумулатор
- [7] 3-полюсно щепселно съединение съгласно DIN 9680 / ISO 12369
- [8] Опция: У-образен кабел (V24 RS232 интерфейс за запаметяващо устройство)
- [9] Сензор за скоростта на движение
- [10] Опция: GPS-кабел и приемник



Схематичен изглед на свързването: Захранване през контактния ключ

Фиг. 3.5: Схематичен изглед на свързването QUANTRON-А (Захранване през контактния ключ)

- [1] Сериен интерфейс RS232, 8-полюсно щепселно съединение
- [2] 39-полюсен контактор на машината
- [3] Актуатор на дозиращия шибър ляво/дясно
- [4] Опции (сензор за оповестяване на празно състояние ляво/дясно)
- [5] Опция (сензор TELIMAT горе/долу)
- [6] Акумулатор
- [7] 3-полюсно щепселно съединение съгласно DIN 9680 / ISO 12369
- [8] Опция: У-образен кабел (V24 RS232 интерфейс за запаметяващо устройство)
- [9] 7-полюсно щепселно съединение съгласно DIN 9684
- [10] Сензор за скоростта на движение
- [11] Опция: Захранване QUANTRON-А през контактния ключ
- [12] Опция: GPS-кабел и приемник

3.4 Подготовка на дозиращия шибър

Разпръсквачките на минерален тор AXIS Q и MDS Q притежават електронно задействане на шибъра за настройка на разпръскваното количество.

▲ БЛАГОРАЗУМ



Вземете предвид положението на дозиращия шибър към разпръсквачката на тор AXIS Q

Задействането на актуаторите чрез QUANTRON-А може да повреди дозиращия шибър на разпръсквачката на тор AXIS Q, когато ограничителният палец е позициониран неправилно.

 Закрепвайте винаги ограничителния палец на максималното положение на скалата.



Фиг. 3.6: Подготовка на дозиращия шибър (пример)

Указани

Съблюдавайте инструкцията за експлоатация на разпръсквачката на тор.

4 Управление QUANTRON-A

А БЛАГОРАЗУМ

хора вследствие на излизащия тор.



Опасност от нараняване от излизащия тор При неизправност е възможно по време на движение дозиращият шибър да се отвори неочаквано към мястото на разпръскване. Съществува опасност от подхлъзване и нараняване на

Преди пътуване към мястото на разпръскване задължително изключете електронния блок за управление QUANTRON-A.

4.1 Включване на блока за управление

Предварителни условия:

- Блокът за управление е свързан правилно към разпръсквачката на минерален тор и трактора (за пример вижте глава <u>3.3: Свързване на блока за управление, страница 19</u>).
- Минималното напрежение от **11 V** е осигурено.

Указани

Инструкцията за експлоатация описва функциите на блока за управление QUANTRON-A от версия на софтуера 2.00.00.

Включване:

- 1. Задействайте клавиша ВКЛ/ИЗКЛ [1].
 - След няколко секунди се показва Началният панел на блока за управление.
 - Малко след това блокът за управление на машината показва Менюто за активиране в продължение на няколко секунди.

2. Натиснете клавиша Enter.

- ▷ Дисплеят показва Стартова диагностика за няколко секунди.
- ▷ След това се показва Работният екран.



Фиг. 4.1: Старт QUANTRON-A [1] Превключвател ВКЛ/ИЗКЛ

4.2 Навигация в менютата

Указани

Ще намерите важни указания относно представянето и навигацията между менютата в глава <u>1.2.5: Йерархия на менютата, бутони и навигация,</u> <u>страница 3</u>.

Извикване на главното меню

- Натиснете клавиша Меню. Вижте <u>2.3: Елементи за управление,</u> <u>страница 7</u>.
 - ▷ На дисплея се показва главното меню.
 - Черната лента показва първото подменю.

Указани

Не всички параметри се представят едновременно в даден прозорец на менюто. Можете да преминете към съседните прозорци със **Клавишите** със стрелки.

Извикване на подменю:

- 1. Местете лентата с клавишите със стрелки нагоре и надолу.
- 2. Маркирайте желаното подменю с лентата на дисплея.
- 3. Извикайте маркираното подменю чрез натискане на клавиша Enter.

Показват се прозорци, които изискват различни действия.

- Въвеждане на текст
- Въвеждане на стойност
- Настройки чрез следващи подменюта

Изход от менюто

• Потвърдете настройките чрез натискане на клавиша Enter.

Връщате се на предишното меню.

или

- Натиснете клавиша ESC.
 - Предишните настройки се запазват.
 - Връщате се на предишното меню.
- Натиснете клавиша Меню.
 - Връщате се на работния екран.
 - При повторно натискане на клавиша Меню отново се показва менюто, което сте напуснали

4.3 Везна – дневен брояч на пробега

В това меню ще намерите стойности за извършеното разпръскване и функции за работа с везната.

- Натиснете клавиша kg на блока за управление.
 - ▷ Показва се менюто Везна/дневен брояч.



Фиг. 4.2: Меню Везна/Дневен брояч

Подменю	Значение	Описание
Дневен брояч пробег	Индикация на изпълненото разпръск- вано количество, площ на разпръсква- не и участък на разпръскване.	<u>Страница 29</u>
Остатък (kg, ha, m)	Индикация на оставащите количество за разпръскване, площ и участък.	<u>Страница 30</u>
Брояч на метри	Индикация на изминатия участък от последното нулиране на брояча на ме- три.	Нулиране чрез клавиша С 100 %
Тариране на вез- ната	Само AXIS с датчици за маса При празна везна стойността на измерване се установява на "0 kg".	

4.3.1 Дневен брояч

В това меню можете да видите следните стойности:

- разпръснато количество (kg)
- площ на разпръскване (ha)
- участък на разпръскване (m)



Фиг. 4.3: Меню Дневен брояч

- [1] Индикация на разпръснатото количество от последното изтриване
- [2] Индикация на площта на разпръскване от последното изтриване
- [3] Индикация на участъка на разпръскване от последното изтриване
- [4] Изтриване на дневния брояч на пробег: всички стойности на 0

Изтриване на дневния брояч:

- 1. Извикайте подменю Везна/Дневен брояч > Дневен брояч.
 - На дисплея се показват установените от последното изтриване стойности за разпръсквано количество, площ на разпръскване и участък на разпръскване.

Полето Изтриване дневен брояч е маркирано.

- 2. Натиснете клавиша Enter.
 - ▷ Всички стойности на дневния брояч на пробег се установяват на 0.
- 3. Натиснете клавиша kg.
 - Връщате се на работния екран.

Извикване на дневния брояч по време на разпръскване:

По време на разпръскване дори и при отворени клапи можете да преминете към менюто **Дневен брояч** и да отчетете текущите стойности.

Указани

Ако желаете постоянно да наблюдавате стойностите по време на разпръскването, можете също да зададете за свободно избираемите полета за индикация на работния екран **kg пробег**, **ha пробег** или **m пробег**, вижте глава <u>4.10.2: Избор на индикация, страница 70</u>.

4.3.2 Показване на оставащото количество

В меню Остатък (kg, ha, m) можете да проверите или въведете оставащото количество в резервоара.

Менюто показва възможните **площ (ha)** и **участък (m)**, които могат да се наторят с оставащо количество тор. И двете индикации се изчисляват на базата на следните стойности:

- Настройки тор,
- Въведената стойност в поле за въвеждане Оставащо количество,
- Количество използван тор,
- Работна ширина.



Фиг. 4.4: Меню остатък (kg, ha, m)

- [1] Поле за въвеждане Оставащо количество
- [2] Количество използван тор (Поле за индикация от Настройки тор)
- [3] Работна ширина (Поле за индикация от Настройки тор)
- [4] Индикация за площта, върху която може да се разпръсне оставащото количество тор
- [5] Индикация за участъка, върху който може да се разпръсне оставащото количество тор
Въвеждане на оставащото количество при ново зареждане:

- 1. Извикайте меню Везна/Дневен брояч > Остатък (kg, ha, m).
 - ▷ На дисплея се показва останалото от последния процес на разпръскване количество.
- 2. Напълнете резервоара.
- 3. Въведете новото сумарно тегло на намиращия в резервоара тор.

Вижте също глава <u>4.13.2</u>: Въвеждане на стойности чрез курсорните клавиши, страница <u>80</u>.

- 4. Натиснете клавиша Enter.
 - Уредът изчислява стойностите на площта и участъка, върху които може да се разпръсне тор.

Указани

В това меню не могат да се променят стойностите за количество използван тор и работната ширина. Тук тези стойности се използват само за информация.

- 5. Натиснете клавиша kg.
- Вие се връщате на работния екран.

Извикване на оставащото количество тор по време на разпръскване:

По време на разпръскване оставащото количество тор се изчислява отново и се показва непрекъснато. Вижте глава <u>5: Режим на разпръскване с блока за управление QUANTRON-A. страница 81</u>.

4.3.3 Тариране на везната (само AXIS s датчици за тегло)

В това меню установете стойността от тегленето при празен резервоар на 0 kg.

При тариране на везната трябва да са изпълнени следните условия:

- резервоарът е празен,
- машината е в покой,
- силоотводният вал е изключен,
- машината е хоризонтална и не опира в земята.
- тракторът е в покой.

Тариране на везната:

- 1. Извикайте меню Везна/Дневен брояч > Тариране везна.
- 2. Натиснете клавиша Enter.
- ▷ Сега претеглената стойност при празна везна е установена на 0 kg.
- Дисплеят показва меню Дневен брояч/везна

Указани

Тарирайте везната преди всяко използване, за да гарантирате изчисление на оставащото количество тор без грешки.

4.4 Главно меню

Гл.меню Настройки тор Настройки машина Бързо изпразване Файл участъци Система / тест Info Брезент

Фиг. 4.5: Главно меню QUANTRON-A

Главното меню ви показва възможните подменюта.

Подменю	Значение	Описание
Настройки за тора	Настройки за тора и режима на раз- пръскване.	<u>Страница 36</u>
Настройки на маши- ната	Настройки на трактора и разпръск- вачката на тор.	<u>Страница 53</u>
Бързо изпразване	Директно извикване на менюто за бързо изпразване на разпръсквачка- та на тор.	<u>Страница 60</u>
Файл участъци	Извикване на менюто за избор, съз- даване или изтриване на файл учас- тъци.	<u>Страница 62</u>
Система / Тест	Настройки и диагностика на блока за управление.	<u>Страница 67</u>
Инфо	Индикация на конфигурацията на ма- шината.	<u>Страница 75</u>
Покривало	Само AXIS: Отваряне/затваряне на покривалото (специално оборудва- не)	<u>Страница 76</u>

4.5 Настройки за тора в режим Easy

Настройката на режима е описана в раздел 4.10.3: Режим, страница 71.

В това меню можете да извършвате настройки за тора и за режима на разпръскване.

• Извикайте меню Главно меню > Настройки на тора.

Указани

Менюто Настройки за тора е различно при разпръсквачките на тор AXIS и MDS.

```
Настройки тор

З.Наименование на тор

К.изп.тор (kg/ha) 100

Раб.ширина (m) 18.00

Коеф.изтичане 0.72

Точка подаване 0.0

Telimat Количество (%)-20

Нач.калибриране
```

Фиг. 4.6: Меню Настройки за тора AXIS, режим Easy

Настройки тор	
З.Наименование на	тор
К .изп.тор (kg/ha)	100
Раб.ширина (т)	18.00
Коеф,изтичане	0.72
Настройка лопати	
Telimat Количество	(%)-20
Нач.калибриране	

Фиг. 4.7: Меню Настройки за тора MDS, режим Easy

Подменю	Значение/Възможни стойности	Описание
Име на тора	Избран тор.	
Количеството из- ползван тор (kg/ha)	Въвеждане на зададена стойност за ко- личеството използван тор в kg/ha.	<u>Страница 39</u>
Работна ширина (m)	Определяне на работната ширина за разпръскване.	<u>Страница 39</u>
Коефициент на изтичане	Въвеждане на коефициент на изтичане на използвания тор.	<u>Страница 39</u>
Точка на подава- не	Въвеждане на точката на подаване. Ин- дикацията служи само за информация.	За целта, вижте инструк-
(Cамо AXIS)	За AXIS с електрически актуатори за точката на подаване: Настройки на точката на подаване.	цията за екс- плоатация на разпръсквачка- та
Настройка на лопатките	Въвеждане на настройката на изхвър- лящите лопатки. Индикацията служи	За целта, вижте инструк-
(Cамо MDS)	само за информация.	цията за екс- плоатация на разпръсквачка- та
TELIMAT Количе- ство	Предварителна настройка на намале- нието на количеството при гранично разпръскване.	Само за раз- пръсквачка с TELIMAT.
Стартиране на калибриране	Извикване на подменю Извършване на калибриране.	<u>Страница 42</u>

4.6 Настройки за тора в режим Expert

Настройката на режима е описана в раздел 4.10.3: Режим, страница 71.

В това меню се извършват настройките за тора и за режима на разпръскване. За разлика от режима Easy, тук има други страници за настройка и таблица с дози тор.

• Извикайте меню Главно меню > Настройки на тора.

Настройки тор 174	Настройки тор 2/4
З.Наименование на тор	Разпръсквателен диск — \$4
К.изп.тор (kg/ha) 100	Силоотводен вал 540
Раб.ширина (m) 18.00	Вид гр.разпръс. Граница
Коеф.изтичане 0.72	Telimat Борд
Точка подаване 0.0	Вид торене Нормално
Telimat Количество (%)-20	Висо.на прикачване 0/6
Нач.калибриране	

Фиг. 4.8: Меню Настройки на тора AXIS, страница 1 и 2

Настройки тор	^{1⁄3} د	Настройки то	P 2/3
З.Наименование на	тор	Разпръсквателен ди	ск 84
К .изп.тор (kg/ha)	100	Силоотводен вал	540
Раб.ширина (m)	18.00	Вид гр.разпръс.	Граница
Коеф. изтичане	0.72	Telimat Борд	
Настройка лопати		Вид торене	Нормално
Telimat Количество	(%)-20	Висо на прикачване	0/6
Нач.калибриране			
		1	

Фиг. 4.9: Меню Настройки на тора MDS, страница 1 и 2

Настройки тор	3/3
Изчисл.на OptiPoint	
Разст.включ. (m)	30.2
Разст.изключ (m)	8.4
GPS Control Info	
Таблица с дози тор	

Фиг. 4.10: Меню Настройки за тора, страница 3 (AXIS/MDS)

Главното меню ви показва възможните подменюта.

Указани

Допълнително се показва страница 4 (изчисление на VariSpread) при AXIS с функция за частична ширина.

• Вижте "Изчисляване на VariSpread (само AXIS)" на страница 51.

Подменю	Значение/Възможни стойности	Описание
Име на тора	Избран тор от таблиците с дози тор.	<u>Страница 49</u>
Количеството из- ползван тор (kg/ha)	Въвеждане на зададена стойност за ко- личеството използван тор в kg/ha.	<u>Страница 39</u>
Работна ширина (m)	Определяне на работната ширина за разпръскване.	<u>Страница 39</u>
Коефициент на изтичане	Въвеждане на коефициент на изтичане на използвания тор.	<u>Страница 39</u>
ТП (точка на по- даване)	Въвеждане на точката на подаване. Ин- дикацията служи само за информация.	За целта, вижте инструк-
(Cамо AXIS)	За AXIS с електрически актуатори за точката на подаване: Настройки на точката на подаване.	цията за екс- плоатация на разпръсквачка- та
Настройка на лопатките (Само MDS)	Въвеждане на настройката на изхвър- лящите лопатки. Индикацията служи само за информация.	За целта, вижте инструк- цията за екс- плоатация на разпръсквачка- та
TELIMAT Количе- ство	Предварителна настройка на намале- нието на количеството при гранично разпръскване.	<u>Страница 41</u>
Стартиране на калибрирането	Извикване на подменю Извършване на калибриране.	Страница 42
Тип на разпръск- ващия диск AXIS	Списък за избор: • S2 • S4 • S6 • S8	Избор с клави- ши със стрел- ка потвърждение с клавиш Enter
Тип на разпръск- ващия диск MDS	Списък за избор: • M1C • M1XC	Избор с клави- ши със стрел- ка потвърждение с клавиш Enter

Подменю	Значение/Възможни стойности	Описание
Силоотводен вал	Фабрична настройка: 540 об/мин	
Вид гранично разпръскване	Списък за избор: • Край • Граница	Избор с клави- ши със стрел- ка потвърждение с клавиш Enter
Граница на TELIMAT	Запаметяване на настройките на TELIMAT за торене по граница.	Само за раз- пръсквачка с TELIMAT сен- зор.
Вид торене	Списък за избор: • Нормално • Със закъснение	Избор с клави- ши със стрел- ка потвърждение с клавиш Enter
Височина на при- качване	Задание в ст, Списък за избор: 0/6, 40/40, 50/50, 60/60, 70/70, 70/76	Избор с клави- ши със стрел- ка потвърждение с клавиш Enter
Производител	Въвеждане на производителя на тора.	
Състав	Процентна част на химичния състав.	
Изчисление на OptiPoint	Въвеждане на параметъра за Управле- ние чрез GPS	<u>Страница 45</u>
Разстояние включване (m)	Индикация на разстоянието на включ- ване.	<u>Страница 88</u>
Разстояние из- ключване (m)	Индикация на разстоянието на изключ- ване.	<u>Страница 89</u>
GPS Control Info	Индикация за информация относно параметъра за Управление чрез GPS.	<u>Страница 48</u>
Таблица с дози тор	Управление на таблиците с дози тор.	<u>Страница 49</u>
Изчисляване на VariSpread	Само AXIS: Страница 4 на Меню На- стройки за тора Изчисление на стойностите за настрой- ващите се частични ширини	<u>Страница 51</u>

4.6.1 Количество използван тор

В това меню можете да въвеждате заданието за желаното количество използван тор.

Въвеждане на количеството използван тор:

- 1. Извикайте меню Настройки тор > Количество използван тор (kg/ha).
 - ▷ На дисплея се показва валидното в момента количество използван тор.
- 2. Въведете новата стойност в полето за въвеждане.

Вижте глава <u>4.13.2</u>: Въвеждане на стойности чрез курсорните клавиши. <u>страница 80</u>.

- 3. Натиснете клавиша Enter.
- **В** Новата стойност се запаметява в блока за управление.

4.6.2 Работна ширина

В това меню можете да зададете работната ширина (в метри).

- 1. Извикайте меню Настройки тор > Работна ширина (m).
 - ▶ На дисплея се показва **настроената в момента** работна ширина.
- 2. Въведете новата стойност в полето за въвеждане.

Вижте глава <u>4.13.2: Въвеждане на стойности чрез курсорните клавиши,</u> <u>страница 80</u>.

- 3. Натиснете клавиша Enter.
- **В** Новата стойност се запаметява в блока за управление.

4.6.3 Коефициент изтичане

Коефициентът на изтичане е в областта между **0,4** до **1,9**. При едни и същи основни настройки (km/h, работна ширина, kg/ha) важи:

- При увеличаване на коефициента на изтичане се понижава количеството на дозиране.
- При намаляване на коефициента на изтичане се увеличава количеството на дозиране.

Ако коефициентът на изтичане ви е познат от предишни калибрирания или от таблицата с дози тор, можете да го въведете **ръчно** в това меню.

Указани

Чрез менюто **Калибриране** коефициентът на изтичане може да се определи чрез QUANTRON-A и да се въведе. Вижте глава <u>4.6.6: Калибриране, страница 42</u>

Указани

Изчислението на коефициента на изтичане зависи от използвания режим на работа. Допълнителна информация за коефициента на изтичане можете да намерите в глава <u>4.7.2: AUTO/MAN режим, страница 57</u>. Въвеждане на коефициент на изтичане:

- 1. Извикайте меню Настройки на тора > Коефициент на изтичане
 - На дисплея се показва настроеният в момента коефициент на изтичане.
- 2. Въведете новата стойност в полето за въвеждане.

Вижте глава <u>4.13.2</u>: Въвеждане на стойности чрез курсорните клавиши, страница 80.

Указани

Ако торът не е посочен в таблицата с дози тор, тогава въведете коефициент на изтичане **1,00**.

В **режимите на работа AUTO km/h** и **MAN km/h** препоръчваме незабавно да се извърши **Калибриране**, за да се определи точно коефициентът на изтичане за този тор.

- 3. Натиснете клавиша Enter.
- **В** Новата стойност се запаметява в блока за управление.

4.6.4 Точка на подаване

Указани

Въвеждането на точката на подаване при **AXIS Q** е само за информация и няма влияние върху настройките на разпръсквачката на тор.

В това меню можете да въвеждате точката на подаване за информация.

- 1. Извикайте меню Настройки тор > Точка на подаване.
- 2. Установете позицията за точката на подаване от таблицата с дози тор.
- 3. Въведете установената стойност в полето за въвеждане

Вижте глава <u>4.13.2: Въвеждане на стойности чрез курсорните клавиши,</u> <u>страница 80</u>.

- 4. Натиснете клавиша Enter.
- Прозорецът Настройки на тора се показва на дисплея с новата точка на подаване.

4.6.5 Количество за TELIMAT

В това меню можете да зададете намаляването на количеството за TELIMAT (в проценти). Тази настройка се използва при активиране на функцията за гранично разпръскване чрез сензора на TELIMAT или **клавиша Т**.

Указани

Препоръчваме намаляване на количеството в граничната зона с 20 %.

Въвеждане на количество за TELIMAT:

- 1. Извикайте меню Настройки на тора > Количество за TELIMAT.
- 2. Въведете стойност в полето за въвеждане.

Вижте глава <u>4.13.2</u>: Въвеждане на стойности чрез курсорните клавиши, страница 80

- 3. Натиснете клавиша Enter.
- Прозорецът Настройки тор се показва на дисплея с новото количество за TELIMAT.

4.6.6 Калибриране

В това меню се определя коефициентът на изтичане на базата на калибриране и същият се запаметява в блока за управление.

Изпълнете калибрирането:

- Преди първото разпръскване.
- При значителна промяна на качеството на тора (влага, по-високо съдържание на прах, раздробяване на зърната).
- При използване на нов вид тор.

Калибрирането трябва да се извърши при движещ се силоотводен вал в неподвижно състояние или при движение по тестов участък.

- Свалете и двата разпръскващи диска.
- Приведете точката на подаване в позиция за калибриране (ТП 0).

Въвеждане на работната скорост:

- 1. Извикайте меню Настройки на тора > Начало на калибрирането.
- 2. Въведете средната работна скорост.

Тази стойност е необходима за изчисление на положението на шибъра при калибрирането.

3. Натиснете клавиша Enter.

- ▷ Новата стойност ще се запамети в блока за управление.
- На дисплея се показва алармата Приближаване към точката на подаване (само AXIS).

▲ БЛАГОРАЗУМ



Опасност от нараняване вследствие на автоматичното изместване на Точката на подаване

При машини с електрически актуатори за точката на подаване се показва алармата **Приближаване към точката на подаване**. След задействане на функционалния клавиш **Старт/Стоп** точката на подаване се премества автоматично до предварително зададената стойност чрез цилиндъра на електрическия изпълнителен механизъм. Това може да причини наранявания или материални щети.

Преди задействането на Старт/Стоп се уверете, че в опасната зона на машината не се намират лица.

4. Натиснете клавиша Старт/Стоп.

- Извършва се приближаване до точката на подаване.
- > Алармата изчезва.
- На дисплея се показва работният екран Подгот.за опр.норм.колич.разпръскв.



Фиг. 4.11: Работен екран Подготовка на калибриране.

- [1] Символ за избор на страна на разпръскване отдясно чрез функционален клавиш F4
- [2] Символ за избор на страна на разпръскване отляво чрез функционален клавиш F1
- [3] Индикация Частична ширина

Избор на частична ширина:

- 5. Определете страната на разпръскване, от която ще се извърши калибрирането.
 - Натиснете функционалния клавиш **F1** за избор на страна на разпръскване **ляво**.
 - Натиснете функционалния клавиш **F4** за избор на страна на разпръскване **дясно**.
- **Символът на избраната страна на разпръскване е с червен фон.**

Изпълнение на калибриране:

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване по време на калибрирането



Въртящите се части на машината и излизащият тор могат да доведат до наранявания.

- Преди стартиране на калибрирането се уверете, че всички задължителни условия са изпълнени.
- Вижте глава Калибриране от Инструкцията за експлоатация на машината.

6. Натиснете клавиша Старт/Стоп.

- Дозиращият шибър на избраната преди това частична ширина се отваря, определянето на нормата на количката за разпръскване стартира.
- Дисплеят показва работния екран Определяне на нормата на количката за разпръскване.

Указани

Можете по всяко време да прекъснете калибрирането чрез натискане на клавиша ESC. Дозиращият шибър се затваря и дисплеят показва меню Настройки на тора.

Указани

Времето за калибриране не оказва влияние върху точността на резултата. Трябва обаче да се разпръснат **най-малко 20 kg**.

7. Натиснете отново клавиша Старт/Стоп.

- ▷ Калибрирането е завършено.
- ▷ Дозиращият шибър се затваря.
- ▷ Дисплеят показва меню Въвеждане на разпръснатото количество.

Повторно изчисление на коефициента на изтичане

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Опасност от нараняване от въртящи се части на машината

Докосването на въртящи се части на машината (валове, главини) може да доведе до контузии, ожулвания и притискания. Части от тялото или предмети могат да бъдат захванати или изтеглени.

- Изключете двигателя на трактора.
- Изключете силоотводния вал и го обезопасете срещу нежелано включване.
- 8. Претеглете разпръснатото количество (вземете предвид теглото на празния резервоар за събиране).
- 9. Въведете теглото на разпръснатото количество.

Вижте глава <u>4.13.2</u>: Въвеждане на стойности чрез курсорните клавиши, страница <u>80</u>.

10. Натиснете клавиша Enter.

- ▷ Новата стойност се запаметява в блока за управление.
- Дисплеят показва меню Изчисление на коефициента на изтичане.



Фиг. 4.12: Меню Изчисление на коефициента на изтичане

- [1] Индикация за запаметения досега коефициент на изтичане
- [2] Индикация на повторно изчисления коефициент на изтичане

Указани

Коефициентът на изтичане трябва да бъде между 0,4 и 1,9.

11. Определяне на коефициента на изтичане.

За приемане на **новоизчисления** коефициент на изтичане натиснете клавиша Enter.

За потвърждение на запаметения досега коефициент на изтичане натиснете клавиша ESC.

- Коефициентът на изтичане е запаметен.
- Дисплеят показва меню Настройки на тора.

4.6.7 Изчисление на OptiPoint

В меню Изчисление на OptiPoint въведете параметрите за изчисление на оптималните разстояния за включване, съотв. изключване при лентата за обръщане.

- 1. Извикайте меню Настройки на тора > Изчисление на OptiPoint.
 - Показва се първата страница на менюто Изчисление на OptiPoint.

Указани

Характерната стойност за разстоянието за използвания от вас тор можете да вземете от таблицата с дози тор на вашата машина.

2. Въведете характерната стойност за разстоянието от предоставената таблица с дози тор.

Вижте също 4.13.2: Въвеждане на стойности чрез курсорните клавиши, страница 80.

- 3. Натиснете клавиша Enter.
 - Дисплеят показва втората страница на менюто.

Указани

Въведената скорост на движение се отнася за скоростта на движение в диапазона на позициите на превключване! Вижте глава <u>5.5: GPS Control.</u> <u>страница 85</u>.

- 4. Въведете средната скорост на движение в диапазона на позициите на превключване.
- 5. Натиснете ОК.
- 6. Натиснете клавиша Enter.
 - ▷ Дисплеят показва третата страница на менюто.



Фиг. 4.13: Изчисление на OptiPoint, страница 3

Номер	Значение	Описание
1	Стратегия за движение:	
	 ОРТІ (ОПТИМАЛНО): 	<u>Страница 87</u>
	 Разстоянието на изключване е близо до границата на полето; 	
	 Тракторът завива между пътя при лентата за обръщане и границата на полето или извън полето. 	
	• GEOM (ГЕОМЕТРИЧНО)	
	 Позицията на изключване се премества във вътрешността на полето. 	
	 Използвайте опцията GEOM само при специални случаи! Свържете се с вашия доставчик. 	
2	Радиусът на кривата служи за изчисление на раз- стоянието за изключване за стратегията на дви- жение GEOM. При стратегия за движение OPTI оставете радиуса на кривата на 0.	При стратегия за движение OPTI въведе- ният радиус на кривата не оказва никак- во влияние

Номер	Значение	Описание
3	Разстояние (в метри), считано от границата на по- лето, от което дозиращите шибри се отварят	<u>Страница 88</u>
4	Разстояние (в метри), считано от границата на по- лето, от което се затварят дозиращите шибри.	<u>Страница 89</u>

Указани

На тази страница можете да настроите ръчно стойностите на параметрите. Вижте глава <u>5.5: GPS Control, страница 85</u>.

Промяна на стойностите

- 7. Маркирайте желания запис.
- 8. Натиснете клавиша Enter.
- 9. Въведете новите стойности.
- 10. Натиснете клавиша Enter.
- 11. Маркирайте записа от менюто Приемане на стойности.
 - На дисплея се показва меню Информация за управление чрез GPS.
- 12. Натиснете клавиша Enter.
- ▷ Изчислението на OptiPoint е завършено.
- Блокът за управление се превключва на прозорец Информация за управление чрез GPS.

4.6.8 Информация за управление чрез GPS

В меню **Информация за управление чрез GPS** се информирате относно изчислените стойности за настройка в меню **Изчисление на OptiPoint**.

 Приемете ръчно показаните тук стойности в съответното меню за настройки на GPS терминала.

Указани

Това меню се използва само за информация.

- Вижте инструкцията за експлоатация на вашия GPS терминал.
- 1. Извикайте меню Настройки на тора > Информация за управление чрез GPS.

```
        GPS Control Info

        Данни за контролера

        Section Control

        Разстояние (m)
        -13.0

        Закъснен вкл (сек)
        0.3

        Закъснен изкл (сек)
        1.3

        Дължина (m)
        0.0
```

Фиг. 4.14: Меню Информация за управление чрез GPS

4.6.9 Таблица с дози тор

В тези менюта можете да създавате и управлявате **таблици с дози тор** в режим Expert.



Създаване на нова таблица с дози тор

Имате възможността да създадете до **30** таблици с дози тор в блока за управление.

- 🖛 Таблица с дози тор 1 28 -1.FERTI 01 🔸 ✓ 18.00 m, S4 1 ∕₀ 2.FERTI_02_ 18.00 m, S4 З. Наименование 듯 на тор 18.00 m, S4 4. Наименование на TOD 3
- 1. Извикайте меню Настройки на тора > Таблица с дози тор.

Фиг. 4.15: Меню Таблица с дози тор

- [1] Поле за име на таблицата с дози тор
- [2] Индикация на попълнена със стойности таблица с дози тор
- [3] Индикация на активната таблица с дози тор
- 2. Маркирайте полето за име на празна таблица с дози тор.
- 3. Натиснете клавиша Enter.
 - Дисплеят показва прозореца за избор.
- 4. Маркирайте опцията Отваряне на елемент...
- 5. Натиснете клавиша Enter.
 - Дисплеят показва меню Настройки на тора и избраният елемент се зарежда в настройките на тора като активна таблица с дози тор.
- 6. Маркирайте елемента от менюто Име на тора.
- 7. Натиснете клавиша Enter.
- 8. Въведете име на таблицата за дози тор.

Указани

Препоръчително е да именувате таблицата с дози тор с името на тора. Така можете по-лесно да задавате таблица с дози тор за даден тор.

9. Редактирайте параметрите на Таблицата с дози тор.

Вижте глава 4.6: Настройки за тора в режим Expert. страница 36.

Избор на таблица с дози тор:

- 1. Извикайте меню Настройки на тора > Таблица с дози тор.
- 2. Маркирайте желаната таблица с дози тор.
- 3. Натиснете клавиша Enter.
 - ▷ Дисплеят показва прозореца за избор.
- 4. Маркирайте опцията Отваряне на елемент...
- 5. Натиснете клавиша Enter.
- Дисплеят показва меню Настройки на тора и избраният елемент се зарежда в настройките на тора като активна таблица с дози тор.

Указани

При избора на налична таблица с дози тор всички стойности в менюто **Настройки на тора** се презаписват със запаметените стойности от избраната таблица с дози тор, в това число и точката на подаване и оборотите на силоотводния вал.

• Машина с електрически актуатори за точката на подаване: Управлението на машината премества актуаторите на точката на подаване до запаметената в таблицата с дози тор стойност.

Копиране на налична таблица с дози тор

- 1. Маркирайте желаната таблица с дози тор.
- 2. Натиснете клавиша Enter.
 - ▷ Дисплеят показва прозореца за избор.
- 3. Маркирайте опцията Копиране на елемент.
- 4. Натиснете клавиша Enter.
- Копие на таблицата с дози тор заема първата свободна позиция в списъка.

Изтриване на налична таблица с дози тор

- 1. Маркирайте желаната таблица с дози тор.
- 2. Натиснете клавиша Enter.
 - ▷ Дисплеят показва прозореца за избор.
- 3. Маркирайте опцията Изтриване на елемент.
- 4. Натиснете клавиша Enter.
- Таблицата с дози тор се изтрива от списъка.

4.6.10 Изчисляване на VariSpread (само AXIS)

Асистентът за частичната ширина VariSpread изчислява нивата на частичните ширини въз основа на данните на първите страници на **Настройки тор**.



Фиг. 4.16: Изчисляване на VariSpread, пример с 8 частични ширини (4 от всяка страна)

- [1] Променящи се настройки за частичните ширини
- [2] Избор на предварително зададена настройка за частична ширина
- 1. Натиснете елемента от менюто Изчисляване на VariSpread.
 - Управлението на машината извършва изчисление на зададените стойности.
 - Таблицата се попълва с изчислените стойности.
 - ▶ Намаляването на количеството се поставя на **AUTO**.

Указани

Могат да се настройват до 3 нива на частичните ширини.

- Първият ред съответства на предварително зададените стойности от меню Настройки тор. Тези стойности са константни и не могат да се променят.
- Редове 2 до 4 представляват настройващите се частични ширини.
- Можете да персонализирате различите стойности в таблицата в зависимост от вашите изисквания.
 - Ширина (m): Ширина на разпръскване в зависимост от страната на разпръскване,
 - ТП: Точка на подаване при намалени обороти,
 - Количество (%): Минимално количество като процентно намаляване на настроеното количество използван тор.

Указани

Изменение на количеството от 0 % съответства автоматично на необходимото количество при намалена ширина на разпръскване и не трябва да се променя!

 Последният ред съответства на затвореното положение на частичните ширини. Не се разпръсква тор.

Персонализиране на стойностите за частичната ширина

- Предварително условие: Точката от менюто Изчисляване на VariSpread е маркирана.
- 1. Натиснете стрелка надолу:

Полето за въвеждане за първата стойност в таблицата е маркирано.

- 2. Въведете стойност със Стрелка нагоре/надолу.
- **3.** Със **стелка надясно** се преместете на следващата цифра, която искате да промените.
- 4. Натиснете клавиша Enter.
 - Стойността е запаметена.
- 5. Със стрелка надясно се преместете в следващото поле за въвеждане, което искате да промените.
- 6. Персонализирайте стойностите в зависимост от предпочитанията си.

Вижте също <u>"Въвеждане на стойности чрез курсорните клавиши" на</u> страница 80.

7. Проверете стойностите в таблицата.

Указани

- Натиснете записа Изчисляване на VariSpread, ако искате да нулирате персонализираните стойности до автоматично изчислените такива.
- Със стрелка наляво можете да се придвижвате нагоре в таблицата до записа Изчисляване на VariSpread.

Указани

Ако промените работната ширина, точката на подаване или оборотите на силоотводния вал в меню **Настройки на тора**, изчислението на VariSpread се извършва автоматично на заден план.

4.7 Настройки на машината

В това меню се извършват настройките за трактора и за машината.

• Извикайте меню Настройки на машината.

```
Настройки машина
Трактор (km/h)
AUTO / MAN режим
+/- количество(%) 10
Сенз.празен ход 150
Easy toggle
```

Фиг. 4.17: Меню Настройки на машината

Подменю	Значение	Описание
Трактор (km/h)	Дефиниране или калибриране на сигнала за скорост.	<u>Страница 54</u>
AUTO/MAN режим	Дефиниране на автоматичен или ръ- чен режим на работа.	<u>Страница 57</u>
+/- количество	Предварителна настройка на намаля- ването на количеството за различни- те режими на разпръскване.	<u>Страница 58</u>
kg-Сенз.празен ход	Въвеждане на остатъчното количе- ство, което активира аварийно съоб- щение чрез датчиците за маса	
Easy toggle	Само за AXIS: Ограничаване на буто- на за превключване L%/R% до две състояния	<u>Страница 59</u>

4.7.1 Калибриране на скоростта

Калибрирането на скоростта е основна предпоставка за точния резултат от разпръскването. Фактори, като например размер на гумите, смяна на трактора, задвижване на всички колела, приплъзване между гумите и земната повърхност, свойства на почвата и налягане на гумите имат влияние върху определянето на скоростта и оттук върху резултата от разпръскването.

Подготовка за калибриране на скоростта:

Точното определяне на броя на импулсите за скорост на 100 метра е много важно за разпръскване на точното количество тор.

- Извършете калибриране на полето. Така влиянието на свойствата на почвата върху резултата от калибрирането е по-малко.
- Определете възможно най-точно референтна отсечка с дължина 100 m.
- Включете задвижване с всички колела.
- По възможност напълнете машината само до половината.

Извикване на настройките на скоростта:

В блока за управление QUANTRON-А могат да се запаметяват до **4 различни профила** за вид и брой на импулсите. Можете да зададете имена на тези профили (например име на трактора).

Преди разпръскване проверете дали в блока за управление е извикан правилният профил.



Фиг. 4.18: Меню Трактор (km/h)

- [1] Обозначение на трактора
- [2] Индикация на импулсния датчик за сигнала за скорост
- [3] Индикация за брой на импулсите за 100 m
- [4] Подменю Калибриране на трактора
- [5] Символи за клетки от паметта за профили 1 до 4

1. Извикайте меню Настройки на машината > Трактор (km/h).

Данни на индикацията за име, произход и брой на импулсите са валидни за профила, чийто символ е оцветен в черно.

2. Натиснете функционалния клавиш (F1-F4) под символа на клетката в паметта.

Повторно калибриране на сигнала за скорост:

Можете да презапишете съществуващ профил или да въведете профил в празна клетка от паметта.

- Маркирайте в менюто Трактор (km/h) желаната клетка от паметта с разположения отдолу функционален клавиш.
- 2. Маркирайте полето Ново калибриране.
- 3. Натиснете клавиша Enter.
- ▷ Дисплеят показва менюто за калибриране Трактор (km/h).



Фиг. 4.19: Меню Калибриране на трактора (km/h)

- [1] Поле за име на трактора
- [2] Индикация за произход на сигнала за скорост
- [3] Индикация за брой на импулсите за 100 m
- [4] Подменю Автоматично калибриране
- [5] Датчик за импулси импулси на радара
- [6] Датчик за импулси импулси на колелата
- 4. Маркирайте полето за име на трактора.
- 5. Натиснете клавиша Enter.
- 6. Въведете името на профила.

Указани

Въвеждането на името е ограничено до 16 символа.

За по-голяма яснота препоръчваме профилът да бъде обозначен с името на трактора.

Въвеждането на текст в блока за управление е описано в раздел 4.13.1: Въвеждане на текст, страница 78.

- 7. Изберете датчик за импулси за сигнала за скоростта.
 - За импулси на радара натиснете функционалния клавиш F1.
 - За импулси на колелата натиснете функционалния клавиш F2.
- Дисплеят показва датчика за импулси.

След това трябва да се зададе броят на импулсите на сигнала за скорост. Ако ви е известен точният брой на импулсите, можете да го въведете директно:

- Извикайте елемент от менюто Трактор (km/h) > Ново калибриране > Имп./100 m.
- Дисплеят показва менюто Импулси за ръчно въвеждане на броя на импулсите.

Въвеждането на стойности в блока за управление е описано в раздел 4.13.2: Въвеждане на стойности чрез курсорните клавиши, страница 80.

В случай че точният брой на импулсите не ви е известен, стартирайте калибровъчно пътуване.

- 9. Натиснете функционалния клавиш F4 (100 m AUTO).
 - ▷ На дисплея ще се покаже работният екран Калибровъчно пътуване.



Фиг. 4.20: Работен екран Сигнал за скорост от калибровъчно пътуване

- [1] Индикация за импулси
- [2] Стартиране на приемането на импулси
- [3] Спиране на приемането на импулси
- 10. В началото на референтната отсечка натиснете функционалния клавиш F4.
 - Индикацията за импулси в момента е нула.
 - ▷ Блокът за управление е готов за отброяване на импулси.
- 11. Изминете референтната отсечка с дължина 100 m.
- 12. Спрете трактора в края на референтната отсечка.
- 13. Натиснете функционален клавиш F1.
 - ▷ Дисплеят показва броя на получените импулси.
- 14. Натиснете клавиша Enter.
- Новият брой импулси се запаметява.
- **Вие се връщате обратно в меню Калибриране.**

4.7.2 AUTO/MAN режим

Обикновено се работи в режим на работа **AUTO**. Блокът за управление осъществява управлението на актуаторите автоматично на базата на сигнала за скорост.

В ръчен режим на работа работете само в следните случаи:

- липсва сигнал за скорост (липсва радар или сензор на колелата или те са повредени),
- разпръсква се отрова за охлюви или семена (дребен посевен материал).

Указани

За равномерно разпръскване на материала в ръчен режим задължително трябва да работите с постоянна скорост на движение.

Меню	Значение	Описание
AUTO km/h	Избор на автоматичен режим на работа	<u>Страница 82</u>
MAN Скала	Настройка на дозиращия шибър за ръчен режим на работа	<u>Страница 84</u>
MAN km/h	Настройка на скоростта на дви- жение за ръчен режим на работа	<u>Страница 83</u>

Избор на работен режим

- 1. Включете блока за управление QUANTRON-А.
- 2. Извикайте меню Настройки на машината > AUTO/MAN режим.
- 3. Маркирайте желания елемент от менюто.
- 4. Натиснете клавиша Enter.
- 5. Следвайте указанията на екрана.
- Ще откриете важна информация относно употребата на различните работни режими за разпръскване в глава <u>5: Режим на разпръскване с блока за управление QUANTRON-A, страница 81</u>.

Указани

Зададеният режим на работа се показва на работния екран.

4.7.3 +/- количество

В това меню за нормално разпръскване можете да зададете процентно изменение на количеството.

Базата (100 %) е предварително зададената стойност на отвора на дозиращия шибър.

Указани

По време на работа във всеки момент можете да променяте количеството на разпръскване с функционалните клавиши F2/F3 с коефициента за +/-количество.

С клавиша С 100 % възстановявате отново предварително зададените настройки.

Задаване на намаляването на количеството:

- 1. Извикайте меню Настройки на машината > +/- количество (%).
- 2. Въведете процентната стойност, с която желаете да промените количеството на разпръскване.

Вижте глава <u>4.13.2</u>: Въвеждане на стойности чрез курсорните клавиши, страница 80.

3. Натиснете клавиша Enter.

4.7.4 Easy Toggle (само AXIS)

Тук можете да ограничите функцията за превключване на бутона **Л%/Д %** до 2 състояния на функционалните клавиши **F1** до **F4**. По този начин си спестявате ненужните действия за превключване на работния екран.

- 1. Маркирайте подменю Easy Toggle
- 2. Натиснете клавиша Enter.
 - ▷ На дисплея се показва отметка.
 - ▷ Опцията е активна.
 - Клавишът L%/R% на работния екран може да се превключва само между функциите Промяна на количеството (Л+Д) и Управление на частичните ширини (VariSpread).

3. Натиснете клавиша Enter.

- ▷ Отметката изчезва.
- С клавиша L%/R% можете да превключвате между 4 различни състояния.

Разпределяне на функционал- ни клавиши	Функция
	Промяна на количеството и от двете страни
	Промяна на количеството от дясната страна
	Не се показва при активирана функ- ция Easy Toggle
	Промяна на количеството от лявата страна
	Не се показва при активирана функ- ция Easy Toggle
	Увеличаване или намаляване на час- тичните ширини

4.8 Бързо изпразване

За почистване на машината след разпръскване или за бързо изпразване на останалото количество можете да изберете менюто **Бързо изпразване**.

За целта препоръчваме преди съхраняване на машината да отворите напълно дозиращия шибър чрез бързото изпразване и да изключите QUANTRON-A в това състояние. Така ще предотвратите образуването на конденз в резервоара.

Указани

Преди започване на бързото изпразване се уверете, че всички задължителни условия са изпълнени. Съблюдавайте инструкцията за експлоатация на разпръсквачката (Изпразване на останалото количество).

1. Извикайте меню Главно меню > Бързо изпразване.

А БЛАГОРАЗУМ



Опасност от нараняване вследствие на автоматичното изместване на точката на подаване!

При машини с електрически актуатори за точката на подаване се показва алармата **Приближаване към точката на подаване**. След задействане на клавиша **Старт/стоп** точката на подаване се премества автоматично до предварително зададената стойност чрез цилиндъра на електрическия изпълнителен механизъм. Това може да причини наранявания или материални щети.

Преди задействането на клавиша Старт/Стоп се уверете, че в опасната зона на машината не се намират лица.



Фиг. 4.21: Меню Бързо изпразване

- [1] Индикация Отвор на дозиращия шибър
- [2] Символ за бързо изпразване (тук е избрана лявата страна, но още не е стартирано)
- [3] Бързо изпразване Частична ширина отдясно (тук: не е избрано)
- [4] Бързо изпразване Частична ширина отляво (тук: избрано)

- **2.** С функционалния клавиш изберете частичната ширина, на която трябва да се изпълни бързото изпразване.
 - ▷ Дисплеят показва избраната частична ширина като символ.
- 3. Натиснете клавиша Старт/Стоп.
 - ▷ Бързото изпразване се стартира.
- 4. Натиснете отново клавиша Старт/Стоп.
 - ⊳ Бързото изпразване е завършено.

При машини с електрически актуатори за точката на подаване се показва алармата **Приближаване към точката на подаване**.

- 5. Натиснете клавиша Старт/Стоп
 - Алармата е квитирана.
 - Електрическите актуатори се преместват до предварително зададената стойност.
- 6. Натиснете клавиша ESC за връщане в Главното меню.

4.9 Файл участъци

В това меню можете да създавате и управлявате до 200 файла за участъци.



Извикайте меню Главно меню > Файл участъци.

Фиг. 4.22: Меню Файл участъци

- [1] Индикация Номер на страница
- [2] Индикация Попълнен файл участъци
- [3] Индикация Активен файл участъци
- [4] Име на Файл участъци
- [5] Функционален клавиш F4: Експорт
- [6] Функционален клавиш F3: Изтриване на Файл участъци
- [7] Функционален клавиш F2: Изтриване на всички Файлове участъци
- [8] Функционален клавиш F1: Импорт
- [9] Индикация Клетка от паметта

4.9.1 Избор на файл участъци

Можете да изберете повторно вече запаметен файл участъци и да го включите допълнително. Върху вече запаметените данни на файл участъци няма **да се извършва презапис**, а ще се **допълнят** новите стойности.

Указани

С клавишите със стрелки наляво/надясно можете да преминавате напред и назад в страниците на менюто Файл участъци.

- 1. Изберете желания файл участъци.
- 2. Натиснете клавиша Enter.
 - На дисплея ще се покаже първата страница на текущия файл участъци.

4.9.2 Стартиране на приемането



Фиг. 4.23: Индикация на текущия файл участъци

- [1] Индикация на броя страници
- [2] Поле за име на файл участъци
- [3] Полета за стойности
- [4] Индикации Време/дата на стартиране
- [5] Индикации Време/дата на спиране
- [6] Поле за име на тора
- [7] Поле за името на производителя на тора
- [8] Функционален клавиш Стартиране
- [9] Функционален клавиш Спиране
- [10] Индикация Клетка от паметта

- 3. Натиснете функционалния клавиш F1 под символа за стартиране.
 - ▷ Записът започва.
 - Менюто Файл участъци показва символа за запис за текущия файл участъци.
 - ▷ Менюто Работен екран показва символа за запис.

Указани

Ако бъде отворен друг файл участъци, този файл участъци се спира. Активният файл участъци не може да бъде изтрит.



Фиг. 4.24: Индикация Символ за запис

[1] Символ за запис

4.9.3 Спиране на записа

- **1.** В меню **Файл участъци** извикайте 1-та страница на активния файл участъци.
- 2. Натиснете функционалния клавиш F2 под символа за спиране.
 - ▷ Записът е завършен.

4.9.4 Импортиране, съотв. експортиране на Файл участъци

Блокът за управление QUANTRON-А позволява импортиране, съотв. експортиране на записаните файлове участъци.

Импортиране на файлове участъци (от компютър в QUANTRON-A)

Предварителни условия:

- Използвайте доставената USB-памет.
- Не променяйте структурата на директорията на USB-паметта.
 - Данните са разположени в USB-паметта в следната папка: "\\USB-BOX\QuantronE\Schlagdateien\Import"
- 1. Извикайте меню Файл участъци.
- 2. Натиснете функционалния клавиш F1 (вижте Фиг. 4.22).
 - Показва се съобщение за грешка номер 7, че ще бъде извършен запис върху текущите файлове. Вижте <u>6.1: Значение на аварийните</u> <u>съобщения, страница 91</u>.
- 3. Натиснете клавиша Старт/Стоп.

Указани

Можете да прекратите импортирането на файловете участъци по всяко време с клавиша **ESC**!

Импортирането на файловете участъци има следните последици

- Всички текущо запаметени в QUANTRON-А файлове участъци се презаписват.
- Когато в компютъра сте дефинирали количество използван тор, при стартиране на файла участъци количеството използван тор се пренася автоматично и веднага става активно в менюто Настройки на тора.
- Когато въведете количество използван тор извън областта 10-3000, стойността в менюто Настройки на тора не се презаписва.

Експортиране на файлове участъци (QUANTRON-А към РС)

Предварителни условия:

- Използвайте доставената USB-памет.
- Не променяйте структурата на директорията на USB-паметта.
 - Данните са разположени в USB-паметта в следната папка: "\\USB-BOX\QuantronE\Schlagdateien\Export"
- 1. Извикайте меню Файл участъци.
- 2. Натиснете функционалния клавиш F4 (вижте Фиг. 4.22).

4.9.5 Изтриване на Файлове участъци

Блокът за управление QUANTRON-А позволява изтриването на записаните Файлове участъци.

Указани

Изтрива се само съдържанието на Файлове участъци, имената на файловете продължават да се показват в полето за име!

Изтриване на Файл участъци

- 1. Извикайте меню Файл участъци.
- 2. Изберете Файл участъци от списъка.
- **3.** Натиснете функционалния клавиш **F3** под символа **Изтриване** (вижте <u>Фиг. 4.22</u>).
 - ▷ Избраният файл участъци е изтрит.

Изтриване на всички Файлове участъци

- 1. Извикайте меню Файл участъци.
- 2. Натиснете функционалния клавиш **F2** под символа **Изтриване на всич**ки (вижте <u>Фиг. 4.22</u>).
 - ▷ Показва се съобщение, че данните ще бъдат изтрити (вижте <u>6.1: Значение на аварийните съобщения, страница 91</u>).
- 3. Натиснете клавиша Старт/Стоп.
 - Всички файлове участъци са изтрити.
4.10 Система / Тест

В това меню се осъществяват системните и тестовите настройки на блока за управление.

• Извикайте меню Главно меню > Система / Тест.



Фиг. 4.25: Меню Система / Тест

Подменю	Значение	Описание
Яркост	Настройка на индикацията на дисплея.	Промяна на настройка- та с функционалните клавиши +, съотв
Език - Language	Настройка на езика за упра- вление на менюто.	<u>Страница 69</u>
Избор на индика- тор	Дефиниране на индикации на работния екран.	<u>Страница 70</u>
Режим	Настройка на текущия режим	<u>Страница 71</u>
Тест/Диагностика	Проверка на задвижващи ме- ханизми и сензори.	<u>Страница 72</u>

Подменю	Значение	Описание
Дата	Настройка на текущата дата.	Избор и промяна на на- стройката с клавиши- те със стрелки потвърждаване с кла- виша Enter
Час	Настройка на текущия час.	Избор и промяна на на- стройката с клавиши- те със стрелки потвърждаване с кла- виша Enter
Предаване на данни	Меню за обмен на данни и се- рийни протоколи	<u>Страница 74</u>
Брояч общи дан- ни	 Индикация на общото разпръсквано количество в kg повърхност, върху която се извършва разпръскване в ha Време на разпръскване в ч изминат участък в km 	
Сервиз	Сервизни настройки	Защита чрез парола; достъпно само за сер- визния персонал

4.10.1 Настройка на език

В блока за управление QUANTRON-А са възможни **различни езици**. Езикът за вашата страна е предварително запаметен фабрично.

- 1. Извикайте меню Система / тест > Език Language.
 - ▷ Дисплеят показва първата от четири страници.

Sprac	che -	Language	1/4
deutsch	DE		_
Français	FR		
English	UK		
Neder lands	NI.		
Italiano	IT		
Españo l	ES		
русскнй	RU		
1			

Фиг. 4.26: Подменю Език, страница 1

2. Изберете език, на който да се показват менютата.



- 3. Натиснете клавиша Enter.
- Изборът е потвърден.
- ▷ Блокът за управление QUANTRON-А се рестартира автоматично.
- Менютата се представят в избрания език.

4.10.2 Избор на индикация

Полетата на индикацията на работния екран на блока за управление могат да се адаптират индивидуално. На трите полета на индикацията могат да бъдат присвоени по избор следните стойности:

- Скорост на движение
- Коефициент на изтичане (КИ)
- Час
- ha пробег
- kg пробег
- т пробег
- kg остатък
- т остатък
- ha остатък

Избор на	индикатор]
5		
0	Остатък• К 9	
1589	kg дн. б ролч	2
0.72	КИ	
		3

Фиг. 4.27: Меню Избор на индикация

- [1] Поле за индикация 1
- [2] Поле за индикация 2
- [3] Поле за индикация 3

Избор на индикация

- 1. Извикайте меню Система / Тест > Избор на индикация.
- 2. Маркирайте съответното Поле за индикация.
- 3. Натиснете клавиша Enter.
 - ▷ Дисплеят показва възможните индикации.
- 4. Маркирайте новата стойност, която да се зададе за полето за индикация.
- 5. Натиснете клавиша Enter.
 - Дисплеят показва работния екран. В съответното Поле за индикация ще откриете въведена новата стойност.

4.10.3 Режим

В блока за управление QUANTRON-A са възможни **2 различни режима**. режимът **Easy** или **Expert**.

- В режим **Easy** могат да се извикват само необходимите за работата по разпръскването параметри на настройките на разпръсквачката: Не могат да се създават и управляват таблици с дози тор.
- В режим **Expert** могат да се извикват всички налични параметри в менюто Настройки за тор.

Избор на режим

- 1. Маркирайте елемента от менюто Система / Тест > Режим.
- 2. Натиснете клавиша Enter.
- Дисплеят показва активния режим.

Превключвате между двата режима с натискане на клавиша Enter.

4.10.4 Тест/Диагностика

В менюто **Тест/Диагностика** може да се наблюдава и проверява функционирането на някои сензори/актуатори.

Указани

272

Това меню се използва само за информация.

Списъкът на сензорите зависи от оборудването на машината.



Фиг. 4.28: Меню Тест/Диагностика

Подменю	Значение	Описание
Контролни точки шибър	Тест на движението на различни положения на шибъра.	Проверка на ка- либрирането
Дозиращ шибър	Движение на дозиращия шибър на- ляво и надясно	<u>Страница 73</u>
Напрежение	Проверка на работното напреже- ние.	
Датчик за празно състояние	Проверка на датчиците за оповес- тяване на празно състояние	
Датчици за маса	Проверка на датчиците за маса.	
TELIMAT сензор	Проверка на сензорите на TELIMAT	
Контр. точки ТП	Тест на движението на различни положения на ТП.	Проверка на ка- либрирането
Точка на подаване	Придвижване до точката на пода- ване.	
Linbus	Проверка на възлите, регистрира- ни чрез LINBUS.	
Покривало	Проверка на актуаторите.	

Пример за Тест/Диагностика дозиращ шибър

А БЛАГОРАЗУМ



Опасност от нараняване от движещи се части на машината.

По време на теста части на машината може да се движат автоматично.

- Преди теста се уверете, че в зоната на машината няма хора.
- 1. Извикайте меню Система / Тест > Тест/Диагностика.
- 2. Маркирайте елемента от менюто Шибър.

3. Натиснете клавиша Enter.

▷ Дисплеят показва статуса на актуаторите/сензорите.



Фиг. 4.29: Тест/Диагностика; пример: Шибър

- [1] Индикация за положението
- [2] Индикация Сигнал
- [3] Функционален клавиш Актуатор дясно
- [4] Функционален клавиш Актуатор ляво

Чрез индикацията Сигнал се показва състоянието на сигнала за лявата и дясната страна поотделно.

Можете да изкарате или приберете актуаторите с функционални клавиши **F1 - F4**.

4.10.5 Предаване на данни

Предаването на данни се извършва чрез различни протоколи за данни.

Подменю	Значение	
ASD	Автоматично документиране на участъци; пренос на файлове участъци към PDA, съотв. джобен компютър чрез Bluetooth	
LH5000	Серийна комуникация, напр. разпръскване с карти за при- ложения	
GPS Control	Протокол за автоматично включване на частична ширина с външен терминал	
Управление чрез GPS VRA	VRA Променлива норма на прилагане Протокол за автоматично прехвърляне на зададеното ко- личество на разпръскване	
TUVR	Протокол за автоматично включване на частична ширина и частично специфична за площта промяна на количе- ството за приложението с външен терминал Trimble	
GPS км/ч	Възможно е само с TUVR протокол и Trimble терминал.	
	• По избор може да се активира/деактивира	
	Когато е активиран, сигналът за скорост се използва от GPS-устройството като източник на сигнал за режима AUTO km/h .	
	1. Маркирайте елемента от менюто с лента.	
	2. Натиснете клавиша Enter.	
	На екрана се появява отметка.	
	▷ GPS km/h е активно.	
	Скоростта на GPS устройството е приета като из- точник на сигнал за режима на работа AUTO km/h.	

4.10.6 Брояч общи данни

В това меню се показват всички състояния на броячите на разпръсквачката.

- разпръсквано количество в kg
- повърхност, върху която се извършва разпръскване в ha
- Време на разпръскване в ч
- изминат участък в km

Указани

Това меню се използва само за информация.

4.10.7 Сервиз

Указани

За настройки в менюто Сервиз е необходим входен код. Настройките могат да се променят само от упълномощен сервизен персонал.

По принцип ви препоръчваме да поверите всички настройки в това меню на оторизиран сервизен персонал.

4.11 Инфо

В менюто Инфо можете да получите информация за управлението на уреда.

Указани

Това меню служи за информация относно конфигурацията на машината.

Списъкът на видовете информация зависи от оборудването на машината.

4.12 Покривало (само AXIS, специално оборудване)

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Опасност от притискане и срязване вследствие на задействани от трети лица части

Покривалото се премества без предварително предупреждение и може да предизвика нараняване на лица.

• Уведомете всички лица относно опасната зона.

Машината AXIS-H EMC е оборудвана с електрически задвижвани покривало. При повторно пълнене в края на полето можете да отворите, съотв. затворите покривалото с помощта на блока за управление и 2 актуатора.

Указани

Менюто служи единствено за задействане на актуаторите за отваряне, съотв. затваряне на покривалото. Блокът за управление QUANTRON-E2 не регистрира точната позиция на покривалото.

• Следете движението на покривалото.



Фиг. 4.30: Меню Покривало

- [1] Индикация за процеса на отваряне
- [2] Функционален клавиш F4: Затваряне на покривалото
- [3] Статична индикация покривало
- [4] Функционален клавиш F2: Спиране на процеса
- [5] Функционален клавиш F1: Отваряне на покривалото

▲ БЛАГОРАЗУМ



Материални щети вследствие на недостатъчно свободно място

Отварянето и затварянето на покривалото изисква достатъчно свободно място над резервоара на машината. Ако свободното място е прекалено малко, е възможно покривалото да се разкъса. Възможно е лостовата система на покривалото да се повреди и покривалото да предизвика увреждане на околната среда.

 Следете за наличие на достатъчни свободно място над покривалото.

Преместване на покривалото

- 1. Натиснете бутона Меню.
- 2. Извикайте меню Покривало.
- 3. Натиснете функционален клавиш F1.
 - ▷ По време на движението се показва стрелка, сочеща към **отваряне**.
 - ▷ Покривалото се отваря изцяло.
- 4. Напълнете тор.
- 5. Натиснете функционален клавиш F4.
 - По време на движението се показва стрелка, сочеща към посоката на затваряне.
 - ▷ Покривалото се затваря.

При необходимост можете да спрете движението на покривалото чрез натискане на функционалния клавиш **F2**. Покривалото остава в междинно положение, докато не го затворите или отворите напълно.

4.13 Специални функции

4.13.1 Въвеждане на текст

В някои менюта можете да въвеждате текст, който се редактира свободно.



Фиг. 4.31: Меню Въвеждане на текст

- [1] Поле за въвеждане
- [2] Поле със символи, индикация с наличните символи (зависи от езика)
- [3] Функционални клавиши за навигация в полето за въвеждане

Въвеждане на текст:

- 1. Превключете от висшестоящото меню в Меню Въвеждане на текст.
- **2.** Преместете курсора с помощта на **функционалните клавиши** до позицията на първия символ за въвеждане в полето за въвеждане.
- **3.** С помощта на клавишите със стрелки маркирайте символа, който искате да въведете в полето със символи.
- 4. Натиснете клавиша Enter.
 - Маркираният символ се показва в полето за въвеждане.
 - Курсорът прескача на следващата позиция.

Повтаряйте процедурата, докато въведете целия текст.

- 5. За потвърждение на въвеждането натиснете функционалния клавиш ОК.
 - Блокът за управление запаметява текста.
 - ▷ Дисплеят показва предходното меню.

Запис върху налични символи:

Можете да замествате отделен символ с друг символ.

- 1. Преместете курсора с помощта на функционалните клавиши до позицията на първия символ за изтриване от полето за въвеждане.
- **2.** С помощта на клавишите със стрелки маркирайте символа, който искате да въведете в полето със символи.
- 3. Натиснете клавиша Enter.
 - ▷ Символът се презаписва.
- **4.** За потвърждение на въвеждането натиснете функционалния клавиш ОК.
 - ▷ Текстът се запаметява в блока за управление.
 - ▷ На дисплея се показва предишното меню.

Указани

Изтриване на отделни символи е възможно само чрез заместване със знак за интервал (долното тире в края на първите 2 реда символи).

Изтриване на въвеждане:

Можете да изтриете цялото въведено съдържание.

- 1. Натиснете клавиша С 100 %.
 - ▷ Цялото въведено съдържание се изтрива.
- 2. Евентуално въведете новия текст.
- 3. Натиснете функционалния клавиш ОК.

4.13.2 Въвеждане на стойности чрез курсорните клавиши

В някои менюта могат да се въвеждат числени стойности.



Фиг. 4.32: Въвеждане на числени стойности (пример Количество използван тор)

[1] Поле за въвеждане

Предварително условие:

Намирате се вече в менюто, в което ще въвеждате числени стойности.

- 1. Преместете курсора чрез хоризонталните клавиши със стрелки на позицията на подлежащата на въвеждане числена стойност в полето за въвеждане.
- **2.** С помощта на вертикалните клавиши със стрелки въведете желаната числена стойност.

Стрелка нагоре: Стойността се повишава.

Стрелка надолу: Стойността се намалява.

Стрелка наляво/надясно: Курсорът се движи наляво/надясно.

3. Натиснете клавиша Enter.

Изтриване на запис:

Можете да изтриете цялото въведено съдържание.

- 1. Натиснете клавиша С 100 %.
 - Цялото въведено съдържание се изтрива.

5 Режим на разпръскване с блока за управление QUANTRON-А

Блокът за управление QUANTRON-А ще ви помогне при настройването на машината преди работа. По време на разпръскването функциите на блока за управление също са активни на заден фон. По този начин можете да проверявате качеството на разпръскване на тора.

5.1 TELIMAT

Указани

Вариантът на TELIMAT е предварително зададен фабрично в блока за управление!

TELIMAT с хидравлично дистанционно управление

TELIMAT се премества хидравлично в работно или неработно положение. Активирате или деактивирате TELIMAT чрез натискане на **Клавиша Т**. Дисплеят показва или скрива **символа TELIMAT** в зависимост от позицията.

TELIMAT с хидравлично дистанционно управление и сензори на **TELIMAT**

Ако сензорите на TELIMAT са свързани и активирани, на дисплея на блока за управление се показва символът TELIMAT, в случай че TELIMAT е хидравлично приведен в работна позиция. Ако TELIMAT се приведе обратно е неработно положение, символът TELIMAT се скрива отново. Сензорите следят преместването на TELIMAT и активират или деактивират автоматично TELIMAT. Клавишът T при този вариант не изпълнява никаква функция.

Ако състоянието на приспособлението TELIMAT не бъде разпознато в продължение на повече от 5 секунди, светва предупредителен сигнал 14; вижте глава <u>6.1: Значение на аварийните съобщения, страница 91</u>.



Фиг. 5.1: Индикация Аварийни съобщения TELIMAT

5.2 Разпръскване в режим на работа AUTO km/h

В режим на работа AUTO km/h блокът за управление управлява автоматично актуатора на основа на сигнала за скорост.

- 1. Извършване на настройки за тора:
 - Количество използван тор (kg/ha)
 - Работна ширина (m)
- 2. Напълнете тор.

Указани

За оптимален резултат от разпръскването в режим на работа AUTO km/h преди започване на разпръскването определете нормата на количката за разпръскване.

3. Определете нормата на количката за разпръскване за определяне на коефициента на изтичане

или

вземете коефициента на изтичане от таблицата с дози тор.

- 4. Въведете ръчно коефициента на изтичане.
- 5. Натиснете клавиша Старт/стоп.
- Работата по разпръскването стартира.

5.3 Разпръскване в режим на работа MAN km/h

Вие работите в режим на работа MAN km/h, когато няма налице сигнал за скорост.

- 1. Включете блока за управление QUANTRON-А.
- 2. Извикайте меню Настройки машина > AUTO/MAN режим.
- 3. Маркирайте елемента от менюто MAN km/h.
- 4. Въведете скоростта на движение:
- 5. Натиснете ОК.
- 6. Извършване на настройки на тора:
 - Количество използван тор (kg/ha)
 - Работна ширина (m)
- 7. Напълнете тор.

Указани

За оптимален резултат от разпръскването в режим на работа MAN km/h преди започване на разпръскването извършете калибриране.

8. Извършете калибриране за определяне на коефициента на изтичане или

вземете коефициента на изтичане от таблицата с дози тор.

- 9. Въведете ръчно коефициента на изтичане.
- 10. Натиснете клавиша Старт/стоп.
- Работата по разпръскването стартира.

Указани

Задължително задръжте въведената скорост по време на разпръскването.

5.4 Разпръскване в режим на работа MAN Скала

В режима на работа **Скала МАN**може да се извършва ръчна промяна на отвора на дозиращия шибър по време на разпръскването.

Предварително условие:

- Дозиращите шибри са отворени (активиране чрез клавиша Старт/стоп).
- На работния екран Скала MAN символите за частична ширина са запълнени с черно.



Фиг. 5.2: Работен екран МАN Скала

- [1] Индикация за текущото положение на скалата на дозиращия шибър
- **11.** За промяна на отвора на дозиращия шибър натиснете функционалния клавиш **F2** или **F3**.
 - F2: MAN+ за увеличаване на отвора на дозиращия шибър или
 - F3: MAN- за намаляване на отвора на дозиращия шибър.

Указани

За постигане на оптимален резултат от разпръскването също и в ръчен режим на работа препоръчваме стойностите за отвора на дозиращия шибър и скоростта на движение да се вземат от таблицата с дози тор.

5.5 GPS Control

Блокът за управление QUANTRON-А може да се комбинира с устройство, поддържащо GPS. Между двете устройства се обменят различни данни с цел автоматизиране на веригата.

Указани

Препоръчваме използването на нашия блок за управление QUANTRON-Guide в комбинация с QUANTRON-A.

- За допълнителна информация, моля, свържете се с вашия доставчик.
- Съблюдавайте инструкцията за експлоатация на QUANTRON-Guide.

Функцията **OptiPoint** на RAUCH изчислява оптималната точка на включване и изключване на разпръскването при лента за обръщане с помощта на настройките в блока за управление; вижте <u>4.6.7: Изчисление на OptiPoint.</u> <u>страница 45</u>.

Указани

За използване на функциите за управление чрез GPS на QUANTRON-A се изисква да се активира серийната комуникация в меню Система / Тест > Предаване на данни подменю Управление чрез GPS!

Символът **А** до клиновете на разпръскване сигнализира активираната автоматична функция. Управлението отваря и затваря отделните частични ширини в зависимост от положението в полето. Работата по разпръскването стартира само ако натиснете **Старт/Стоп**.

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Опасност от нараняване от излизащия тор

Функцията Управление чрез GPS стартира режима на разпръскване автоматично и без предварително предупреждение. Излизащият тор може да предизвика наранявания на очите и носната лигавица. Също така съществува опасност от хлъзгане.

Инструктирайте лицата да напуснат опасната зона по време на режима на разпръскване.



Фиг. 5.3: Индикация режим на разпръскване на работния екран с Управление чрез GPS

Стратегия за движение ОРТІ

Стратегията за движение се отнася за положението на разстоянието за изключване във връзка с лентата за обръщане. В зависимост от вида на тора е възможно оптималното разстояние за изключване (<u>Фиг. 5.4</u>, [B]) да е в близост до границата на полето (<u>Фиг. 5.4</u>, [C]).

В този случай вече не е възможно да завивате с трактора в лентата за обръщане и да започнете следващия технологичен коловоз на полето. Процесът за обръщане трябва да се извършва между лентата за завиване и границата на полето или извън полето. Разпределението на тора в полето е оптимално.

Указани

При изчислението на **OptiPoint** в общия случай изберете стратегия за движение **OPTI**.



Фиг. 5.4: Стратегия за движение ОРТІ

- [А] Разстояние за включване
- [В] Разстояние за изключване
- [С] Граница на полето

Разстояние за включване (m)

Разстояние за включване обозначава разстоянието за включване (<u>Фиг. 5.5</u> [A]) по отношение на границата на полето (<u>Фиг. 5.5</u> [C]). В това положение в полето се отварят дозиращите шибри. Това разстояние зависи от вида на тора и представлява оптималното разстояние за включване за оптимално разпределяне на тора.





- [А] Разстояние за включване
- [С] Граница на полето

Ако искате да промените позицията за включване в полето, трябва да адаптирате стойността **Разстояние за включване**.

- По-малка стойност за разстоянието означава, че положението за включване се измества към границата на полето.
- По-голяма стойност означава, че позицията за включване се премества към вътрешността на полето.

Разстояние за изключване (m)

Разстояние за изключване обозначава разстоянието за изключване (<u>Фиг. 5.6</u> [В]) по отношение на границата на полето (<u>Фиг. 5.6</u> [С]). В това положение в полето започва затварянето на дозиращите шибри.





- [В] Разстояние за изключване
- [С] Граница на полето

При **стратегията за движение OPTI** изчислението на оптималното разстояние за изключване се извършва в зависимост от вида на тора за оптимизирано разпределение на тора в полето.

Ако искате да промените положението на изключване, трябва съответно да съгласувате Разстоянието за изключване.

- По-малка стойност за разстоянието означава, че положението за изключване се измества към границата на полето.
- По-голяма стойност води до изместване на позицията на изключване към вътрешността на полето.

Ако искате да обърнете след лентата за обръщане, въведете по-голямо разстояние в Разстояние за изключване.

При това адаптирането трябва да е възможно най-малко, за да може дозиращите шибри да се затворят, когато тракторът започне да завива в лентата за обръщане. Настройването на разстоянието на изключване може да доведе до недостатъчно наторяване в зоната на позицията на изключване в полето.

6 Аварийни съобщения и възможни причини

На дисплея на блока за управление QUANTRON-А могат да се показват различни аварийни съобщения.

6.1 Значение на аварийните съобщения

N⁰	Съобщение на дисплея	Значение
		• Възможна причина
1	Грешка на дозиращото ус- тройство, спрете!	Актуаторът на дозиращото устройство не може да достигне зададената стой- ност.
		• Блокиране
		 Няма обратна връзка за позицията
2	Макс. отвор! Твърде висока скорост или дозир.колич.	Аварийно съобщение за дозиращия ши- бър
		 Достигнат е максималният отвор за дозиране.
		 Зададеното количество на дозиране (+/- количество) превишава макси- малния отвор за дозиране.
3	Коефициент на изтичане извън границите	Коефициентът на изтичане трябва да е в диапазона от 0,40 - 1,90 .
		 Новоизчисленият или въведеният коефициент на изтичане е извън ди- апазона.
4	Ляв резервоар празен!	Сензорът за ниво отляво сигнализира "Празен".
		• Резервоарът отляво е празен.
5	Десен резервоар празен!	Сензорът за ниво отдясно сигнализира "Празен".
		• Резервоарът отдясно е празен.
7	Изтриват се данни! Изтриване=СТАРТ прекъсване=ESC	Защитна предупредителна сигнализа- ция за предотвратяване на случайно из- триване на данни.
9	Колич.използван тор Мин. настройка = 10	Указание за диапазона на стойностите за Количество използван тор.
	макс. настройка = 3000	 Въведената стойност не е допусти- ма.
10	Работна ширина мин. настройка = 2.00	Указание за диапазона на стойностите за Работната ширина .
Má	макс.настройка = 50.00	 Въведената стойност не е допусти- ма.

N⁰	Съобщение на дисплея	Значение
		 Възможна причина
11	Коеф.изтичане мин. настройка = 0.40	Указание за диапазона на стойностите за Коефициент на изтичане.
	макс.настроика = 1.90	 Въведената стойност не е допусти- ма.
12	Грешка при предаване на данни. Няма RS232 връзка	При предаване на данни към блока за управление е възникнала грешка.
		Не беше извършено предаване на дан- ни.
14	Грешка на TELIMAT коре- кция	Предупредителен сигнал на сензор TELIMAT.
		Това съобщение за грешка се показва, когато състоянието на TELIMAT не може да бъде разпознато повече от 5 секунди.
15	Паметта е пълна. Нужно е изтриване на лична табли-	Могат да се запаметяват най-много 30 таблици с дози тор.
	ца	 Не е възможно допълнително запа- метяване
16	Отиване в ТП Ја = Старт	При машини с електрически актуатори за точката на подаване: Искане на по- твърждение преди автоматично при- ближаване към точката на подаване.
		 Настройка на точката на подаване в меню Настройки тор.
		• Бързо изпразване.
17	Грешка на ТП корекция	Актуаторът за корекция на ТП не може да достигне зададената стойност.
		• Блокиране.
		• Няма обратна връзка за позицията.
18	Грешка на ТП корекция	Претоварване на актуатора.
19	Дефект на ТП корекция	Дефект на актуатора.
20	Грешка на участник по LIN-	Проблем с комуникацията.
	Bus: [Име].	• Изтегляне на актуатора.
		• Прекъсване на кабел.
21	Претоварен разпръсква- тел!	Разпръсквачката на минерален тор е претоварена.
		• Прекалено много тор в резервоара

N⁰	Съобщение на дисплея	Значение
		 Възможна причина
23	Грешка на TELIMAT коре- кция	 Актуаторът за корекция на TELIMAT не може да достигне зададената стойност. Блокиране. Няма обратна връзка за позицията.
24	Грешка на TELIMAT коре- кция	Претоварване на актуатора.
25	Дефект на TELIMAT коре- кция	Дефект на актуатора на TELIMAT.
32	Външ.задейст.части могат да се движат. Опасност срязв. и смачкване! - Отстран.вс. хора от опас- ната зона - Съблюдав.ръководството за експлоат Потвърждение с ENTER	 Когато управлението на машината бъде включено, е възможни частите да за- почнат да се движат неочаквано. Следвайте указанията на екрана едва след като всички възможни опасности са отстранени.
51	Резервоар празен!	Датчикът за оповестяване на празно състояние kg подава съобщение "Праз- но състояние". Текущата стойност е по- ниска от въведената.
52	Грешка на брезента	Претоварване на актуатора
53	Дефект на брезента	Дефект на актуатора.
54	Променете положението на TELIMAT!	Положението на TELIMAT не съответ- ства на състоянието, подадено от Упра- вление чрез GPS

6.2 Отстраняване на повредата/алармата

6.2.1 Потвърждаване на аварийното съобщение

Аварийното съобщение се появява на дисплея и се показва заедно с предупредителен символ.



Фиг. 6.1: Аварийно съобщение (пример Дозиращо устройство)

Потвърждаване на аварийното съобщение:

1. Отстраняване на причината за аварийното съобщение.

Вземете предвид инструкцията за обслужване на разпръсквачката на тор и раздел <u>6.1: Значение на аварийните съобщения, страница 91</u>.

- **2.** Натиснете бутона **С/100 %**.
- Аварийното съобщение изгасва.

7 Специално оборудване

N⁰	Представяне	Наименование
1		Сензор за празно състояние за AXIS/MDS
2		Сензор за скорост на движение за QUANTRON-A
3		Y-образен кабел RS232 за обмен на данни (напр. GPS, N сензор и др.)
4		Кабелен комплект за тракторна сис- тема за QUANTRON-A AXIS 12 m

N⁰	Представяне	Наименование
5		GPS кабел и приемник
6		TELIMAT сензор AXIS
7		Универсален държач за QUANTRON-A

Списък на ключовите думи

Ε

Easy 15 Expert 16

G

GPS приемник 96 GPS-Control 85 Инфо 47–48 Разстояние за включване 38, 87–88 Разстояние за изключване 38, 87, 89 Стратегия за движение 46, 87–89 OptiPoint 45, 47, 87–89

T

TELIMAT *10*, *72*, *81* Клавиш Т *7* Сензор *96* VariSpread изчисление *51*

Б

Блок за управление Версия на софтуера 23, 25 включване 25 Връзка 18–19 Дисплей 9 Държач 19 Закрепване 17 Изглед на свързването 20–22 Сериен номер машина 19 управление 25–80 Брояч Брояч общи данни 68 Бързо изпразване 33

В

Везна тариране 28, 32 Везна – дневен брояч на пробега 8 Височина на прикачване 38 Връзка 17, 19 Пример 20–22 Скорост 18 Въвеждане на текст 79 изтриване 79

Γ

Главно меню 33, 64–68 Бързо изпразване 33 Инфо 33 Клавиш меню 27 Настройки за тора 33 Настройки машина 33 Покривало 76 Система / Тест 33 Файл участъци 33

Д

Дата *68* Дисплей *7*, *9* Дозиращ шибър *10*, *47* Контролни точки *72–73* Състояние *11–12*

Ε

Език 67, 69

3

Захранване 17

И

Избор на индикация 67, 70 Инфо 33 GPS-Control 47–48

К

Калибриране 42-45, 54 Скорост 42 Клавиш Enter 8 ESC 8 ВКЛ/ИЗКЛ 7 Клавиш Т 7 клавиша кг 8 Клавиши със стрелки 8 Меню 8, 27 Функционален клавиш 8 Клавиш Enter 8 Клавиш меню 8 клавиша кг 8 Количество Промяна 10

количество Оставащо количество 28 Промяна 10, 53 Количество използван тор 10, 39

М

Меню Навигация 3, 8, 27

Η

Навигация Клавиши 8 Символи 13 Напрежение 72 Настройки за тора 33 GPS-Control 38 OptiPoint 38, 45 TELIMAT 38

ОрtiPoint *38, 45* TELIMAT *38* Вид торене *38* Височина на прикачване *38* Количество използван тор *39* Производител *38* Разпръскване в граничен участък *38* Силоотводен вал *38* Състав *38* Таблица с дози тор *38, 50*

Настройки машина 33 количество 53 Режим на работа 53 Трактор 53 Настройки на тора Калибриране 42–45 Нормално торене 38

Π

Покривало 76 Поле за индикация 10, 70 Преглед на менюто 15–16 Предаване на данни 68 Презапис 79

Ρ

Работен екран 9 Разпръскване в граничен участък 38 Разстояние за включване 38 Разстояние за изключване 38 Режим 67 Easy 15 Expert 16 Режим на работа 53 AUTO км/ч 82 MAN Скала 84 MAN km/h 83 Режим на разпръскване 81–89 режим на разпръскване AUTO км/ч 82 MAN Скала 84 MAN km/h 83 TELIMAT 81

С

Сензор за изпразване 72 Сервиз 68 Силоотводен вал 38 Символи Библиотека 13 Навигация 13 Система / Тест 33, 67-70, 72 Брояч общи данни 68 Дата 68 Език 67 Избор на индикация 67 Предаване на данни 68 Режим 67 Сервиз 68 Тест/Диагностика 67 Час 68 Яркост 67 Скорост 18, 42, 46 Калибриране 54 Софтуер Версия 23, 25 Специални функции Въвеждане на текст 79 Стратегия за движение GEOM 46 OPTI 46, 87 Радиус на завой 46 Състав 38

T

Таблица с дози тор създаване 50 Тест/Диагностика 67, 72 TELIMAT 72 Датчици за маса 72 Дозиращ шибър 72-73 Контролни точки 72 Напрежение 72 Сензор за изпразване 72 Точка на подаване 72 Top 25 Торене със закъснение **TELIMAT 38** Точка на подаване 72 Трактор 53 Изискване 17

У

Управление 25-80

Φ

Файл участъци 33, 64–66 изтриване 66 Импорт 65 Символ за запис 64 Функционален клавиш 8

Ч

Час *68* Частична ширина *10–12*, *43* VariSpread *51*

Ю,Я

Яркост 67

Гаранционни условия

Уредите на RAUCH- се произвеждат по модерни методи и с най-голяма грижа и се подлагат на многобройни проверки и изпитания.

По тази причина, RAUCH дава гаранция от 12 месеца, когато са изпълнени следните условия:

- Гаранцията започва от датата на закупуването.
- Гаранцията обхваща материалните или производствени дефекти. За чуждите изделия (хидравлика, електроника), носим отговорност само в рамките на гаранцията на съответния производител. Установените в рамките на гаранционния срок фабрични и материални дефекти се отстраняват безплатно, като се заменят или ремонтират. Други, поголеми права, като право на претенция за преобразуване, намаляване или замяна на повреди, които не са предмет на доставката, са изрично изключени. Гаранционното обслужване се извършва от оторичирани сервизи, от представителите на RAUCH или от завода-производител.
- От гаранцията са изключени последствия от естествено износване, замърсявания, корозия и всички дефекти, предизвикани от некомпетентна работа както и поради външни въздействия. При самоволно направени ремонти или промени (модификации) на оригиналното състояние, гаранцията отпада. Претенцията за замяна е невалидна, когато не са използват оригинални резервни части на RAUCH. По тази причина, спазвайте ръководството за експлоатация. При всякакви въпроси можете да се обръщате към нашите представители или директно към завода. Гаранционните претенции се изпращат в завода най-късно в рамките на 30 дни след възникване на дефекта. Посочете датата на закупуване и серийния номер на съответната машина. Ремонтите в рамките на гаранционния срок се извършвато в оторизиран сервиз, след уговорка с RAUCH или с негов официален представител. Гаранционните работи не удължават гаранционния срок. Дефектите при транспортиране не са фабрични дефекти и поради това не попадат в обхвата на гаранцията на производителя.
- Претенции за компенсиране на щети, които не са възникнали по самите машини и уреди RAUCH, са изключени. Към това спада също и изключването на отговорността поради косвени щети поради неправилно разпръскване. Самоволно направените промени по машините и уредите RAUCH могат да доведат до последващи щети и повреди, като доставчикът не носи никаква отговорност за тях. При умишлени действия или груба немарливост от страна на собственика или на ръководно лице и в случаите, в които по закон се носи отговорност за дефекти на доставеното изделие за човешки и материални щети за частно използвани предмети, изключването на отговорността на доставчика не важи. То не важи и при дефекти в свойствата, които са изрично гарантирани, когато тези свойства имат за цел, да гарантират възложителя на поръчката против щети, които не са възникнали по самия предмет на доставката.



RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

Landstraße 14 · D-76545 Sinzheim Victoria-Boulevard E200 · D-77836 Rheinmünster

Phone +49 (0) 7221/985-0 · Fax +49 (0) 7221/985-200 info@rauch.de · www.rauch.de · wap.rauch.de

