



ERSATZTEIL-LISTE			
RAUCH LANDMASCHINENFABRIK GMBH			
ARTIKELNUMMER:	5900715	TWS 7000	
GRUPPE:	E197035	Fuellstandsanzeige	
SERIE:	-		
POS.NR.	MENGE	Art. Nr	Description
1	1	4197055	Schaltkasten kpl.
2	1	4197056	Verteilerkasten kpl.
3	1	2053157	Stromvers. Kabel 12m , 2polig
4	1	2033351	Stecker 3 - polig DIN 9680
5	1	3197065	Halteleiste
6	6	2123804	Flachrundschr. M8x30 DIN 603 A2
7	8	2123803	Flachrundschr. M8x20 DIN 603 A2
8	4	2052778	Kapazitiver Sensor 660.7323.207 , M30x1,5 L=3,5m o. Stecker
9	3	3197066	Halter Sensor
10	14	2123770	6- kt- Mutter Sich. DIN 985 M8 A2
11	2	3087199	Halteleiste kurz
12	1	3197085	Halter Sensor
13	1	2052827	Induktiver Sensor 660.2321.214 , M18x1,5 L= 2,3 m
14	3	2045063	Stecker 3 + PE, PG9
15	3	3197086	Halteplatte
16	14	2115641	Scheibe 10,5 DIN 125 A2
17	2	2152489	6- kt- Mutter M18x1,5
18	3	4197074	Kapazitiver Sensor 660.7323.207 , M30x1,5 L=3,5m mit Stecker kpl

Anschlusse an der Verteilerbox der Fuellstandsanzeige am TWS

E197036 A

